

Two
dots



ONEKICK **two**

ELECTRIC SCOOTER

ISTRUZIONI

INTRODUZIONE

Complimenti per l'acquisto del vostro Onekick Two.

Facile e divertente da utilizzare, ma anche comodo da trasportare ovunque. Onekick pro vi permetterà di spostarvi senza fatica, servendovi di una tecnologia ecologia e all'avanguardia.

Questo manuale vi servirà per capire come impiegare correttamente il mezzo. Leggete con cura, rispettate tutte le norme di sicurezza e prestate sempre la massima attenzione ogni volta che deciderete di viaggiare con il vostro monopattino elettrico... vi aspetta un'esperienza unica ed elettrizzante!

SICUREZZA

Prima di salire sul monopattino, si prega di leggere con attenzione quanto segue, rimanendo comunque vigili e concentrati anche una volta acquisita una certa dimestichezza con il mezzo.

Leggere attentamente il presente manuale e conservarlo come riferimento per il futuro. Il rivenditore non si assume alcuna responsabilità se il prodotto viene utilizzato in modo non conforme alla sua destinazione o se non vengono seguite le avvertenze riportate nel manuale.

ATTENZIONE

Onekick Pro può essere pericoloso se non si presta la dovuta attenzione e cura. Assicurarsi di leggere il manuale prima di andare sul vostro scooter. Prestare particolare attenzione a quanto segue:

- Controllare sempre la batteria prima dell'uso. Non utilizzare se la batteria è scarica o con meno del 20% di carica rimanente.
- Informatevi sulle leggi locali per capire come e dove utilizzare Onekick Pro in maniera perfettamente legale e seguite sempre le normative in merito: il veicolo non è omologato per circolare su strada.
- Evitare ostacoli, superfici scivolose, crepe o salite troppo ripide.
- Evitare strade e superfici con acqua, sabbia, foglie e altri detriti.
- Non immergere in acqua.
- Non superare il carico massimo di 100 kg (inclusi eventuali pesi aggiuntivi): superare il limite di carico potrebbe causare danni al mezzo e al pilota.
- Onekick Two non è un prodotto destinato ai bambini: solamente i maggiori di 13 anni dovrebbero utilizzarlo, ed è importante che siate voi a stabilire se l'eventuale pilota possieda i requisiti necessari in termini di coordinazione, forza fisica e maturità prima di farlo salire sulla pedana.
- È assolutamente vietato utilizzare e trasportare due o più persone.
- Indossare dispositivi di sicurezza come casco, ginocchiere e gomitiere per evitare traumi di qualsiasi tipo.
- Indossare scarpe chiuse.
- Non utilizzare in zone scarsamente illuminate e in prossimità di altri veicoli.
- Evitare salti o rampe.
- Guidate sempre con prudenza e responsabilità, evitando di usare il monopattino in condizioni di brutto tempo e con fondi stradali pericolosi.
- Non utilizzate mai il veicolo sotto l'effetto di alcool o droghe e qualora in condizioni fisiche non ottimali o in caso di gravidanza.
- Rimanete vigili e concentrati, per evitare collisioni con persone, animali e oggetti circostanti.
- Durante l'utilizzo del veicolo non utilizzare cuffie o smartphone.
- Fate attenzione alla velocità, mantenete la giusta velocità e prestate attenzione alla distanza di sicurezza, in modo da evitare per quanto possibile frenate troppo brusche.
- Rispettate i pedoni e date loro la precedenza.
- Prima di utilizzare il prodotto, si prega di controllare che le viti siano saldamente serrate.
- Non modificare il prodotto se non in base alle istruzioni del produttore.
- Controllare periodicamente il prodotto. Sostituire immediatamente le parti usurate o rotte.
- Durante l'uso del prodotto, tenere le mani e le dita lontano dalle ruote e da altre parti in movimento per evitare il rischio di schiacciamento.

COMPONENTI

1. Manubrio a T con manopole antiscivolo.
2. Tubo del manubrio.
3. Sterzo e sistema di sgancio pieghevole.
4. Cavalletto.
5. Freno posteriore a pedale.
6. Alimentatore di ricarica.
7. Cavo per il collegamento elettrico.



ASSEMBLAGGIO

All'apertura della confezione troverete manopole, freno elettrico e display disassemblati. Seguire con cura le istruzioni sotto riportate per assemblare il prodotto.

- Posizionarsi dietro al monopattino e inserire il freno elettrico sul lato sinistro del manubrio e il display LCD sul lato destro.
- Fissare con le viti in dotazione.
- Avvitare le manopole sul manubrio, facendo attenzione al corretto verso di inserimento.



APERTURA/CHIUSURA DEL MONOPATTINO

- Premere il pulsante di sblocco, sollevando verso l'alto la barra frontale per aprirlo. Controllate che l'apertura sia completa fino a sentire il "click" di fissaggio prima di salire sul veicolo.
- Per chiudere il monopattino premere il pulsante di sblocco e abbassare la barra frontale fino a sentire il "click" di fissaggio.



RICARICA DELLA BATTERIA

- Al primo avvio si prega di ricaricare completamente la batteria.
- Inserire il cavo di alimentazione nella parte centrale del manubrio.
- Durante la fase di ricarica i LED sarà di colore rosso.
- A ricarica completa i LED sarà di colore verde.
- Per la ricarica completa saranno necessarie circa 3 ore.



AVVERTENZE

- Una riduzione dell'autonomia durante l'inverno è da considerarsi perfettamente normale, poiché le prestazioni della batteria decrescono in condizioni di freddo.
- Conservare il prodotto con batteria carica. Lasciare il prodotto per lunghi periodi con batteria scarica o vicino al livello di carica vicino allo 0% può provocare danni alla batteria. Ricaricare il veicolo almeno una volta al mese anche se non utilizzato.
- Conservare il monopattino in un luogo riparato, fresco e asciutto. Luoghi umidi possono provocare condensa all'interno della batteria, danneggiando la batteria stessa.
- Ricaricare la batteria in un luogo pulito, asciutto, lontano da oggetti infiammabili, lontano da fonti di calore e non al diretto contatto con luce solare.
- Non sovraccaricare mai le batterie.
- Non ricaricare a temperature vicino a 0°C.
- Utilizzare solamente l'alimentatore in dotazione.
- Non utilizzare il prodotto durante la fase di ricarica.

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

Per accendere e spegnere Onekick Two tenere premuto il tasto centrale sul display. Il display si illumina per confermare l'avvenuta accensione del monopattino.

Onekick two è dotato di una luce LED frontale nella parte anteriore. È possibile accendere e spegnere la luce LED tramite l'apposito pulsante posto sul manubrio.

SELEZIONE DELLA VELOCITÀ

Onekick Two è dotato di 3 livelli di velocità, selezionabili premendo il tasto superiore o inferiore posti sul display. Premere il tasto superiore per aumentare la velocità da livello 1 fino a livello 3. Livello 1 indica velocità Bassa, livello 2 indica velocità Media e livello 3 indica velocità Alta.

Per diminuire il livello di velocità è necessario premere il tasto inferiore sul display.

Si raccomanda di procedere in maniera graduale, partendo dalla bassa velocità e spostandosi sulle altre due solo una volta ottenuta una certa familiarità col monopattino.

CAMBIO MODALITÀ DISPLAY

Per modificare le informazioni visualizzate sul display è necessario premere il tasto di accensione ON/OFF per passare tra le diverse modalità:

DIS: Indica la distanza percorsa

TIME: Indica il tempo di utilizzo del monopattino

ODO: indica la distanza totale percorsa

VOL: Indica il voltaggio durante l'utilizzo

RPM: Indica i giri al minuto del motore



GUIDA

- Tenere il manubrio con entrambe le mani e posizionare un piede sulla pedana.
- Utilizzate il piede posizionato a terra per spingervi e partire. Premere quindi la leva dell'acceleratore sul manubrio. Raggiunta la velocità di 3Km/h si attiva il motore.
- Specialmente durante i primi utilizzi, cercate di limitare la velocità per prendere dimestichezza col mezzo.
- Per frenare è possibile utilizzare sia il freno elettrico che il freno meccanico.
- Per utilizzare il freno elettrico durante la guida è necessario premere la leva sinistra verso il basso facendo attenzione a non premere a fondo con decisione per evitare il bloccaggio della ruota.
- Il freno meccanico è posto sulla ruota posteriore ed è azionabile premendo con il piede posteriore sulla copertura della ruota. La pressione farà diminuire la velocità al monopattino.

PROMEMORIA

Onekick Two è pensato per uso in ambienti interni o superfici esterne lisce. Fate sempre attenzione al terreno su cui vi andate a muovere, ed evitate ad ogni costo superfici bagnate, accidentate e scivolose, rampe, salti e ostacoli di ogni genere.

In caso di superfici improvvisamente non sicure, interrompere all'istante l'uso per prevenire eventuali cadute. Le ruote di Onekick Two devono sempre essere ancorate a terra affinché il veicolo funzioni correttamente. Perdite di aderenza potrebbero verificarsi in caso contrario, provocando potenziali cadute. Evitate manovre troppo brusche e impatti di qualsiasi tipo, in modo da scongiurare perdite di aderenza.

Onekick Two non è omologato per l'impiego su strada e deve tassativamente essere usato in zone private e pedonali, dopo aver controllato le regolamentazioni locali. L'utilizzo da parte di un minore deve avvenire sotto la supervisione di un adulto.

DISPLAY LCD

Onekick Two è dotato di display LCD che indica lo stato di carica della batteria, la velocità, il selettore velocità e altre informazioni. Sono presenti anche tre pulsanti per l'accensione e la modifica delle impostazioni.



MANUTENZIONE

Conservare in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore e non al contatto diretto con luce solare.

L'esposizione prolungata ai raggi UV, alla pioggia e agli agenti atmosferici può danneggiare i materiali che compongono il veicolo. Le batterie agli ioni di litio se non ricaricate per parecchio tempo tendono a scaricarsi automaticamente. Far scaricare completamente la batteria o raggiungere livelli di carica vicino allo 0% potrebbero danneggiare la batteria e renderla inutilizzabile per utilizzi futuri. Si raccomanda di caricare la batteria almeno una volta al mese. Qualora necessario pulire il veicolo con un panno umido. Eseguite l'operazione a monopattino spento e scollegato dalla corrente. Non utilizzate un getto diretto d'acqua a bassa o alta pressione e non immergete il veicolo direttamente in acqua o altro liquido.

GARANZIA

Siete pregati di conservare lo scontrino fiscale come prova d'acquisto, in modo da poter avere diritto alla garanzia a norma di legge. La garanzia è così strutturata:

- **2 anni di garanzia sul veicolo, fatta eccezione per la batteria e le gomme.**
- **6 mesi di garanzia sulla batteria, motori e pneumatici.**

Avvertenza - la garanzia non copre le seguenti condizioni:

- Malfunzionamento causato da un utilizzo non corretto.
- Malfunzionamento causato da modifiche non autorizzate, smontaggio di componenti o riparazioni eseguite autonomamente.
- Danni o malfunzionamenti derivanti da una non corretta conservazione del prodotto.
- Assenza di prova d'acquisto o prova d'acquisto non conforme.
- Danni causati dall'utilizzo su superfici improprie.
- Danni causati da viaggi prolungati sotto la pioggia o immersione nell'acqua.

2018 Twodots

Twodots è un marchio registrato da X-Joy Srl.

Prodotto e importato da X-Joy Srl – Via Sempione, 17 – 21011 Casorate Sempione (VA)

Il prodotto risponde ai requisiti essenziali e tutte le disposizioni previste dalle seguenti Direttive Europee: 2011/65/EU.

Servizio clienti: support@twodots.it

www.twodots.eu