

LIBRETTO ISTRUZIONI

# INSTRUCTION BOOKLET

## DIFFUSORE D'AROMI AROMA DIFFUSOR

type DA24 (mod. RY36)

Questo simbolo vi invita a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso dell'apparecchio, ed eventualmente informare terzi, se necessario. Conservare il libretto per ulteriori consultazioni e per l'intera durata di vita dell'apparecchio. Se nella lettura di queste istruzioni d'uso alcune parti risultassero difficili nella comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il prodotto contattare l'azienda all'indirizzo scritto in ultima pagina.

Questo simbolo indica: Attenzione: utilizzare l'apparecchio solo in ambienti interni.

Questo simbolo evidenzia istruzioni e avvertenze per un impiego sicuro. Avvertenze, installazione, uso, pulizia e manutenzione dell'apparecchio potrebbero subire lievi aggiornamenti rispetto al presente manuale; per maggiori dettagli si consiglia di collegarsi al sito [www.bimaritaly.it](http://www.bimaritaly.it), per consultare il manuale aggiornato on-line.

## AVVERTENZE

- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico per il quale è stato espressamente concepito: diffondere l'aroma di oli essenziali in ambienti chiusi, e decorare per effetto della cromia luminosa. Si deve utilizzare nelle modalità indicate in questi istruzioni. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo e irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.

Esempi di apparecchi per ambiente domestico sono apparecchi per tipiche funzioni domestiche, usati in ambito domestico, che possono essere utilizzati per tipiche funzioni domestiche anche da persone non esperte:

- in negozi, uffici e altri luoghi di lavoro similari;
- in aziende agricole o similari;
- da clienti di alberghi, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
- in ambienti del tipo bed and breakfast.
- L'apparecchio deve essere utilizzato solo per la diffusione degli oli essenziali diluiti in acqua di rubinetto, nelle quantità di seguito specificate; l'uso di altre sostanze possono risultare pericolose.
- Non deve essere utilizzato in ambienti esterni (all'aperto).
- Usare l'apparecchio completo degli accessori in dotazione: l'uso di accessori diversi può essere pericoloso per l'utente e danneggiare l'apparecchio.
- L'acqua va messa solo nell'apposito serbatoio e non oltre la quantità indicata: nel caso cavo o altre parti dovessero bagnarsi, non immergere la mano nel liquido ma per prima cosa togliere la spina USB. Asciugare con cura e verificare che tutte le parti elettriche siano asciutte e poi ricollegare l'apparecchio: in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- In caso di caduta o cattivo funzionamento, scollegare

immediatamente il diffusore. Verificare che nessuna parte sia danneggiata, e dopo questi accertamenti accenderlo: in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.

- Non toccare l'apparecchio con mani o piedi bagnati.
- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purchè sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- L'apparecchio con tutti gli accessori devono essere mantenuti fuori dalla portata di bambini.
- Attenzione: quando si utilizzano apparecchi elettrici, occorre sempre rispettare le precauzioni di sicurezza di base per evitare i rischi di incendio, di scosse elettriche e di lesioni fisiche. Ancor più attenzione e precauzione necessita nell'uso di apparecchi elettrici che incorporano un serbatoio con acqua.
- Non rimuovere il coperchio quando l'apparecchio è in funzione.
- Non spostare l'apparecchio quando è in funzione e quando il serbatoio è pieno.
- Non porre le mani, il viso o il corpo direttamente sopra l'orificio uscita vapore quando l'apparecchio è in funzione.
- Non inalare il vapore emesso.
- Se l'apparecchio non è in funzione togliere la spina USB e svuotare il serbatoio.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (sole, pioggia, ecc.).
- Se il cavo è danneggiato, sostituire rivolgendosi al servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

#### INSTALLAZIONE

- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Gli elementi di imballaggio (per esempio: sacchetti in plastica, ecc.) non devono essere lasciati alla portata di mano di bambini in quanto potenziali fonti di pericolo; smaltirli secondo le norme vigenti. Tutti gli elementi dell'imballaggio vanno smaltiti in base alla propria materia prima (vedi il simbolo impresso su ciascuno) e in base alle disposizioni del proprio Comune. Il sacchetto che per le misure ridotte è privo di marcatura, per il suo

smaltimento seguire le disposizioni del proprio Comune.

- Prima di collegare l'apparecchio controllare che i valori di tensione riportati sulla targa dati del diffusore corrispondano a quelli della vostra presa USB. Prima di ogni utilizzo verificare che l'apparecchio sia in buono stato, che il cordone elettrico non sia danneggiato: in caso di dubbio rivolgersi a personale professionalmente qualificato.
- L'apparecchio non deve essere posizionato immediatamente al di sotto di una presa di corrente.
- Posizionare l'apparecchio lontano da fonti di calore (stufe, termoventilatori), da moquette, parquet, tende, tappezzerie, apparecchi elettrici (come computer, strumenti di precisione, ecc..) o su mobili delicati che potrebbero venire danneggiati dal contatto con l'acqua o il vapore. La superficie d'appoggio deve essere resistente all'acqua, lo spazio libero attorno all'apparecchio deve essere almeno di 50 cm, perché il vapore si può depositare su oggetti che si possono danneggiare. Verificare che il vapore non sia diretto contro parete, ciò potrebbe provocare danni.
- Assicurarsi che il cavo sia posizionato correttamente e che non sia avvolto intorno all'apparecchio o attorcigliato su se stesso e non si impigli, onde evitare una caduta dell'apparecchio. Verificare che non vi si possa inciampare, per evitare cadute accidentali o danni alle persone.
- La superficie d'appoggio deve essere stabile, ampia (sono da escludere mensole), non in pendenza (in quanto l'apparecchio potrebbe ribaltarsi, o il liquido trascinare).
- Una eccessiva umidità nell'ambiente può causare la formazione di condensa su finestre e mobili. In tal caso, spegnere l'apparecchio.
- L'apparecchio deve essere utilizzato ad una temperatura compresa +10 e +30°C.
- Assicurarsi che l'apparecchio funzioni correttamente: nel caso contrario spegnere l'apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente qualificato.
- Assicurarsi che l'orifizio uscita vapore e la griglia sul fondo della base siano puliti e liberi e non sia ostruiti da oggetti, tessuti o altro per evitare il surriscaldamento o la rottura dell'apparecchio.
- In caso di guasto o cattivo funzionamento spegnere l'apparecchio e farlo controllare da personale professionalmente qualificato; le riparazioni effettuate da personale non qualificato possono essere pericolose e fanno decadere la garanzia.

**Attenzione:** riempire il serbatoio solo quando l'apparecchio è spento e la spina USB non è inserita: riempire sempre il serbatoio solo con acqua del rubinetto a temperatura ambiente, non utilizzare acqua calda, distillata o depurata.

Il serbatoio dell'apparecchio contiene circa 100ml d'acqua e assicura un'autonomia di funzionamento in modalità continua di circa 4-6 ore.

#### **FUNZIONAMENTO (vedi figure)**

**Attenzione:** il diffusore d'aroma può essere utilizzato solo se completamente e correttamente assemblato, cioè col coperchio inserito sulla base.

Per l'utilizzo, procedere nel modo seguente:

- Inserire lo spinotto del cavo in dotazione nella sede della base.
- Rimuovere: coperchio (2) dalla base (1) ed inserire acqua demineralizzata (o di rubinetto, se priva di calcare) nel serbatoio (3) della base fino e non oltre il livello massimo (scritta MAX, 100ml), se desiderato poi aggiungere qualche goccia di olio essenziale, fragranze, o citronella se si volessero allontanare fastidiosi insetti (come zanzare).
- Riposizionare il coperchio sulla base.
- Inserire la spina USB nella porta dell'adattatore (non fornito in dotazione) oppure in un alimentatore con ingresso Usb (per esempio: computer, tablet, ecc. 5Vdc-1A), l'apparecchio è così in modalità "stand-by", selezionare le funzioni desiderate.

	•
Tasto "☺"(4): premere per attivare la nebulizzazione (aroma), ad ogni pressione varia la modalità: una volta (diffusione continua), seconda volta (Diffusione a intervalli regolari) e terza volta (OFF). Tasto "☺" (5): premere una volta per selezionare la luce con cromia ciclica (diversi colori che si alternano uno ad uno), seconda volta per selezionare la luce desiderata, ad ogni pressione varia la luce desiderata fissa sino a che si spegne la luce (Off).	

- All'esaurirsi dell'acqua si interrompe la nebulizzazione.
- Per riempire nuovamente il serbatoio, ripetere le operazioni descritte in precedenza.
- Per spegnere l'apparecchio, togliere la spina USB dall'adattatore.

Dopo ogni uso è opportuno svuotare l'acqua dal serbatoio, nella direzione opposta al canale uscita aria). Sciacquare serbatoio, coperchio ed il diffusore, asciugandoli con un panno pulito; anche quando si usa un diverso tipo di olio essenziale. Non immergere mai la base in acqua od in un altro liquido.

**Per lunghi periodi di inattività, togliere la spina dall'alimentazione, assicurarsi che il serbatoio e l'interno della base siano perfettamente asciutti.**

## **PULIZIA E MANUTENZIONE**

**Attenzione:** prima di pulire l'apparecchio spegnerlo, disinserire la spina USB dalla presa.

### **Disincrostazione**

In caso di utilizzo frequente dell'apparecchio, e se l'acqua è molto dura e per prolungare la durata dell'apparecchio e dei suoi accessori, si consiglia di pulirlo per rimuovere il calcare.

#### *Serbatoio*

- Aggiungere all'interno del serbatoio 10/15 gocce di aceto bianco (8 gradi) o sostanze disincrostante per 5 minuti.
- Assicurandosi che l'acqua non entri attraverso il foro laterale del serbatoio, risciacquare con cura aggiungendo acqua all'interno e poi verificare che sia perfettamente asciutto.
- Evitare l'impiego di prodotti abrasivi, solventi acidi che danneggerebbero la finitura superficiale; non utilizzare pagliette metalliche o prodotti abrasivi. Non lavarlo sotto il getto d'acqua, non immergerlo in acqua, non lavarlo in lavastoviglie. Prima di impiegarlo verificare che sia perfettamente asciutto.

#### *Coperchio:*

Pulirli con un panno morbido leggermente umido di acqua e aceto, poi risciacquare con un panno morbido leggermente umido di sola acqua. Evitare l'impiego di prodotti abrasivi, solventi acidi che danneggerebbero la finitura superficiale; non utilizzare pagliette metalliche o prodotti abrasivi. Non lavarli in lavastoviglie. Prima di impiegarli verificare che siano perfettamente asciutti.

### **Pulizia**

- Il serbatoio ed il coperchio devono essere puliti periodicamente: l'acqua deve essere sempre svuotata dopo ogni uso, lavarli con acqua saponata e risciacquarli con cura, per evitare la formazione di sporco e la formazione di calcare. Non lavarli sotto il getto d'acqua, non immergerli in acqua, non lavarli in lavastoviglie. Evitare l'impiego di prodotti abrasivi che danneggerebbero il filtro e le superfici; non utilizzare pagliette metalliche o prodotti abrasivi. Prima di impiegarli verificare che siano perfettamente asciutti.
- Il mancato rispetto di operazioni di manutenzioni e di pulizia potrebbe dare origine alla formazione di microorganismi nell'acqua. Le seguenti operazioni di pulizia, pertanto, vanno applicate abitualmente al fine di garantire un corretto ed efficiente funzionamento del vostro umidificatore. Non possiamo non sottolineare l'importanza di una corretta e costante pulizia dell'apparecchio al fine di evitare la formazione al suo interno di batteri e alghe.
- Assicurarsi periodicamente che l'orifizio uscita vapore non risulti ostruito.
- Per la pulizia della base e del diffusore utilizzare un panno morbido leggermente umido; non utilizzare pagliette metalliche o prodotti abrasivi.
- Se si decide di non utilizzare più l'apparecchio, si raccomanda di renderlo inoperante tagliando il cavo di alimentazione (prima assicurarsi d'aver tolto la spina dalla presa di corrente), e di rendere innocue quelle parti che sono pericolose qualora utilizzate per gioco dai bambini.

### **Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea direttiva 2011/65/UE.**

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito insieme ai rifiuti urbani.

Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	RIMEDIO
L'apparecchio non funziona.	La spina Usb non è inserita nell'alimentazione.	Inserire la spina Usb nell'alimentazione.
	Il connettore non è inserito nella base oppure	Inserire il connettore nella base.
	Il serbatoio dell'apparecchio contiene troppa acqua, oltre 100ml.	Svuotare l'acqua ed inserire solo 100ml d'acqua.
Odore sgradevole.	Apparecchio è nuovo, o l'acqua è da sostituire.	Togliere il coperchio dalla base, e lasciarlo aperto per 12 ore o, nel secondo caso vedere paragrafo: pulizia e manutenzione.
Esce poco vapore.	L'orifizio dell'uscita vapore è sporco ed ostruito da oggetti, tessuti o altro.	Pulire l'orifizio uscita vapore.
	Acqua utilizzata è sporca o è stata lasciata per un lungo periodo nel serbatoio o nella vaschetta della base.	Svuotare l'acqua dalla vaschetta e riempire con acqua pulita.
	Il serbatoio dell'apparecchio contiene troppa acqua, oltre 100ml.	Svuotare l'acqua ed inserire solo 100ml d'acqua.
Apparecchio rumoroso.	Apparecchio è posizionato su una superficie non stabile.	Spostare l'apparecchio su una superficie stabile e piana.

	<p>This symbol indicates that these instructions should be read carefully before using the appliance, and that other users should also be informed of them, if necessary. Store this booklet for future reference and for the entire lifetime of the device. If any parts of these instructions are difficult to understand or when in doubt, contact the manufacturer at the address found on the last page before using the product.</p>
	<p>This symbol indicates: Warning: the appliance should only be used indoors.</p> <p>This symbol highlights instructions and precautions for safe use. Warnings and appliance installation, use, cleaning and maintenance procedures may be updated slightly from those described in this manual; for further details, please consult the updated on-line manual at <a href="http://www.bimaritaly.it">www.bimaritaly.it</a>.</p>

## WARNING

- This appliance is intended for solely for the domestic use for which it was designed: diffusing essential oil aromas in enclosed environments and decorating thanks to its colourful lighting. It must be used according to these instructions. Any other use should be considered inappropriate and dangerous. The manufacturer cannot be held responsible for any damages caused by improper, incorrect or irresponsible use and/or

by repairs done by an unqualified person.

Examples of appliances for domestic use are those used for common domestic reasons, in domestic environments and that can be used by non-experts:

- in shops, offices and other similar places of work;
  - in farming businesses or similar businesses;
  - by guests in hotels, motels and other residential type environments;
  - in bed and breakfast accommodation.
- The appliance must only be used to diffuse the perfume of essential oils diluted in tap water, according to the quantities specified below; the use of other substances can be dangerous.
  - The appliance must not be used outdoors.
  - Only use the accessories provided: any other accessories used can pose a danger to the user and can damage the appliance
  - The water must be placed only in the tray provided and no more than the amount indicated: if the cable or other parts get wet, do not put your hand in the liquid but first remove the plug from the USB port. Dry thoroughly and check that the electrical parts are dry and then reconnect the appliance; if in doubt consult a qualified professional.
  - Should the appliance fall or not work correctly, unplug the diffuser immediately. Check that it is not damaged, and thereafter turn it back on: if in any doubt, consult a qualified professional.
  - Do not touch the appliance with wet hands or feet.
  - The appliance can be used by children over 8 and by people whose physical, mental or emotional capacity is limited or compromised, or who lack the appropriate experience or knowledge, only if they are supervised after receiving instructions about safe use of the appliance and they understand the hazards. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance that must be carried out by the user must not be done by children unless they are supervised.
  - The device and its components (including the adapter) must not be kept within reach of children.
  - Warning: when using electrical appliances, always follow basic safety precautions to prevent fire, electrocution and physical injury. Even greater care and precautions are required when using electrical appliances that include a water tray.
  - Do not remove the cover when the unit is in use.
  - Do not move the appliance when it is running and when the water tray is full.
  - Do not place your hands, face or body directly above the vapour outlet when the unit is running.
  - Do not breathe in the vapour given off.
  - If the appliance is not running, remove the USB plug and empty the tray.
  - Do not allow the appliance to be exposed to the weather (sun, rain, etc.).
  - If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its technical

assistance centre or by someone who is similarly qualified, in order to prevent any risks.

## INSTALLATION

After unpacking, check that all parts of the appliance are present; if in doubt, do not use and contact a qualified technician. The packaging materials (plastic bag, etc.) must not be left within reach of children, as they constitute possible sources of danger and must be disposed of according to applicable regulations. All packaging elements must be disposed of according to their raw material (see the symbol stamped on each one) and according to the provisions of their municipality. The bag which is unmarked due to its small size; therefore you have to follow the procedures for the disposal of this type of plastic.

- Before connecting the appliance, check that the voltage values on the diffuser's plate match those of the USB port. Before each use, check that the appliance is in good condition and that the power cord is not damaged; if in doubt consult a qualified professional. All packaging elements must be disposed of according to their raw material (see the symbol stamped on each one) and according to the provisions of their municipality. The bag which is unmarked due to its small size, therefore you have to follow the procedures for the disposal of their municipality.
- The appliance must not be placed directly beneath a plug point.
- Place the appliance far from any heat sources (stoves, heaters), carpeting, parquet flooring, curtains, tapestries, electrical appliances (such as computers, precision tools, etc.) or delicate furniture that could get damaged by water or the vapour. The surface on which it is placed must be water-resistant. There must be at least 50cm of free space around the appliance, because the steam can settle on objects that can be damaged. Make sure the steam is not pointed to the wall, as this could cause damage.
- Make sure the cable is positioned correctly and that it is not wound on the appliance or on itself and that it cannot get caught, to prevent the appliance from falling. Make sure there's no risk of tripping, to prevent people from accidentally being injured. Also make sure the cable is not under a carpet.
- The surface where the appliance is used must be stable, spacious (do not use on shelves), and level (since the appliance could tip over or the liquid could spill out).
- Excessive humidity in the environment can cause the formation of condensation on windows and furniture. In this case, turn the unit off.
- The appliance must be used at a temperature of between +10 to + 30°C.
- Make sure that the appliance works correctly: if not, turn it off and consult a qualified professional.
- Make sure that the vapour outlet and grid on the bottom base are clean and not obstructed by objects, fabrics, or other such materials to prevent overheating or the appliance from breaking.
- If there is a fault or the appliance is not working correctly, switch it off and have it checked by a qualified professional. Repairs done by an unqualified person can be dangerous and cause the guarantee to become void.

**Warning:** only fill the tray when the appliance is off and the USB is not plugged in: always fill the water tray with tap water at room temperature. Do not use hot, distilled or purified water.

The water tray holds approximately 100ml of water and ensures continuous running time of about 4-6 hours.

## OPERATION (see figures)

**Warning:** the aroma diffuser can only be used if it is completely and correctly assembled, i.e. with the cover inserted onto the base.

To use the appliance, proceed as follows:

- Insert the plug into its socket in the base.
- Remove: the cover (2) from the base (1); add demineralised water (or tap water, if free of limescale) in the base tray, up to and not over the maximum level (MAX=100ml), if desired then add a few drops of essential oil, fragrance, or citronella if you wish to ward off bothersome insects (such as mosquitoes).
- Insert the cover on the base.
- Insert the USB into the port of the adaptor (not provided) or using an electronic device (smartphone, tablet, etc.5Vdc 1A): the unit is now in stand-by. Select the required functions.

"" button: press to adjust the atomisation (aroma); each time you press the button, the mode changes: once (Continuous diffusion), second time (Diffusion at regular intervals) and third time (OFF)

"" button: press once to select the light with cyclic hue (Different colors that alternate one by one), a second time to select the desired light (One fix colour selectable from 7 different), and press again to turn off the light.

- Vapourisation stops when the water runs out.
- To refill the tray, repeat the steps described previously.
- To turn the appliance off, remove the USB port.

After each use it is advisable to pour out the water in the tray, in the opposite direction to the air outlet. Rinse the tray, cover and diffuser, thereafter drying them with a clean cloth; even when using a different essential oil. Never place the base in water or any other liquid.

**For long periods of inactivity, remove the plug from the USB port, make sure the water tray and the inside of the base are perfectly dry.**

## **CLEANING AND MAINTENANCE**

**Warning:** turn the appliance off and unplug USB port before cleaning.

### **Descaling**

If the appliance is frequently used and if the water is very hard, it is recommended to remove the limescale from the appliance in order to extend the lifespan of the appliance and its accessories.

*Water tray:*

- Add 10/15 drops of white vinegar (8%) or a descaling substance to the water tray for 5 minutes.
- While ensuring that water does not enter the hole in the side of the tray, rinse thoroughly by adding water inside and then make sure it is completely dry.
- Avoid the use of abrasive products, solvents, acids that damage the surface finish; Do not use steel wool or abrasive products. Do not wash it under running water, do not place it in water, and do not wash it in the dishwasher. Before use, ensure it is perfectly dry.

*Cover:*

Clean them with a soft cloth slightly dampened with water and vinegar, then rinse with a soft cloth dampened with water only. Avoid the use of abrasive products, solvents, acids that damage the surface finish; Do not use steel wool or abrasive products. Do not wash in the dishwasher. Before use, ensure they are perfectly dry.

### **Cleaning**

- The water tray and the lid must be cleaned periodically: the water must be emptied after each use. Wash with soapy water and rinse them with care, to avoid the formation of dirt and limescale. Do not wash it under running water, do not place it in water, and do not wash it in the dishwasher. Avoid the use of abrasive products that can damage the filter and the surface finish; do not use steel wool or abrasive products. Before use, ensure they are perfectly dry.
- Failure to maintain and clean the appliance could lead to the formation of micro-organisms in the water. The following cleaning operations, therefore, must be performed regularly in order to ensure correct and efficient operation of your humidifier. We cannot emphasise enough the importance of correct and thorough cleaning of the unit in order to prevent the formation of bacteria and algae inside the unit.
- Periodically check that the vapour outlet is not blocked.
- To clean the base and the diffuser use a soft, damp cloth; do not use steel wool or abrasive products.
- If you decide to no longer use the appliance, it is recommended that it is made inoperative by cutting the power cord (first ensure that the appliance has been unplugged from the power supply), and ensure that any parts that could represent a risk to playing children are put away.

### **Correctly disposing of the product as per European Directive 2011/65/UE.**

At the end of its lifespan, the product must not be disposed of as part of ordinary waste.

It can be handed in to specific collection points set up by the local authority, or to retailers who provide such a service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and human health resulting from inappropriate disposal and allows to recover the materials from which it is made in order to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the obligation to dispose of appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheelee bin symbol. Incorrect disposal of the product by the user will lead to sanctions according to current law.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
The appliance does not work.	The Usb plug is not plugged into the power outlet.	Plug into the Usb port.
	The connector of the adaptor is not plugged into the base.	Insert the connector in the base.
	The appliance tank contains too much water, over 100ml.	Empty the water and add only 100ml of water.
Unpleasant smell.	The unit is new or the water needs replacing.	Remove the cover from the base, and leave it open for 12 hours or, alternatively, pour out the water, dry, and leave it open for 12 hours.
Produces little vapour.	The vapour outlet is dirty or blocked by objects, fabric or other materials.	Clean the vapour outlet.
	The water used is dirty or has been left for a long period in the tank or in the tray of the base.	Empty the water tray and fill with clean water.
The appliance is noisy.	The appliance has been placed on an unstable surface.	Place the appliance on a flat, even surface.

#### GARANZIA:

Si consiglia di registrare l'apparecchio online sul sito <a href="https://www.bimaritaly.it/it/garanzia">https://www.bimaritaly.it/it/garanzia</a> oppure scansionare il Qr code a fianco per la registrazione garanzia prodotto (compila il form per attivare la garanzia sul prodotto che hai acquistato)	
---	--

GARANZIA : La garanzia decorre dalla data di acquisto dell'apparecchio e copre tutte le sostituzioni o le riparazioni che si rendessero necessarie a causa di difetti di materiale o di costruzione per tutta la durata della garanzia legalmente in vigore nel paese di acquisto del prodotto. La ricevuta o scontrino fiscale o altro documento fiscalmente obbligatorio devono essere conservati per l'invio dell'apparecchio alla riparazione.

La garanzia non copre, le rotture di pezzi, di accessori o parti difettose legati ad un'uso improprio dell'apparecchio, alla mancata osservanza delle istruzioni di installazione, per negligenza o incuria nell'uso. La garanzia non viene riconosciuta in caso di riparazioni effettuate da personale non autorizzato o nel caso vengano impiegati ricambi non originali. La ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone, animali domestici o cose, conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni -di

installazione ed uso dell'apparecchio.

In caso di interventi in garanzia, rivolgersi al rivenditore per conoscere la procedura corretta da seguire. Oppure spedite l'apparecchio pulito, ben imballato con una corta, chiara, leggibile descrizione del problema, così come la ricevuta, al nostro servizio clienti.

**GUARANTEE:**

it is advised to register the appliance on the website <https://www.bimaritaly.it/it/garanzia> or to scan the QR code on the side to properly register the warranty (fill out the form to activate the warranty on the product you purchased).

**GUARANTEE :** This guarantee begins on the date of purchase of your appliance and covers all material and manufacturing defects during the legal length in use in the country of purchase of the appliance. Do not forget to keep your receipt in case of a claim under this warranty.

No guarantee claims will be accepted for broken accessories, defects resulting from inappropriate use, excessive wear due to intensive use, wrong use due to the non-observance of the instruction manual, or failure to descale where appropriate or otherwise clean/maintain your item in line with the instructions and good practise. No guarantee claims will be accepted if the appliance has been modified or if some attempts have been made to repair the appliance. In such case, the vendor cannot be held responsible in case of accidents. In the event of claim, in the first instance, please contact your vendor who will inform you about their warranty procedure or send the appliance cleaned, well packed and with a short, easily readable description of the default as well as the receipt freight prepaid to the customer service.

Via G.Amendola, 16/18  
25019 Sirmione (BS) – ITALY  
[www.bimaritaly.it](http://www.bimaritaly.it)  
**Assistenza privati:**

	<a href="mailto:assistenza.privati@bimaritaly.it">assistenza.privati@bimaritaly.it</a>