



IT

IT GENERALE

Questo allarme è un rilevatore di fumo basato sul principio della fotocellula. Ciò significa che l'allarme controlla l'aria per rilevare il fumo derivante dall'incendio. Non rileva calore, gas o incendio. Se il rilevatore di fumo è montato e sottoposto a manutenzione correttamente, suonerà un allarme in una fase iniziale. In caso di incendio, questo può dargli quei secondi extra necessari per lasciare la casa e chiamare la brigata antincendio. L'allarme è progettato per rilevare il fumo. Non può impedire un incendio. Leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare il rilevatore di fumo.

BATTERIE / SOSTITUZIONE (Vedi 1)

Il rilevatore di fumo funziona con una batteria da 9 V CC. Se la batteria è scarica o quasi scarica, il rilevatore di fumo lo indicherà con un "bip" udibile. Questo indicatore suona continuamente con intervalli di 35-45 secondi per almeno 30 giorni. Sostituisci la batteria quando viene emesso questo indicatore. Posizionare la batteria è molto semplice: rimuovi la staffa di montaggio sul retro e collega la batteria. Testa l'allarme almeno una volta alla settimana e sempre dopo aver sostituito la batteria.

POSIZIONE DI INSTALLAZIONE

- * Almeno 2 in una casa
- * Uno su ogni piano
- * Nel corridoio, nelle scale,
- * Davanti alla porta di ogni camera da letto
- * In ogni camera da letto (se si dorme con la porta chiusa)
- * Nel soggiorno
- * Nel locale di stoccaggio o negli spazi con apparecchiature elettriche

DOVE NON MONTAGGIO

- * Una stanza in cui la temperatura può scendere sotto i 4°C e superare i 40°C.
- * in spazi umidi
- * Solo davanti a porte o finestre e non vicino a un ventilatore o a un radiatore
- * Mantenere una distanza di almeno 50 cm dalle luci fluorescenti o CFL.

* Non montare l'allarme in un luogo difficile da raggiungere a causa del pulsante di prova, della batteria sostituibile e della manutenzione.

MONTAGGIO

L'allarme può essere montato facilmente. Fissare la piastra di base utilizzando le viti in dotazione nell'area scelta. Prestare attenzione alle seguenti istruzioni e disegni. Serrare delicatamente l'allarme sulla piastra di base. Montare l'allarme al centro del soffitto della camera.

UTILIZZO

L'allarme è dotato di un pulsante di prova. Premendo finché non suona il segnale di allarme. Il segnale si interrompe una volta rilasciato il pulsante. Testare l'allarme almeno una volta alla settimana e sicuramente dopo aver sostituito la batteria o dopo la pulizia, ad esempio con un aspirapolvere. L'allarme deve essere aspirato regolarmente per rimuovere le particelle di polvere e proteggerlo il più possibile. L'involucro non può essere aperto durante la pulizia. Se l'allarme non funziona correttamente, è necessario chiedere consiglio al produttore.

SILENZIOSITÀ ALLARME (modalità silenziosa)

Quando l'allarme fumo è attivo, premi il pulsante di prova, l'allarme fumo verrà messo in pausa per circa 10 minuti. Il LED rosso lampeggerà ogni 10 secondi, indicando che il dispositivo di allarme fumo è in modalità silenziosa. I dispositivi di allarme fumo sono progettati per ridurre al minimo gli allarmi fastidiosi. Le particelle di combustione derivanti dalla cottura possono far scattare l'allarme se l'allarme si trova vicino all'area di cottura. Grandi quantità di particelle combustibili vengono generate da fuoriuscite o durante la cottura alla griglia/rittura. L'utilizzo della ventola su una cappa aspirante che sfiata verso l'esterno (tipo non ricircolante) aiuterà anche a rimuovere queste particelle combustibili dalla cucina. Il silenziamento dell'allarme (pulsante di prova) è estremamente utile in un'area cucina o in altre aree soggette a fastidiosi. La funzione di silenzio deve essere utilizzata solo quando una condizione di allarme nota, come il fumo derivante dalla cottura, attiva l'allarme. Il dispositivo di allarme fumo viene desensibilizzato premendo il silenziamento dell'allarme (modalità silenziosa) sul coperchio del dispositivo di allarme fumo, se il fumo non è troppo denso, l'allarme si silenzierà per indicare che l'allarme è in una condizione di desensibilizzazione temporanea. Il dispositivo di allarme fumo si ripristinerà automaticamente dopo circa 10 minuti, se dopo questo periodo sono ancora presenti particelle di combustione, l'allarme suonerà di nuovo. Il silenziamento dell'allarme (modalità silenziosa) può essere ripetuto finché l'aria non è stata liberata dalla condizione che ha causato l'allarme.

NOTA

: Il fumo denso sovrasserà il silenziatore dell'allarme e suonerà un allarme continuo.

: L'allarme fumo tornerà allo stato di funzionamento normale dalla modalità silenziosa.

ATTENZIONE

: Prima di utilizzare la modalità silenziosa dell'allarme, identificare la fonte del fumo e accertarsi che esista una condizione di sicurezza.

IMPORTANTE

L'installazione di un rilevatore di fumo fa parte della vostra protezione antincendio, così come l'installazione di estintori, scale di emergenza, corde, ma anche la scelta dei materiali da costruzione per la ristrutturazione. Assicuratevi sempre che ci sia un piano di evacuazione, discutetene con i vostri figli. Assicuratevi che ogni stanza possa essere lasciata senza aprire la porta, ad esempio dalla finestra. Se c'è qualche dubbio sulla causa di un allarme, si dovrebbe supporre che l'allarme sia dovuto a un incendio effettivo e l'abitazione dovrebbe essere evacuata immediatamente.

* **Il rilevatore di fumo non può essere verniciato.**

Edco Deutschland GmbH non potrà mai essere ritenuta responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura, inclusi danni incidentali e/o conseguenziali, derivanti dal fatto che il segnale dell'allarme antincendio non è suonato durante la presenza di fumo o incendio.

SPECIFICHE

Batteria	: 9 V CC
Temperatura di esercizio	: 4-38°C
Umidità di esercizio	: 25-85%
Sensore di fumo	: Fotoelettrico
Volume dell'allarme	: >85 dB a 3 m
Stato di silenzio	: Il LED rosso lampeggi ogni 10 secondi / Allarme silenzioso per 10 minuti
Stato di standby	: Il LED rosso lampeggi ogni 43 secondi
Stato di batteria scarica	: Segnale acustico ogni 43 secondi
Rilevatore di durata	: 8 anni



IN GARANZIA SUL PRODOTTO

Questo prodotto ha una garanzia di fabbrica secondo le normative UE. La garanzia dura per il numero di anni indicato sulla confezione, a partire dalla data di acquisto. Conservare la ricevuta: è richiesta la prova di acquisto per poter contare sulla garanzia. In caso di problemi, contattare il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

DISPOSIZIONE

Corretto smaltimento di questo prodotto (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) (applicabile nell'Unione Europea e negli altri paesi europei con sistemi di raccolta differenziata)

 Questa marcatura riportata sul prodotto o sulla sua documentazione indica che non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Per prevenire possibili danni all'ambiente e alla salute, si prega di separarlo dagli altri tipi di rifiuti e riciclarlo in modo responsabile per promuovere l'utilizzo sostenibile delle risorse materiali. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato questo prodotto o presso l'ufficio governativo locale, per i dettagli su dove e come possono portare questo articolo per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti aziendali devono contattare il loro fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.

 * Smaltire sempre le batterie scariche negli appositi contenitori per il riciclaggio delle batterie.

* Se la batteria è integrata all'interno del prodotto, aprire il prodotto e rimuovere la batteria.

MANUTENZIONE

I dispositivi non richiedono manutenzione, quindi non aprire mai. La garanzia decade quando si apre l'apparecchio. Pulire l'esterno del dispositivo solo con un panno morbido e asciutto o una spazzola. Prima della pulizia, scollegare i dispositivi da tutte le fonti di tensione. Non utilizzare detergenti carboniosi o benzina, alcol o simili. Questi attaccano le superfici dei dispositivi. Inoltre, i vapori sono pericolosi per la salute ed esplosivi.

Per la pulizia non utilizzare utensili affilati, cacciaviti, spazzole metalliche o simili. Attenzione: proteggere la batteria dal fuoco, dal calore eccessivo e dalla luce solare.

SICUREZZA GENERALE

- * Pulire con un panno pulito e asciutto o una spazzola, non usare solventi o abrasivi.
- * Evitare l'umidità su tutti i componenti elettrici.
- * Tenere tutti i componenti fuori dalla portata dei bambini.
- * Evitare ambienti umidi, molto freddi o caldi, poiché potrebbero danneggiare le schede dei circuiti elettronici. Evitare cadute o urti, poiché potrebbero danneggiare i circuiti elettronici.
- * Le riparazioni o l'apertura di questo articolo possono essere eseguite solo da un riparatore autorizzato.
- * I sistemi wireless possono essere interferiti da telefoni cordless, foni a microonde e altri dispositivi wireless che operano nella gamma dei 2.4 GHz. Mantenere il sistema ad ALMENO 3 m di distanza dai dispositivi durante l'installazione e il funzionamento.
- * Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini. Batterie non ingerire. Quando una cella o una batteria viene ingerita, chiamare immediatamente un medico.