

FR

Nous vous remercions d'avoir acheté ce détecteur de fumée. Avant de le mettre en service, veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et les conserver en leur sûr et à portée de main. Vous pourriez avoir à les consulter ultérieurement, et vous en aurez besoin pour la maintenance de votre appareil.

SECURITÉ

Attention : Cet appareil est conçu pour détecter les dégagements de fumée, pas pour prévenir un incendie.

Attention : Ne peignez pas ce détecteur de fumée. Si vous devez effectuer des travaux de rénovation, mettez le détecteur à l'abri de la poussière.

Attention : Pour conserver sa fonctionnalité, ce détecteur de fumée ne doit être ni couvert, ni scotché.

Attention : Maintenez le détecteur de fumée hors de portée des enfants.

- Conservez tous les éléments de l'appareil hors de portée des jeunes enfants
- Pour éviter la détérioration des circuits électroniques et un risque accru de fuite de la pile, cet appareil ne doit être ni stocké ni utilisé dans un endroit humide, ni lorsque la température est trop basse ou trop élevée.
- Évitez les chutes et les chocs susceptibles d'endommager les cartes électroniques.
- En cas de chute, vérifiez que l'appareil fonctionne toujours en appuyant sur le bouton de test. Remplacez le détecteur si nécessaire.
- Le détecteur ne doit être ouvert ou réparé que dans un atelier agréé.
- Les ondes émises par des téléphones portables, les fours à micro-ondes et autres appareils sans fil fonctionnant dans la bande de fréquences 2,4 GHz peuvent provoquer des interférences avec ce type de détecteur. Celui-ci doit donc être installé et mis en service à une distance MINIMALE de 3 mètres de ces appareils.
- Le détecteur de fumée doit être remplacé lorsque le voyant de défaut de pile s'allume, et tous les 10 ans après la date de fabrication indiquée sur la plaque signalétique.
- Si la pile est endommagée : évitez tout contact du liquide avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincez abondamment la zone concernée à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT :

Si le détecteur est correctement installé et entretenu, il émettra un signal sonore en cas de dégagement de fumée et vous donnera le temps de vous éloigner de la longueur de votre bras. Vous gagnerez ainsi quelques secondes pour quitter votre domicile et prévenir les pompiers.

Alimentation : Le détecteur de fumée fonctionne sur une pile 3 V au lithium. Son fonctionnement, la pile a une durée de vie pouvant aller jusqu'à 10 ans. Lorsque la pile est (presque) vide, le détecteur de fumée émet un « bip » audible. Ce signal sonore retentit 3 fois toutes les 43 secondes. Il indique que le détecteur de fumée est en fin de vie et doit être remplacé.

Numéro de fabrication : modèle : 07213

Alimentation : Pile 3 V DC CR123A Lithium (non remplaçable)

Design : Appareil de détection de fumée pour locaux habités et véhicules de loisirs.

Fonction : Émission d'un signal en présence de fumée dégagée par des flammes.

Description : Dispositif de détection de fumée à cellule photo-électrique. Le détecteur s'active en présence de fumée dégagée par des flammes. L'appareil ne détecte ni la chaleur, ni le gaz ni le feu.

ACTIVATION/INSTALLATION

À NE PAS FAIRE : Ne testez pas votre appareil en approchant une flamme nue. Vous risquez de l'endommager, ou d'enflammer des matériaux combustibles et de déclencher un incendie.

ATTENTION : L'alarme est très puissante (85 décibels). Lorsque vous testez le détecteur, tenez-vous tout au moins à 3 mètres de l'appareil. Ne touchez pas la pile. Ne touchez pas le bouton de test. Le signal sonore varie au marque de puissance, il est possible que le détecteur soit déclenché.

1. Ou faut-il installer un détecteur de fumée ?

- Au milieu du plafond, à 50 cm au moins de chaque mur.
- À chaque étage.
- Dans chaque chambre à coucher.
- Dans l'entrée et dans la cage d'escalier.
- Dans les débarras ou dans les pièces où sont installés des appareils électriques.

2. Ou ne faut-il pas installer de détecteur de fumée ?

- Partout où la température est susceptible d'être inférieure à 4 °C ou supérieure à 38 °C
- Dans les lieux humides.
- À côté d'une porte, d'une fenêtre, d'un ventilateur ou d'un radiateur.

NE PAS FIXER LE DÉTECTEUR DE FUMÉE AU MUR !

Pour faciliter les tests et la maintenance, n'installez pas le détecteur de fumée à un emplacement difficile d'accès.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE DANGEREUX

Avant de percer, vérifiez qu'aucun tuyau d'eau ou ligne électrique ne passe à l'endroit choisi.

3. Montage

- Avant de monter le détecteur de fumée, activez-le en plaçant le curseur d'alimentation sur "ON" (1)
- Marquez l'emplacement de la plaque de montage et percez les trous requis.
- Fixez la plaque de montage au plafond à l'aide de 2 vis (2)
- Remarque : les vis et les chevilles fournies conviennent uniquement pour les murs pleins. Pour les autres types de cloisons, procurez-vous des chevilles adaptées.
- Fixez le détecteur de fumée sur la plaque de montage en le faisant pivoter jusqu'à ce que vous entendiez un « bip ».
- Appuyez sur le bouton de test pour lancer la vérification de l'appareil.

4. Attention

- N'appliquez pas de ruban adhésif sur le détecteur de fumée ! Si le dispositif détecte la FUMÉE, un signal sonore puissant (85 dB) retentit par intermittence.

5. Conseil

- Pour couvrir une surface plus étendue, installez plusieurs détecteurs de fumée.

Fausse alarme

Le détecteur étant particulièrement sensible, certaines conditions atmosphériques exceptionnelles peuvent déclencher faussement l'alarme sans aucun départ de feu, alors je prie le client de détecter par exemple en agitant un journal sous l'appareil jusqu'à ce que l'alarme cesse de retentir. Une fois la cause du problème éliminée, le détecteur se réinitialise automatiquement.

ALARME SILENCIEUSE (mode silence)

Lorsque le détecteur de fumée émet un signal d'alarme, commencez par en chercher la cause. Si nécessaire, vous pouvez activer le mode silence en appuyant sur le bouton de test. Le détecteur cessera alors d'émettre le signal de défaut pendant environ 9 minutes.

Le voyant LED rouge clignote alors toutes les 10 secondes, indiquant que le détecteur de fumée est passé en mode silence.

Les détecteurs de fumée sont conçus pour émettre peu de fausses alarmes.

Pour détecter si l'alarme est proche d'un appareil de cuisine, les particules de combustion que ce dernier génère en fonctionnement peuvent le déclencher.

Les ébouillonnements alimentaires, la cuisson au four ou les fuites produites de nombreuses particules de combustion.

L'utilisation d'une telle aspirante qui évacue l'air à l'extérieur sans le recycler contribue à le diminuer. L'alarme silencieuse (bouton de test) est très appréciable dans une cuisine ou d'autres espaces où le risque de fausses alertes est élevé.

Le mode silence ne doit être activé que lorsque la cause de déclenchement de l'alarme est identifiée (par exemple, la fumée de cuisson).

Pour empêcher le détecteur de fumée de réagir dans ce type de situation, vous pouvez activer l'alarme silencieuse (mode silence) en appuyant sur le bouton placé sur le capot. Si la fumée n'est pas trop épaisse, l'alarme passe en mode silence, ce qui indique qu'elle est temporairement désactivable.

Le détecteur de fumée se réinitialise automatiquement au bout de 9 minutes environ. Si l'atmosphère est encore chargée de particules de combustion, l'alarme retentira à nouveau. Le mode silence (alarme silencieuse) peut être éteint plus tard que le mode silence (mode silence) en appuyant sur le bouton de test.

Le voyant LED rouge clignote alors toutes les 10 secondes, indiquant que le détecteur de fumée est passé en mode silence.

INSTRUCTIONS IMPORTANTES EN CAS D'ALARME INCENDIE

Avertissement

Si vous n'êtes pas sûr d'avoir identifié la cause de l'alarme, vous devez agir comme s'il y avait réellement un incendie. Ne partez pas du principe que c'est une fausse alarme. La poussière peut rendre le détecteur plus sensible. Pensez à l'éliminer comme expliqué ci-dessous. Ne peignez pas le détecteur de fumée.

Un détecteur de fumée est un élément de votre plan de protection incendie, tout comme un extincteur, une échelle de secours, une corde et les matériaux de rénovation choisis.

Vous devez également prévoir une issue de secours. Parlez-en à vos enfants, vérifiez qu'il est possible de quitter une pièce sans ouvrir la porte (par exemple, en passant par une fenêtre).

Les pompiers de votre localité peuvent vous renseigner sur les mesures de protection anti-incendie.

Vous et toute autre personne présente dans la zone de danger devez vous mettre à l'abri. Vous pourrez ensuite appeler les pompiers, et répondre clairement et calmement à leurs questions. S'il y a beaucoup de fumée, baissez-vous le plus possible et protégez votre nez et votre bouche avec un linge humide.

