PROFESSIONAL





Wireless N 300Mbps Access Point/Repeater

Manuale NetFly AP5 W300N



ITALIANO

Questo prodotto è coperto da garanzia Atlantis della durata di 2 anni. Per maggiori dettagli in merito o per accedere alla documentazione completa in Italiano fare riferimento al sito **www.atlantis-land.com.**

ENGLISH

This product is covered by Atlantis 2 years warranty. For more detailed informations please refer to the web site **www.atlantis-land.com.**

For more detailed instructions on configuring and using this device, please refer to the online manual.

FRANCAIS

Ce produit est couvert par une garantie Atlantis de 2 ans. Pour des informations plus détaillées, référez-vous svp au site Web **<u>www.atlantis-land.com.</u>**

DEUTSCH

Dieses Produkt ist durch die Atlantis 2 Jahre Garantie gedeckt. Für weitere Informationen, beziehen Sie sich bitte auf Web Site **<u>www.atlantis-land.com.</u>**

ESPAÑOL

Este producto esta cubierto por Atlantis con una garantía de 2 años. Para mayor información diríjase a nuestro sitio Web **www.atlantis-land.com**.



INDICE degli ARGOMENTI	
1. PANORAMICA DI PRODOTTO	10
1.1 Requisiti di sistema	10
1.2 Contenuto della Confezione	10
1.3 Visione d'insieme	11
1.4 Cablaggio	12
1.5 Settaggi di Default	13
1.6 Configurazione TCP/IP	14
Configurazione del client per Windows XP	14
Configurazione del PC in Windows 7	14
Configurazione del PC in Windows Vista	14
Configurazione del PC in Windows 2000	15
Configurazione del PC in Windows XP	15
Configurazione del PC in MAC OS	15
2. CONFIGURAZIONE DEL NetFly AP5	16
2.1 Configurazione Tramite WEB	16
2.2 Modalità Operativa	18
2.3 Attivazione Modalità Repeater	19
3. ACCESS POINT MODE	21
3.1 NetFly AP5 Series	23
3.2 Setup Wizard	26
3.3 Wireless	27
Basic Settings	27
Security	32
Site Survey	37
Advanced Settings	38
Wireless Schedule	40
WPS	40
3.4 LAN Interface	42
3.5 Management	44
System Log	44
Time Zone Settings	45
Upgrade Firmware	46
Password	47
3.6 Save/Reload Settings	48
3.7 Reboot	49

Atlantis

REPEATER MODE	50
4.1 NetFly AP5 Series	52
4.2 Setup Wizard	54
4.3 Wireless	54
Basic Settings	54
Wireless Site Survey	56
4.4 LAN	57
4.5 Management	57
4.6 Save/Reload Settings	57
4.7 Reboot	57
5. SUPPORTO OFFERTO	58

APPENDICE A: FAQ	59
A.1 Utilizzare i LED per la diagnosi dei problemi	59
A.1.1 LED Power	59
A.1.2 LED LAN	59
A.2 Interfaccia LAN	59
A.3 Reset	60
A.4 Interfaccia WLAN	60
A.5 Wireless	61
APPENDICE B: Dynamic DNS (DynDNS)	66
APPENDICE C: Rete Wireless	
APPENDICE D: Sicurezza nel Wireless	
APPENDICE E: Copertura	
APPENDICE F: Connessione usando il Client di Windows	82
APPENDICE G: Considerazioni sulla Salute	85
APPENDICE H: Regolamentazione	87
APPENDICE I: Technical Features	

A02-AP5-W300N(v1.0)_MI01 (Dicembre 2011)



AVVERTENZE

Abbiamo fatto di tutto al fine di evitare che nel testo, nelle immagini e nelle tabelle presenti in questo manuale, nel software e nell'hardware fossero presenti degli errori. Tuttavia, non possiamo garantire che non siano presenti errori e/o omissioni. Infine, non possiamo essere ritenuti responsabili per qualsiasi perdita, danno o incomprensione compiuti direttamente o indirettamente, come risulta dall'utilizzo del manuale, software e/o hardware.

Il contenuto di questo manuale è fornito esclusivamente per uso informale, è soggetto a cambiamenti senza preavviso (a tal fine si invita a consultare il sito <u>www.atlantisland.it</u> o <u>www.atlantisland.com</u> per reperirne gli aggiornamenti) e non deve essere interpretato come un impegno da parte di Atlantis che non si assume responsabilità per qualsiasi errore o inesattezza che possa apparire in questo manuale. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in altra forma o con qualsiasi mezzo, elettronicamente o meccanicamente, comprese fotocopie, riproduzioni, o registrazioni in un sistema di salvataggio, oppure tradotti in altra lingua e in altra forma senza un espresso permesso scritto da parte di Atlantis. Tutti i nomi di produttori e dei prodotti e qualsiasi marchio, registrato o meno, menzionati in questo manuale sono usati al solo scopo identificativo e rimangono proprietà esclusiva dei loro rispettivi proprietari.

Restrizioni di responsabilità CE/EMC

Il prodotto descritto in questa guida è stato progettato, prodotto e approvato in conformità alle regole EMC ed è stato certificato per non avere limitazioni EMC.

Se il prodotto fosse utilizzato con un PC/apparati non certificati, il produttore non garantisce il rispetto dei limiti EMC. Il prodotto descritto è stato costruito, prodotto e certificato in modo che i valori misurati rientrino nelle limitazioni EMC. In pratica, ed in particolari circostanze, potrebbe essere possibile che detti limiti possano essere superati se utilizzato con apparecchiature non prodotte nel rispetto della certificazione EMC. Può anche essere possibile, in alcuni casi, che i picchi di valore siano al di fuori delle tolleranze. In questo caso l'utilizzatore è responsabile della "compliance" con i limiti EMC. Il Produttore non è da ritenersi responsabile nel caso il prodotto sia utilizzato al di fuori delle limitazioni EMC.

CE Mark Warning

In un ambiente domestico il dispositivo può causare interferenze radio, in questo caso è opportuno prendere le adeguate contromisure.

Dichiarazione di Conformità

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme alla direttiva 1999/5/CE del parlamento Europeo e della Commissione Europea, a proposito di apparecchiature radio e periferiche per telecomunicazioni e loro mutuo



riconoscimento. Dopo l'installazione, la periferica è stata trovata conforme ai seguenti standard: EN 300.328(radio), EN 301 489-1, EN 301 489-17(compatibilità elettromagnetica) ed EN 60950(sicurezza). Questa apparecchiatura può pertanto essere utilizzata in tutti i paesi della Comunità Economica Europea ed in tutti i paesi dove viene applicata la Direttiva 1999/5/CE, senza restrizioni eccezion fatta per:

Francia(FR): Se si utilizza all'aperto tale dispositivo, la potenza in uscita è limitata (potenza e frequenza) in base alla tabella allegata. Per informazioni ulteriori consultare *www.art-telecom.fr.*

Luogo	Banda di Frequenze(MHz)	Potenza (EIRP)
Chiuso (senza	2400-2483,5	100mW(20dBm)
restrizioni)		
Aperto	2400-2454	100mW(20dBm)
	2454-2483,5	10mW(10dBm)

Se l'uso di questa apparecchiatura in ambienti domestichi genera interferenze, \dot{e} obbligo dell'utente porre rimedio a tale situazione.

Italia(IT): Questa periferica è conforme con l'Interfaccia Radio Nazionale e rispetta i requisiti sull'Assegnazione delle Frequenze. L'utilizzo di questa apparecchiatura al di fuori di ambienti in cui opera il proprietario, richiede un'autorizzazione generale. Per ulteriori informazioni si prega di consultare: <u>www.comunicazioni.it</u>.

Lussemburgo: Se utilizzato per servizi network o privati è da richiedere l'autorizzazione.

Norvegia (NO): apparecchiatura da non utilizzare in un aresa geografica di 20 km di raggio nei pressi di Ny Alesund.

Russia (CCP): solo per uso interno.

Dichiarazione di Conformità Sintetica

Con la presente dichiariamo che questo apparato è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttive 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità nella sua forma completa è disponibile presso il sito <u>www.atlantis-land.com</u> (alla pagina del prodotto) o può essere richiesta a <u>info@atlantis-land.com</u>.





Importanti informazioni per il corretto riciclaggio/smaltimento di questa apparecchiatura

Il simbolo qui sotto indicato, riportato sull'apparecchiatura elettronica da Lei acquistata e/o sulla sua confezione, indica che questa apparecchiatura elettronica non potrà essere smaltita come un rifiuto qualunque ma dovrà essere oggetto di raccolta separata.

Infatti i rifiuti di apparecchiatura elettroniche ed elettroniche devono essere sottoposti ad uno specifico trattamento, indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti contenuti all''interno delle apparecchiature stesse, a tutela dell'ambiente e della salute umana. Inoltre sarà possibile riutilizzare/riciclare parte dei materiali di cui i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono composti, riducendo così l'utilizzo di risorse naturali nonché la quantità di rifiuti da smaltire.

Atlantis, in qualità di produttore di questa apparecchiatura, è impegnato nel finanziamento e nella gestione di attività di trattamento e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche compatibili con l'ambiente e con la salute umana.

E' Sua responsabilità, come utilizzatore di questa apparecchiatura elettronica, provvedere al conferimento della stessa al centro di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche predisposto dal Suo Comune. Per maggiori informazioni sul centro di raccolta a Lei più vicino, La invitiamo a contattare i competenti uffici del Suo Comune.

Qualora invece avesse deciso di acquistare una nuova apparecchiata elettronica di tipo equivalente e destinata a svolgere le stesse funzioni di quella da smaltire, potrà portare la vecchia apparecchiatura al distributore presso cui acquista la nuova. Il distributore sarà tenuto ritirare gratuitamente la vecchia apparecchiatura¹.

Si tenga presente che l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da \in 103 a \in 619, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Se l'abbandono riguarda rifiuti non pericolosi od ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da \in 25 a \in 154.

Il suo contributo nella raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è essenziale per il raggiungimento di tutela della salute umana connessi al corretto smaltimento e recupero delle apparecchiature stesse.



1 Il distributore non sarà tenuto a ritirare l'apparecchiatura elettronica qualora vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricati o qualora risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi da apparecchiature elettriche e/o elettroniche.

NB: le informazioni sopra riportate sono redatte in conformità alla Direttiva 2002/96/CE ed al D. Lgs. 22 luglio 2005, n.[-] che prevedono l'obbligatorietà di un sistema di raccolta differenziata nonché particolari modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per ulteriori informazioni in materia, la invitiamo a consultare il nostro sito www.atlantis-land.com

AVVERTENZE

- Utilizzare esclusivamente l'antenna fornita a corredo. Antenne diverse e/o con guadagno differente potrebbero violare le normative vigenti. Atlantis si intende sollevata da ogni responsabilità in caso di utilizzo di accessori (antenne e/o alimentatori) non contenuti nell'imballo.
- Lasciare almeno 30cm di distanza tra l'antenna del dispositivo e l'utilizzatore.
- Non usare il dispositivo in un luogo in cui ci siano condizioni di alte temperatura ed umidità, il dispositivo potrebbe funzionare in maniera impropria e danneggiarsi.
- Non usare la stessa presa di corrente per connettere altri apparecchi al di fuori del dispositivo in oggetto
- Non aprire mai il case del dispositivo né cercare di ripararlo da soli.
- Se il dispositivo dovesse essere troppo caldo, spegnerlo immediatamente e rivolgersi a personale qualificato.
- Non appoggiare il dispositivo su superfici plastiche o in legno che potrebbero non favorire lo smaltimento termico.
- Mettere il dispositivo su una superficie piana e stabile
- Usare esclusivamente l'alimentatore fornito nella confezione, l'uso di altri alimentatori farà automaticamente decadere la garanzia.
- Non effettuare upgrade del firmare utilizzando apparati/client wireless ma solo wired. Questo potrebbe danneggiare il dispositivo ed invalidare la garanzia.





•	La m	narcatura	CE	con	il	simbolo	di	attention	Mark	(
		E 🛈	000	ste si	ull'e	etichetta	dip	rodotto po	trebb	ero
	non	rispettare	e le	dir	ner	nsioni r	ninin	ne stabilit	e d	alla
	norma	ativa a cau	isa d	lelle r	ido	tte dime	nsio	ni di quest'	ultima	ı.

	Atlantis invita a visitare il sito web www.atlantis-land.com
	alla relativa pagina di prodotto per reperire manualistica e
$\langle \checkmark \rangle$	contenuti tecnici (aggiornamenti driver e/o funzionalita,
	utility, support note) aggiornati.

	X
12	Il logo WEEE () posto sull'etichetta di prodotto potrebbe non rispettare le dimensioni minime stabilite dalla normativa a causa delle ridotte dimensioni di quest'ultima.



Si ricorda che tale dispositivo non è adatto a gestire abbonamenti non FLAT o a consumo. Atlantis non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi problematica derivante dall'utilizzo di abbonamenti a consumo (non FLAT) o da una errata configurazione dell'apparato. In caso di dubbio contattare preventivamente l'assistenza tecnica.

Per usufruire delle condizioni di garanzia migliorative associate al prodotto (Fast Swap, On
Site e On Center) è opportuno provvedere alla registrazione dello stesso sul sito www.atlantis-
land.com entro e non oltre 15 giorni dalla data di acquisto. La mancata registrazione entro il termine di como forò di cho il prodetto cio conorto
esclusivamente dalla condizioni standard di garanzia.



La ringraziamo per aver scelto un apparato della famiglia NetFly, la via più semplice per il Wireless networking. Questo manuale è diviso in 4 capitoli. I primi 2 sono sostanzialmente una guida rapida, mentre i capitoli e le appendici seguenti sono approfondimenti.

1. PANORAMICA DI PRODOTTO

Standard IEEE 802.11n

NetFly AP5 W300N è un Access Point multifunzione in standard N progettato per soddisfare ogni esigenza sia in ambito domestico, che nella piccola e media azienda. Il supporto del recente standard N a 300Mbps permette di ottenere un throughput ed una copertura decisamente superiori rispetto ad una rete in standard g. Il dispositivo garantisce inoltre il pieno supporto hardware, senza nessuna degradazione di performance, degli standard di sicurezza più recenti, come il Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2).

La rete wireless sarà finalmente scattante ed a prova di hacker.

Modalità Repeater

La modalità **Repeater**, ideale in ambito domestico, permette di rilanciare il segnale wireless di un altro apparato ampliandone così la copertura.

Installazione facilitata

Le dimensione compatte, l'alimentatore integrato e la possibilità del montaggio a muro, rendono estremamente facile la collocazione dell'apparato.

1.1 Requisiti di sistema

Prima di procedere con l'installazione del prodotto verificare di disporre dei seguenti requisiti:

- Protocollo TCP/IP installato in ogni PC
- Un browser WEB quali Internet Explorer 5.0 o superiore, Netscape Navigator 6.0 o superiore

1.2 Contenuto della Confezione

Prima dell'utilizzo, verificare che la scatola contenga i seguenti elementi:

- NetFly AP5 W300N
- Cavo di rete CAT-5
- Una guida rapida multilingua (Italiano, Inglese e Francese)
- Cd-Rom contenente manualistica multilingua (Italiano, Inglese)
- Coupon di Garanzia e WEEE



Nel caso in cui il contenuto non sia quello sovradescritto, contattare il proprio rivenditore immediatamente.

1.3 Visione d'insieme



LED	SIGNIFICATO				
PWR	Acceso rosso durante il corretto funzionamento. Lampeggiante durante la fase di reset.				
WLAN	Accesso verde in caso di connessione attiva. Lampeggiante in caso di trasmissione/ricezione dati.				
LAN	Accesso verde in caso di connessione attiva. Lampeggiante in caso di trasmissione/ricezione dati.				
RJ45(LAN)	Connettere con un cavo UTP. Il dispositivo di default ha 1 porta LAN 10/100Mbps.				
RESET	Dopo che il dispositivo è acceso, premere per 10 secondi o più per effettuare un ritorno alle condizioni di default (utilizzare, per esempio, in caso si perdesse la password). Rilasciato il reset, l'apparato inizierà la procedura di reboot.				



1.4 Cablaggio

Anzitutto inserire nella parte posteriore del NetFly AP5 l'adattatore (per il collegamento alla presa elettrica) avendo cura che la freccia punti approssimativamente verso uno dei 4 punti cardinali, ruotare poi in direzione contraria al verso Open per bloccare il meccanismo.



	E' opportuno non smontare frequentemente l'apparato al
E	fine di evitare rotture meccaniche del dispositivo di
	inserzione della spina. Prestare la massima attenzione
	durante il processo. Eventuali rotture meccaniche non sono
	coperte da garanzia.

	Per rimuovere l'adattatore è opportuno anzitutto tenere premuto il pulsante di sblocco e ruotare leggermente, nel
1. A	verso indicato dalla freccia. A questo punto è possibile estrarre l'adattatore.



A questo punto è possibile collegare il dispositivo alla presa elettrica a muro. L'accesso per la configurazione è possibile unicamente via cavo Ethernet connettendo il PC da cui si effettua la configurazione alla porta LAN di NetFly AP5. Una volta effettuati tutti i collegamenti il prodotto effettuerà una diagnostica la cui durata è di circa 2 minuti. Terminata questa fase il Led POWER sarà acceso rosso fisso, i Led LAN/WLAN saranno accesi verdi(a seconda dei collegamenti fatti) o lampeggianti.

In figura un esempio di installazione tipica in cui l'apparato viene utilizzato come AP oppure come Repeater.



1.5 Settaggi di Default

Prima di iniziare la configurazione dell'Atlantis Access Point/Repeater NetFly AP5 è necessario conoscere quali siano i settaggi di default. Lasciando questi settaggi e impostando sui PC come client DHCP (come da istruzioni seguenti) è possibile utilizzare l'apparato in pochissimo tempo. Le configurazioni di Default sono:

- Username:admin
- Password: atlantis
- Indirizzo IP LAN: (192.168.1.252), Subnet Mask (255.255.255.0)



- DHCP Server: abilitato (192.168.1.50 192.168.1.99)
- Modalità di funzionamento: Repeater
- Wireless SSID Extended: A02-AP5-W300N
- Wireless Security: WPA2-PSK (AES), Password: NetFlyAP5
- Canale: Automatico

1.6 Configurazione TCP/IP

Configurazione del client per Windows XP

Configurazione del PC in Windows 7

- Andare su Start poi Pannello di Controllo (cliccare sulla voce Icone Piccole o Grandi) e qui cliccare due volte sull'icona Centro Connessione di rete e Condivisione, poi cliccare su Modifica Impostazione Scheda.
- Cliccare 2 volte sull'icona Local Area Connection/Wireless e cliccare su Proprietà poi cliccare su Continua (per continuare è necessaria l'utorizzazione dell'utente).
- Selezionare Protocollo Internet Versione 4 Protocol (TCP/IPv4) e cliccare su Proprietà.
- Selezionare l'opzione Ottieni automaticamente un indirizzo IP e successivamente Ottieni indirizzi server DNS automaticamente.
- Premere su **OK** per terminare la configurazione.

Configurazione del PC in Windows Vista

- Andare su Start poi Pannello di Controllo (cliccare sulla voce Visualizzazione classica) e qui cliccare due volte sull'icona Centro Connessione di rete e Condivisione, poi cliccare su Gestisci connessione di rete.
- Cliccare 2 volte sull'icona Local Area Connection/Wireless e cliccare su Proprietà poi cliccare su Continua (per continuare è necessaria l'utorizzazione dell'utente).
- Selezionare Protocollo Internet Versione 4 Protocol (TCP/IPv4) e cliccare su Proprietà.
- Selezionare l'opzione Ottieni automaticamente un indirizzo IP e successivamente Ottieni indirizzi server DNS automaticamente.
- Premere su **OK** per terminare la configurazione.



Configurazione del PC in Windows 2000

- Andare su Start/Settings/Control Panel. Cliccare due volte su Network
 and Dial-up Connections.
- Cliccare due volte su Local Area Connection.
- In Local Area Connection Status/Wireless cliccare Properties.
- Selezionare Internet Protocol (TCP/IP) e cliccare su Properties.
- Selezionare l'opzione Obtain an IP address automatically e successivamente Obtain DNS server address automatically.
- Premere su **OK** per terminare la configurazione.

Configurazione del PC in Windows XP

- Andare su Start e poi Panello di Controllo. Cliccare due volte su Connessione di rete (se non fosse presente cliccare prima su: Passa alla Visualizzazione Classica).
- Cliccare due volte su Connessione alla rete locale (LAN)/Wireless.
- Nel TAB generale cliccare **Proprietà**.
- Selezionare Protocollo Internet (TCP/IP) e cliccare su Proprietà.
- Selezionare l'opzione Ottieni automaticamente un indirizzo IP e successivamente Ottieni indirizzi server DNS automaticamente.
- Premere su **OK** per terminare la configurazione.

Configurazione del PC in MAC OS

- Cliccare sull'icona Mela nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e selezionare: Control Panel/TCP/IP. Apparirà la finestra relativa al TCP/IP come mostrata in figura.
- Scegliere **Ethernet** in Connect Via.
- Scegliere Using DHCP Server in Configure.
- Lasciare vuoto il campo DHCP Client ID.



2. CONFIGURAZIONE DEL NetFly AP5

2.1 Configurazione Tramite WEB

Per accedere al dispositivo, per la prima configurazione, è necessaria una connessione diretta via cavo, con PC in modalità DHCP Client (oppure immettere sul PC un IP del tipo **192.168.1.100/255.255.255.0**). Accedere col browser web al seguente indirizzo IP che di default è: **192.168.1.252.** Premere il tasto invio.



Utilizzare **admin** (come nome utente) e **atlantis** (come password). Premere **OK** per continuare.





Apparirà a questo punto il Menù Principale. I menù disponibili sono:

- NetFly AP5 Series
- Setup Wizard
- Wireless
- LAN Interface
- Management
- Save/Reload Settings
- Reboot

Cliccando sulla sezione desiderata, nello spazio della homepage appariranno tutti i settaggi relativi alla configurazione della sezione scelta, oppure si apriranno tutta una serie di sottosezioni tra cui scegliere prima di avere accesso alle configurazione vere e proprie.



2.2 Modalità Operativa

Il dispositivo viene preconfigurato in modalità **Repeater.**

Cliccare in Setup Wizard per cambiare la modalità operativa:

- Access Point (configurazione non di default): E' possible utilizzare il NetFly come un vero e proprio Access Point con 1 porta LAN. L'indirizzo IP di default è 192.168.1.252 (è possibile accedere tanto dall'interfaccia LAN che WLAN). Il server DHCP è disabilitato.
- Repeater (default) : E' possible utilizzare il NetFly come un Access Point/Repeater capace di rilanciare il segnale wireless di un'altra rete Wireless. In questo caso NetFly può anche utilizzare un SSID diverso con cifratura indipendente da quello della rete che rilancia. L'indirizzo IP di default è 192.168.1.252 (è possibile accedere, prima della configurazione, dalla sola interfaccia LAN). Il server DHCP è abilitato (almeno sino a quando connesso al dispositivo Wireless da rilanciare).

In figura un riassunto delle varie modalità disponibili, Indirizzo IP utilizzato e le interfacce da cui è possibile avere accesso alla configurazione web del NetFly.

Modalità	Indirizzo IP	Accesso	DHCP
Access Point	192.168.1.252	LAN	Disabilitato
		WLAN	
Repeater (Default)	192.168.1.252	LAN	Abilitato
			(192.168.1.50-
			192.168.1.99)

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle sezioni seguenti.

Si ricorda che la funzionalità Repeater può essere						
incompatibile con apparati con chipset differente.						
Atlantis non garantisce il funzionamento con apparati						
famiglie diverse.						



2.3 Attivazione Modalità Repeater

Per rilanciare il segnale di una rete Wireless esistente è necessario, una volta effettuato il **Login** nel dispositivo, seguire i punti seguenti:

 Accedere al Setup Wizard, Selezionare Wireless Repeater Mode (Station) e cliccare su Next. Cliccare poi su Repeater One Key Setting.



 Cliccare sul bottone Refresh List. Si aprirà una pagina in cui saranno mostrati tutti gli AP rilevati.

Vireless S	etup Wizaro	d				
Refresh List	Current Connect t	o: A02-AP	5-W300	DN : Scanning		
SSID	BSSID	Channel	Туре	Encrypt	Signal	Select
A02-RB1-W300N	78:44:76:01:15:8c	1 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK	II	۲
HellatronNilox	00:02:6f:6d:0b:51	<mark>1 (</mark> B+G)	AP	WPA2-PSK	all	O
HellaMaga	00:1d:0f:d4:06:16	1 (B+G)	AP	WPA-PSK/WPA2-PSK	.н	O
a02-ra141-wn+	80:a1:d7:2c:12:f8	6 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK		O

- Selezionare l'AP cui collegarsi, spuntandone il bottone Select, e cliccare su Next. Nella schermata seguente introdurre la password di sicurezza della rete wireless e cliccare su Apply and Reboot (confermare poi cliccando su OK). Il dispositivo cercherà, una volta riavviatosi, di connettersi all'AP della rete da rilanciare.
- Il dispositivo, una volta riavviatosi, avrà:



- come SSID secondaria (SSID Extended interface) A02-AP5-W300N e NetFlyAP5 in WPA2-PSK/AES come chiave di accesso.
- Server DHCP disattivato e sempre lo stesso indirizzo IP (192.168.1.252).
- Cliccare su NetFly AP5 Series per visualizzar lo stato di funzionamento del dispositivo. Verificare l'avvenuta connessione (State=Connected in Wireless Configuration).

Wireless Configuration	
Mode	Repeater (Infrastructure Client)
Band	2.4 GHz (B+G+N)
SSID	A02-RB1-W300N
Channel Number	1
Encryption	WPA2
BSSID	78:44:76:01:15:8c
State	Connected



A questo punto, opzionalmente, è possibile cambiare l'SSID (Wireless->Basic Settings) di ripropagazione (SSID of Extended Interface) utilizzato dal NetFly AP5 (l'SSID di default è A02-AP5-W300N) e (Wireless->Security) la password di accesso (selezionare nella combo-box Select SSID l'identificativo dell'SSID locale).

Per maggiori dettagli si faccia riferimento alle sezioni seguenti.



3. ACCESS POINT MODE

In questa modalità è possible utilizzare il NetFly AP5 come un vero e proprio Access point dotato di 1 porta LAN. Questa modalità non è attiva di default. Una volta impostata la modalità Access Point, l'indirizzo IP è 192.168.1.252 (è possibile accedere tanto dall'interfaccia ETH che WLAN). Il server DHCP è disabilitato.

Per passare a questa modalità si segua la metodologia seguente:

- Effettuare il Login (si veda paragrafo 2.1)
- Cliccare su Setup Wizard, spuntare la voce Standard Wireless AP Mode poi cliccare su Next.



 Nella schermata seguente cliccare su AP-OneKey Setting. Il dispositivo effettuerà un riavvio e partirà in modalità Access point

Modalità	Indirizzo IP	Accesso	DHCP
Access Point	192.168.1.252	ETH	Disabilitato
		WLAN	



L'indirizzo **IP della LAN è 192.168.1.252** (il **DHCP server è abilitato**, pertanto per accedere alla configurazione bisogna impostare il PC o con IP fisso congruente o come client DHCP, come da paragrafo 1.7).

I menù disponibili, una volta effettuato l'accesso, sono:

- NetFly AP5 Series
- Setup Wizard
- Wireless (Basic Settings, Security, Site Survey, Advanced Settings, Schedule, WPS)
- LAN Interface
- Management (System Log, Time Zone Setting, Upgrade Firmware, Password)
- Save/Reload Settings
- Reboot

Cliccando sulla sezione desiderata, nello spazio della homepage appariranno tutti i settaggi relativi alla configurazione della sezione scelta, oppure si apriranno tutta una serie di sottosezioni tra cui scegliere prima di avere accesso alle configurazione vere e proprie.



3.1 NetFly AP5 Series

In questa sezione è possibile visualizzare lo stato di funzionamento dell'apparato.

This page shows the current status and some basic settings of the device.

System	
Uptime	0day:0h:4m:22s
Firmware Version	v2.52 R2
Build Time	Tue Dec 20 11:38:22 CST 2011
Operation Mode	AP
Wireless Configuration	
Mode	AP
Band	2.4 GHz (B+G+N)
SSID	A02-AP5-W300N
Channel Number	5
Encryption	WPA2
BSSID	00:23:13:04:95:7e
Associated Clients	0
TCP/IP Configuration	
Attain IP Protocol	Fixed IP
IP Address	192.168.1.252
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	0.0.0.0
DHCP Server	Disabled
MAC Address	00:23:13:04:95:7e

Statistics

Shows the packet counters for transmission and reception regarding to wireless and Ethernet networks.

145	Sent Packets	16
vvireless	Received Packets	235
Ethernet LAN	Sent Packets	262
	Received Packets	5225

Refresh



Voce		Spiegazione
System	Uptime	Viene indicato il tempo di attività dell'apparato (giorni, ore, minuti, secondi).
	Firmware Version	Viene indicata la versione di firmware.
	Build Time	Viene indicata la data di compilazione del firmware.
	Operation Mode	Viene visualizzata la modalità di funzionamento dell'apparato. • AP
WLAN Configuration	Mode	Viene visualizzata la modalità di funzionamento dell'apparato. • AP
	Band	Viene mostrata la frequenza operativa e gli standard attivi.
	SSID	Viene mostrato l'SSID utilizzato dal modulo wireless o quello (in modalità Repeater) della rete cui si è connessi.
	Channel Number	Viene mostrato il canale utilizzato.
	Encryption	Viene mostrata la tipologia di cifratura utilizzata.
	BSSID	Viene mostrato il MAC address dell'interfaccia Wireless dell'apparato.
	Associated Clients	Viene mostrato il numero di client connessi.
TCP/IP Configuration	IP Protocol	Tipologia dell'indirizzo LAN (Fixed, Client DHCP).
	IP Address	L'indirizzo IP dell'interfaccia LAN
	Subnet Mask	Viene mostrata la Subnet Mask.
	Default Gateway	L'indirizzo IP del gateway del dispositivo (utile nelle configurazioni remote).
	DHCP Server	Stato di funzionamento del server DHCP integrato.
	MAC Address	Viene mostrato il MAC address dell'interfaccia LAN dell'apparato.

Atlantis

Voce		Spiegazione		
Wireless	Sent	Viene indicato il numero di pacchetti inviati		
	Packets	dall'interfaccia wireless.		
	Received Viene indicato il numero di pacchetti ricevuti			
	Packets dall'interfaccia wireless.			
Ethernet LAN	Sent Viene indicato il numero di pacchetti in			
	Packets dall'interfaccia LAN.			
	Received	Viene indicato il numero di pacchetti ricevuti		
	Packets	dall'interfaccia LAN.		
Refresh	Cliccare per aggiornare le informazioni mostrate a video.			



3.2 Setup Wizard

In questa sezione è possibile cambiare la modalità operativa del dispositivo. Si ricorda che la modalità operativa predefinita è **Repeater**. Per cambaire modalità operativa è necessario spuntare la modalità desiderata e cliccare su **Next**.

- Access Point (configurazione non di default): E' possible utilizzare il NetFly come un vero e proprio Access Point con 1 porta LAN. L'indirizzo IP di default è 192.168.1.252 (è possibile accedere tanto dall'interfaccia LAN che WLAN). Il server DHCP è disabilitato.
- Repeater (default) : E' possible utilizzare il NetFly come un Access Point/Repeater capace di rilanciare il segnale wireless di un'altra rete Wireless. In questo caso NetFly può anche utilizzare un SSID diverso con cifratura indipendente da quello della rete che rilancia. L'indirizzo IP di default è 192.168.1.252 (è possibile accedere, prima della configurazione, dalla sola interfaccia LAN). Il server DHCP è abilitato (almeno sino a quando connesso al dispositivo Wireless da rilanciare).

In figura un riassunto delle varie modalità disponibili, Indirizzo IP utilizzato e le interfacce da cui è possibile avere accesso alla configurazione web del NetFly.

Modalità	Indirizzo IP	Accesso	DHCP
Access Point	192.168.1.252	lan Wlan	Disabilitato
Repeater (Default)	192.168.1.252	LAN	Abilitato (192.168.1.50- 192.168.1.99)

Si ricorda	che	la	funzionalità	Repeater	può	essere
incompatibile con apparati con chipset differente.						
Atlantis non garantisce il funzionamento con apparati o						
famiglie div	erse.					



3.3 Wireless

In questa sezione è possibile accedere ai seguenti sottomenu: **Basic Settings**, Security, Site Survey, Advanced Settings, Schedule, WPS.

Basic Settings

In questa sezione è possibile impostare i settaggi base dell'interfaccia radio.

LAN Interface	
AP 👻	
Infrastructure -	
A02-AP5-W300N	
Repeater Mode (Acting as AP and clie	ent simultaneouly)
rface: A02-APE-W300N	int simulationally,
2.4 GHz (B+G+N) ▼	
40MHz 👻	
Upper -	
Auto 👻	
Enabled -	
Enabled •	
Enabled Tenabled Tenable	Ν
	AP AP AD2-AP5-W300N AD2-AP5-W300N AD2-AP5-W300N AD2-AP5-W300N AD2-AP5-W300N AD2-AP5-W300N AD2-AP5-W300N AD4T AD4T AD4T AD4T AD4T AD4T AD4T AD4T



La tabella che segue descrive i campi contenuti nella schermata sopra riportata.

Parametro	Descrizione
Disable Wireless LAN interface	Spuntare per disabilitare l'interfaccia radio.
Mode	Viene mostrata la modalità di funzionamento dell'apparato. E' possibile scegliere tra la modalità AP e Repeater . La modalità Repeater va attivata esclusivamente da Setup Wizard .
Network Type	La modalita di funzionamento. Il valore di default è infrastructure.
SSID of AP	Inserire il nome identificativo della rete wireless (Service Set Identifier). Il parametro è Case-Sensitive e non deve superare i 32 caratteri. Il nome contenuto in questo campo verrà visualizzato dai client wireless durante la scansione delle reti disponibili. Questo è l'SSID primario (unico in modalità AP).
Enable Universal	Passare alla modalità Repeater (Setup Wizard).
Repeater Mode	Quest'opzione permette all'apparato di avere 2 SSID (quello cui si collega per stendere la rete wireless ed un altro con cui rilancia la rete di cui sopra).
SSID of Extended	Inserire il nome identificativo della rete wireless (Service Set
Interface	Identifier). Il parametro è Case-Sensitive e non deve superare i 32 caratteri.
	Il nome contenuto in questo campo verrà visualizzato dai client wireless durante la scansione delle reti disponibili. Questo SSID si riferisce all'AP locale.
Band	 Permette di selezionare la modalità operativa in maniera tale da rendere la rete wireless compatibile anche con dispositivi basati su standard precedenti (IEEE802.11b/g) oppure renderla funzionante su di un'esclusiva modalità operativa, escludendo di fatto tutti i dispositivi basati su standard differenti. Nello specifico, è possibile utilizzare il dispositivo secondo le modalità indicate: 2.4Ghz (B+G+N): questa modalità d'uso, attiva per default, garantisce il più alto grado di compatibilità dell'apparato con la maggior parte dei dispositivi in commercio, anche se basati su standard precedenti. 2.4Ghz (G+N): permette all'apparato di dialogare con dispositivi descitivi apertitivi persente all'apparato di dialogare con dispositivi apparato di mosti cui persondenti et candard.

Atlantis

	 802.11g/n, escludendo di fatto la comunicazione con i client più obsoleti basati sul protocollo IEEE 802.11b. 2.4Ghz (B+G): permette all'apparato di dialogare con dispositivi basati sui precedenti standard IEEE 802.11b/g, escludendo di fatto la comunicazione con i client più recenti basati sul protocollo IEEE 802.11n. 2.4Ghz (N): permette all'apparato di dialogare esclusivamente con dispositivi basati sullo standard IEEE 802.11n, escludendo di fatto tutto ciò che è basato su standard precedenti (IEEE 802.11b/g). 2.4Ghz (G): permette all'apparato di dialogare esclusivamente con dispositivi basati sullo standard IEEE 802.11g, escludendo di fatto tutto ciò che è basato su standard precedenti (IEEE 802.11b/g). 2.4Ghz (G): permette all'apparato di dialogare esclusivamente con dispositivi basati sullo standard IEEE 802.11g, escludendo di fatto tutto ciò che è basato su standard precedenti (IEEE 802.11b) e successivi (IEE 802.11g). 2.4Ghz (B): permette all'apparato di dialogare esclusivamente con dispositivi basati sullo standard IEEE 802.11b, e successivi (IEE 802.11g).
Channel Width	Permette la selezione dell'ampiezza di canale da utilizzare. Mentre per gli standard precedenti (IEEE 802.11b/g) l'ampiezza massima utilizzabile per singolo canale è di 20MHz, il nuovo standard IEEE802.11n permette di utilizzare fino al doppio dell'ampiezza per singolo canale (40MHz), introducendo altresì una modalità di riduzione dello stesso a 20 MHz in caso di rilevazione di interferenze. Selezionare 20 per forzare l'ampiezza massima di canale a 20MHz (configurazione adatta per ambienti molto rumorosi) oppure 20/40 per permettere al dispositivo di utilizzare un canale da 40MHz (se possibile). Resta inteso che, nel caso in cui si selezioni l'opzione 20/40 , client basati su standard precedenti comunicheranno con il dispositivo utilizzando l'ampienzza massima consentita dallo standard in uso.
Channel Sideband	Fissato su Upper . La selezione canali in modalità N è limitata a 2 soli canali (alto/basso).
Channel Number	Permette la selezione del canale di comunicazione utilizzato dall'Access Point. Selezionare manualmente un canale libero (da 1 a 11 secondo lo standard ETSI) da interferenze oppure spuntare



	Auto per permettere al dispositivo di scegliere in maniera autonoma il miglior canale disponibile. Per maggiori informazioni sulla selezione del miglior canale disponibile, fare riferimento all'appendice specifica.
Broadcast SSID	Permette di abilitare/disabilitare la visualizzazione dell'SSID di rete durante le operazioni di scansione delle reti wireless da parte dei client. Selezionare Enable se si desidera che il nome della rete venga visualizzato, oppure Disable per nasconderlo. Nel caso in cui l'opzione sia impostata su Disable , ogni client che desideri collegarsi alla rete fornita da NetFly deve conoscere preventivamente l'SSID della stessa.
WMM	Abilitando questa caratteristica è possible per controllare la priorità di accesso di 4 categorie di servizi: Voice, Video, Best Effort and Background. Il valore di default è Enable.
Data Rate	Permette di forzare la modalità di funzionamento. Il valore di default è Auto. Si veda la tabella seguente.
Associated Client	Cliccare su Show Active Clients per visualizzare i client associati. Verranno mostrate informazioni circa: MAC address , modalità, pacchetti Ricevuti/Trasmessi, TX rate, Power Save, Expired Time. Cliccare su Refresh per aggiornare la tabella e le informazioni in essa contenute. Cliccare su Close per chiudere la schermata di popup.
Enable Mac Clone (Single Ethernet Client)	Non attivo.
Reset	Cliccare poi su Reset per svuotare le impostazioni fatte.
Apply Changes	Cliccare poi su Apply Changes per convalidare e terminare.

Atlantis

	Tabella configu	Irazione RATE p	er A02-AP5-W30	OON
MCS	Guard Inte	rval 800ns	Guard Inte	rval 400ns
Index	20Mhz	40Mhz	20Mhz	40Mhz
0	6.5	13.5	7.2	15
1	13	27	14.7	30
2	19.5	40.5	21.7	45
3	26	54	28.9	60
4	39	81	43.3	90
5	52	108	57.8	120
6	58.5	121.5	65	135
7	65	135	72.2	157.5
	Mt	ops	Mt	ops



Security

In questa sezione è possibile impostare i settaggi circa la cifratura.

WF	A2 •						
entication:							
ion Mode: 🙁	Enterprise (RA Personal (Pre-	DIUS) Shared Key)					
er Suite:							
Key Format: Pa	issphrase	•					
Key: ••							
	lon Mode: er Suite: Key Format: Pa Key: ••	ion Mode: © Enterprise (RAI @ Personal (Pre- er Suite: □ TKIP ♥ AES Key Format: Passphrase Key:	ion Mode: Enterprise (RADIUS) @ Personal (Pre-Shared Key) ar Suite: TKIP @ AES Key Format: Passphrase • Key:	ion Mode:	ion Mode: ● Enterprise (RADIUS) ● Personal (Pre-Shared Key) er Suite: Pasphrase Faster: Pasphrase ◆	ion Mode: ■ Enterprise (RADIUS) ■ Personal (Pre-Shared Key) = Suite: □ TxpP ■ AES Key Format: Passphrase ▼ Key:	ion Mode: ● Enterprise (RADIUS) ● Personal (Pre-Shared Key) ● r Suite: Pasphrase Faster: Pasphrase ● Pasphrase ● Pasphrase ●

Parametro	Descrizione
Select SSID	Selezionare, dalla combo box, l'SSID di cui si vuole impostare la sicurezza. In modalità AP il dispositivo supporta un solo SSID.
Encryption	In questa sezione è possibile attivare un profile di crittografia al fine di proteggere la WLAN da accessi non desiderati. Il prodoto supporta i più avanzati criteri di protezione attualmente disponibili garantendo nessuna degradazione in termini di performance della rete wireless. Si noti che selezionando Disable il sistema permetterà a tutti i client l'accesso. Nel caso di utilizzo di WPA/WPA2(raccomandato) si vedano le pagine sequenti.
802.11x Authentication	Spuntare per attivare l'autenticazione su un server Radius esterno.
Authentication Mode	Spuntare Personal (PSK) per permettere un'autenticazione dall'AP.
	Spuntare Enterprise (RAdius) per permettere un'autenticazione da un server Radius.
WPA2 Cipher Suite	Selezionare l'algoritmo crittografico da utilizzare. Si vedano le pagine seguenti.
Кеу	Digitare la chiave di rete precondivisa. Si vedano le pagine seguenti.



Reset Cliccare poi su **Reset** per syuotare le impostazioni fatte. Apply Changes Cliccare poi su Apply Changes per convalidare e terminare.

WEP

Key

L'algoritmo di sicurezza WEP è un algoritmo di crittografia ed autenticazione a chiave statica.

Basato su protocollo RC-4, è possibile individuare la sua principale debolezza nell'utilizzo di una medesima chiave statica precondivisa sia per la parte di autenticazione dei client che per le operazioni di cifratura del traffico.

Sostituito dal più recente WPA (WiFi Protected Access), rimane comunque il pioniere dei protocolli di sicurezza per quanto riguarda le wireless LAN ed è il solo protocollo supportato dai client basati su standard IEEE802.11b.

1.00	
Encryption:	WEP -
802.1x Authentic	cation:
Authentication:	💿 Open System 💿 Shared Key 💿 Auto
Key Length:	128-bit 👻
Key Format:	ASCII (13 characters) -
Encryption Key:	*******
Apply Changes	Reset
PARAMETRO	SIGNIFICATO
Authentication Type	Selezionare WEP nel caso in cui si desideri creare un basato su WEP a chiave condivisa.
802.11x Authentication	Lasciare deselezionato.
Authentication	
Authentication	Spuntare Shared Key.

sistema



	0 a 9 e da A ad F), oppure in formato ASCII. Questa chiave andrà ridigitata in ogni client che desideri accedere alla rete.
Reset	Cliccare poi su Reset per svuotare le impostazioni fatte.
Apply Changes	Cliccare poi su Apply Changes per convalidare e terminare.

	Si ricorda che esistono alcune limitazione in merito alla lunghezza delle chiavi utilizzabili dall'algoritmo WEP. Riportiamo di seguito le limitazioni per ogni tipologia di immissione:
<u>/!</u> \	 WEP 64-bits: 5 caratteri ASCI o 10 coppie esadecimali WEP 128-bits: 13 caratteri ASCII o 26 coppie esadecimali



WPA/WPA2/WPA2-Mixed

L'algoritmo di sicurezza WPA è un algoritmo di crittografia ed autenticazione a chiave dinamica.

Anch'esso basato su protocollo RC-4, utilizza una chiave precondivisa per la fase di autenticazione dei client alla rete e per la fase iniziale di crittografia dei dati. Successivamente, al termine di un intervallo impostabile dall'utente, la BSE provvede a comunicare a tutti i client autenticati e collegati la nuova chiave da utilizzare per la crittografia dei dati.

Questo protocollo, supportato ormai da tutti i client disponibili sul mercato basati su standard IEEE802.11g o superiore, ha subito un ulteriore incremento del livello di sicurezza nella sua release WPA2, grazie all'introduzione della crittografia secondo protocollo AES (attualmente il protocollo più sicuro presente sul mercato).

NetFly supporta i 2 protocolli sopra descritti sia singolarmente che in una modalità ibrida, dove sarà il dispositivo stesso ad utilizzare il più alto standard di sicurezza supportato dai vari client collegati in rete.

802.1x Authentication:	
Authentication Mode:	 Enterprise (RADIUS) Personal (Pre-Shared Key)
WPA2 Cipher Suite:	
Pre-Shared Key Format:	Passphrase 👻
Pre-Shared Kev:	•••••

PARAMETRO	SIGNIFICATO
Encryption	Selezionar WPA/WPA2/WPA-Mixed Si consiglia WPA2.
802.11x Authentication	Lasciare deselezionato.
Authentication Mode	Spuntare Personal (Pre-Shared Key).
WAP2 Cipher Suite	Selezionare l'algoritmo da utilizzare tra le modalità esclusive



	TKIP ed AES, oppure la modalità ibrida TKIP/AES (selezionare WPA2-Mixed).
Pre-Shared Key Format	Selezionare Passphrase.
Pre-Shared Key	Inserire la chiave precondivisa necessaria per l'autenticazione dei client. Questa chiave andrà ridigitata in ogni client che desideri accedere alla rete.
Reset	Cliccare poi su Reset per svuotare le impostazioni fatte.
Apply Changes	Cliccare poi su Apply Changes per convalidare e terminare.

802.11X

Encryption:	WPA2 -
802.1x Authentication:	
Authentication Mode:	Enterprise (RADIUS)
	Personal (Pre-Shared Key)
WPA2 Cipher Suite:	TKIP AES
RADIUS Server IP Addre	èss:
RADIUS Server Port:	1812
RADIUS Server Passwo	ord:

PARAMETRO	SIGNIFICATO
Encryption	Selezionar WPA/WPA2/WPA-Mixed Si consiglia WPA2.
802.11x Authentication	Spuntare.
Authentication Mode	Spuntare Enterprise(RADIUS) per permettere l'accesso libero alla WLAN e consentire l'autenticazione al solo server Radius. Spuntare Personal (Pre-Shared Key) per richiedere la password di accesso alla WLAN.
Radius Server IP	Indirizzo IP del server Radius in LAN.


Address	
Radius Server Port	Porta utilizzata dal server Radius in LAN. Normalmente è la 1812.
Radius Server Password	Password di autenticazione sul server Radius.
Reset	Cliccare poi su Reset per svuotare le impostazioni fatte.
Apply Changes	Cliccare poi su Apply Changes per convalidare e terminare.

Site Survey

Attivo nella sola modalità Repeater.

Per cambiare modalità accedere al menù Setup Wizard (maggiori dettagli alla sezione 3.2).



Advanced Settings

hese settings are only fo	r more technica	Iv advanced users who have a sufficient knowledge
neee eeunge ere eing ie		
Fragment Threshold:	2346	(256-2346)
RTS Threshold:	2347	(0-2347)
Beacon Interval:	100	(20-1024 ms)
Preamble Type:	Long Pres	amble 🔘 Short Preamble
IAPP:	Enabled	© Disabled
Protection:	C Enabled	Disabled
Aggregation:	Enabled	© Disabled
Short GI:	Enabled	© Disabled
WLAN Partition:	© Enabled	Disabled
STBC:	© Enabled	Oisabled
20/40MHz Coexist:	© Enabled	Disabled
RF Output Power:	100%	70% 💿 50% 💿 35% 💿 15%

La tabella che segue u	escrive i campi contenuti nella schermata sopra riportata.	
Parametro	Descrizione	
Fragmentation Threshold	Introdurre nell'apposito spazio un valore numerico. Il valore di default è 2346. L'intervallo permesso va da 256 sino a 2346. Cambiando tale valore le performance possono diminuire drasticamente.	
RTS Threshold	Introdurre nell'apposito spazio un valore numerico. Il valore di default è 2347. L'intervallo permesso va da 1 sino a 2347. L'RTS (Request To Send) è un segnale, inviato dalla stazione trasmittente alla stazione ricevente, in cui si richiede il permesso per la trasmissione di dati.	
Beacon Interval	Introdurre nell'apposito spazio un valore numerico. Il valore	



	di default è 100. L'intervallo permesso va da 20ms a 1024ms.
Preamble Type	Spuntare il tipo di preambolo da utilizzare. Long Preamble offre maggiore compatibilità ma minor prestazioni. E' opportuno che tutti i client usino la stessa tipologia di premble e se supportata da tutti meglio la modalità short.
IAPP	Il protocollo IAPP (Inter-Access Point Protocol) descrive la procedure di handover (rilascio/riconnessione) quando un client wireless si muove dal raggio di copertura di un AP ad un altro. Il tutto funziona solo se i 2 AP fanno parte della stessa LAN.
Protection	Nel caso di una rete con pochi client andrebbe impostato su Disabled. Nel caso di una rete con molti client andrebbe impostato su Enabled (migliora la velocità della rete)
Aggregation	Permette di sfruttare l'aggregazione di pacchetti per migliorare il throughput e diminuire l'accesso al mezzo.
Short GI	E' possibile impostare un GI (guard interval) più breve (400ns) incrementando il throguhput. Tuttavia questo potrebbe portare, in alcune situazioni in cui sono presenti riflessioni multiple, ad un peggioramento del throghput.
WLAN Partition	Spuntare Enable per isolare i client loggati allo stesso SSID tra loro.
STBC	Il protocollo STBC (space-time block coding) usato per migliorare l'SNR tra l'AP ed un client anche non MIMO. Questo protocollo funziona anxche senza che il ricevitore lo implementi.
20/40Mhz Coexist	Permette di far coesistere i canali a 20Mhz e 40Mhz.
RF Output Power	E' possibile forzare la potenza utilizzata dall'antenna del dispositivo. In questo modo è possibile limitare il raggio di copertura dell'apparato.
Apply Changes	Cliccare poi su Apply Changes per convalidare e terminare.
Reset	Cliccare poi su Reset per svuotare le impostazioni fatte.
	Turana tui anatanati in anata anini ana ana anati Ci
	I parametri contenuti in questa sezioni sono per esperti. Si consiglia di non cambiare tale parametri dai valori di default.

I parame	tri o	conter	nuti in que	sta se	zioni sono	per	esperti.	Ś
consiglia default.	di	non	cambiare	tale	parametri	dai	valori	c



Wireless Schedule

E' possibile attivare la schedulazione della sezione Wireless. Questa funzionalità verrà implementata in successive versioni di FW.



WPS

Il prodotto supporta pienamente le specifiche Wi-Fi Protected Setup, al fine di consentire una semplice installazione della rete wireless.

Questo insieme di specifiche prevede che le fasi di sincronizzazione e messa in sicurezza della WLAN vengano gestite in maniera autonoma dai dispositivi che supportino tali funzionalità.

Nello specifico, WPS prevede 2 modalità di sincronizzazione tra il punto di accesso ed i relativi client: la prima prevede la pressione di un apposito pulsante sul punto di accesso e successivamente su tutti i client appartenenti alla stessa wireless network. Questa procedura avvierà un processo di sincronizzazione automatica durante il quale i prodotti, oltre che all'autenticazione presso il punto di accesso, negozieranno una chiave di sicurezza (secondo gli standard supportati dai vari client) per la messa in sicurezza della rete. Al termine della procedura la rete wireless sarà così configurata e pronta per essere utilizzata.

La seconda prevede che la fase di autenticazione dei client sul punto di accesso avvenga tramite il riconoscimento di un codice PIN univoco associato al client, mentre tutta la parte successiva di messa in sicurezza sarà identica alla modalità illustrata sopra. Esistono 2 modalità di autenticazione (Enrollee o Registar) in base al dispositivo che si occuperà di gestire la fase iniziale di autenticazione.

Nello specifico, vediamo ora come configurare le 2 modalità di associazione WPS sul dispositivo.

WPS Button Setup

- Premere il pulsante WPS SW (Start PBC). il led Wireless comincerà a lampeggiare in maniera regolare.
- Premere il pulsante WPS sul client o sui client che si desidera far autenticare al NetyFly entro 120 secondi.





In alcune tipologie di client, il pulsante WPS può non essere presente; si prega di consultare il manuale utente per la verifica del supporto di questa tecnologia e per l'eventuale modalità di attivazione.

WPS PIN Setup (Enrollee o Registar Mode)

- Identificare il codice WPS PIN sul client wireless che si desidera associare al prodotto.
- Accedere alla sezione WPS dell'apparato ed impostare i parametri come da figura:

▼WPS	
Parameters	
WPS Service	Enable Disable
Role	egistrar
WPS PIN	43867783
Enrollee's PIN	
Start Cancel	

- Inserire il PIN rilevato (Client PIN Number) secondo le modalità indicate e cliccare su Start PIN.
- Accedere alla configurazione del client wireless ed impostare il PIN indicato nel campo Self-PIN Number come codice per l'autenticazione del punto di accesso.



3.4 LAN Interface

In questa sezione è possibile cambiare l'indirizzo LAN del dispositivo. NetFly inoltre dispone di un server DHCP integrato per la gestione dell'assegnazione degli indirizzi IP all'interno della LAN (**non attivo di default in modalità Access Point).** In questa sezione viene riportato come configurare questo servizio.

LAN Interface	e Setup	ers for local area ne	etwork whic	h connects to the I
IP Address:	192.168.1.252			
Subnet Mask:	255.255.255.0			
Default Gateway:	0.0.0.0			
DHCP:	Disabled -			
DHCP Client Range:	192.168.1.50	- 192.168.1.99		Show Client
Static DHCP:	Set Static DHCP			
Domain Name:	Repeater			
802.1d Spanning Tree:	Disabled 👻			
Clone MAC Address:	00000000000			
Apply Changes	Reset			

Parametro	Descrizione
IP Address	Inserire l'indirizzo IP da assegnare all'interfaccia LAN del prodotto. L'indirizzo di default è 192.168.1.252.
Subnet Mask	Inserire la subnet mask da associare al campo sopra indicato.
Default Gateway	Inserire il default gateway del dispositivo (necessario per configurazioni remote).
Reset	Cliccare poi su Reset per svuotare le impostazioni fatte.
Apply Changes	Cliccare poi su Apply Changes per convalidare e terminare.
DHCP Server	Selezionare una tra le modalità descritte: • Disable: disabilita il servizio DHCP Server; in questo



	 modo, ogni macchina presente all'interno della rete dovrà impostare in maniera statica sulla scheda di rete un indirizzamento IP congruente a quello impostato sull'interfaccia LAN del NetFly. Server: abilita la funzionalità DHCP Server e permette la configurazione dei parametri relativi, quale pool di assegnazione, tempo di lease, etc. Client: L'indirizzo IP del dispositivo viene chiesto ad un server DHCP in rete. Auto: il server DHCP è attivo, ma viene bloccato immediatamente se viene rilevato un server DHCP in rete.
DHCP Client Range	Inserire l'intervallo di IP utilizzati dal DHCP server.
Show Client	Cliccare su Show Clients per visualizzare i client DHCP associati. Verranno mostrate informazioni circa: IP, MAC address e Expired Time. Cliccare su Refresh per aggiornare la tabella e le informazioni in essa contenute. Cliccare su Close per chiudere la schermata di popup. Attivo solo se il server DHCP è abilitato.
802.1d Spanning Tree	Attivare per abilitare il protocollo Spanning Tree nella rete. Normalmente è Disabled.
Static DHCP	E' possibile associare ad un MAC un preciso indirizzo IP. Sono memorizzabili al massimo 12 regole. Cliccare ADD/Remove per creare/rimuovere le associazioni statiche. Attivo solo se il server DHCP è abilitato.
Reset	Cliccare poi su Reset per svuotare le impostazioni fatte.
Apply Changes	Cliccare poi su Apply Changes per convalidare e terminare.



3.5 Management

System Log

In questa sezione è possibile configurare il servizio Syslog integrato nel dispositivo e permettere l'invio di messaggi di stato al server Syslog o di stoccarli nella memoria dell'apparato.

System Log	
This page can be used to set re	mote log server and show the system log.
Enable Log system all Enable Remote Log	wireless DoS Log Server IP Address:
Refresh Clear Parametro	Descrizione
Enable Log	Spuntare per abilitare il sistema di log.
Log Level	E' possibile selezionare la tipologia di LOG da memorizzare (ALL, Wireless o DoS).
Enable Remote Log	Spuntare ed inserire l'indirizzo del server Syslog. Il dispositivo invierà continuamente i LOG di sistema.
Apply Changes	Cliccare poi su Apply Changes per convalidare e terminare. Il dispositivo effettuerà un reboot.
ViewLog	E' possibile leggere i log memorizzati nella memoria de



	sistema. La logica di conservazione è di tipo FIFO e non per importanza o criticità.
Clear	Cliccare poi su Clear per svuotare la memoria di log.
Refresh	Cliccare Refresh per aggiornare i parametri mostrati nella pagina.

Time Zone Settings

Questo capoverso illustra come configurare la sezione Time Zone del NetFly.

You can maintain the system time by synchro								
	onizing v	vith a	publi	ctime	serv	er ove	r the l	Internet.
Current Time : Yr 2011 Mon 12 D	Day 20	Hr	14	Mn	22	Sec	7]
Copy Computer Time	e							
Time Zone Select (GMT+01:00)Amsterd	am, Be	rlin, B	ern, I	Rom	e, Sto	ockho	m, Vi	ienna 🔻

La tabella che segue descrive i campi contenuti nella schermata Time Settings:

Parametro	Descrizione
Current Time	Date e ora del dispositivo.
Copy Computer Time	Cliccare per impostare sul dispositivo l'ora del computer da cui si sta efettuando la configurazione.
Time Zone Select	Selezionare la Time Zone della propria locazione geografica. Questo parametro rappresenta la differenza di orario tra la propria Time Zone e la Greenwich Mean Time (GMT).
Apply Changes	Cliccare poi su Apply Changes per convalidare e terminare.
Reset	Cliccare poi su Reset per svuotare le impostazioni fatte.
Refresh	Cliccare per aggiornare i parametri mostrati nella pagina.



Upgrade Firmware

Per effettuare l'upgrade del firmware del dispositivo è necessario anzitutto scaricare dal sito <u>www.atlantis-land.com</u> (nella sezione opportuna) un nuovo firmware (se disponibile). Aprire il file compresso in una directory.

Upgrade Firmw	are	
This page allows you upgra	ade the Access Point f	rmware to new version. Please note, do no
Firmware Version: Select File:	v2.52 R2	Sfoglia_
Upload Reset		

Dopo aver immesso il percorso (cliccare su **Sfoglia**) del firmware, cliccare su **Upload.**

La procedura è piuttosto lenta (il tempo complessivo può superare i 2 minuti) e termina con il riavvio del dispositivo.

Non effettuare upgrade del firmware utilizzando l'interfaccia wireless ma solo quella wired. Questo potrebbe danneggiare il dispositivo ed invalidare così la garanzia. E' opportuno garantire, durante l'intera fase di upgrade, al dispositivo l'alimentazione elettrica. Qualora questa venisse a mancare il dispositivo potrebbe non essere recuperabile. Seguire TUTTE le altre istruzione nel file readme allegato al firmware.
E' opportuno garantire, durante l'intera fase di upgrade, al dispositivo l'alimentazione elettrica. Qualora questa venisse a mancare il dispositivo potrebbe non essere recuperabile.
Non utilizzare file di restore generati con versioni anteriori di firmware. Questo potrebbe rendere instabile il dispositivo.
Durante la procedura di upgrade è opportuno non chiudere il browser Web, caricare nuove pagine o cliccare su link. Questo potrebbe danneggiare il firmware e rendere inusabile il dispositivo.



Password

Tramite questa sezione è possibile modificare, al fine di prevenire accessi non autorizzati all'interfaccia di configurazione, la password di accesso.

Password	Setup		
This page is used	to set the account to access the web server of Access Po		
User Name: New Password: Confirmed Passo Apply Change:	word:		
Parametro	Descrizione		
User Name	Inserire la username.		
New Password	Inserire la nuova password.		
Confirm New Password	Inserire nuovamente la nuova password.		
Apply Changes	Cliccare poi su Apply Changes per convalidare e terminare. Il dispositivo efettuerà un reboot.		
Reset	Cliccare poi su Reset per svuotare le impostazioni fatte.		





3.6 Save/Reload Settings

NetFly AP5 consente di effettuare un backup (ripristino) sul (dal) disco fisso del PC. Grazie a questa comoda funzionalità è possibile salvare complesse configurazioni e rendere nuovamente operativo il dispositivo in pochi veloci passaggi.

Save/Reload Set	tings		
This page allows you save c	urrent settings to a fi	le or reload the settings	from the file which wa
Save Settings to File:	Save		
Load Settings from File:		Sfoglia_	Upload
Reset Settings to Default:	Reset		***** AK

La tabella che segue descrive i campi contenuti nella schermata di sopra:

Parametro	Descrizione
Save Settings	Per effettuare il Backup cliccare sul bottone Save . Non resta che selezionare il percorso in cui salvare i dati sulla configurazione (verrà generato un file con estensione dat).
Load Settings from file	Dopo aver immesso il percorso (cliccare su Sfoglia) del file di configurazione, cliccare su Upload. La procedura è piuttosto lenta (il tempo complessivo può superare i 2 minuti) e termina con il riavvio del dispositivo.
Reset Settings to Default	Cliccare per effettuare un reset dell'apparato.
System Reboot	Cliccare per effettuare un reboot dell'apparato.

	Se è stata dimenticata la password è possibile riportare il dispositivo alle impostazioni di fabbrica utilizzando il			
	pulsante Reset posto sulla base del prodotto.			
Dopo che il dispositivo è acceso, premere per 10 ser più il tasto reset prima di rilasciare. (utilizzare, per es				
-	in caso si perdesse la password).			



3.7 Reboot

Cliccare **Reboot Now** per effettuare un reboot dell'apparato.

vice	
reboot the router!	
?	
1	vice reboot the router! xt?



4. REPEATER MODE

In questa modalità è possible utilizzare il NetFly AP5 come un vero e proprio Repeater capace di estendere una rete wireless remota e rilanciare il segnale anche con un SSID differente con diversi criteri di sicurezza.

Questa modalità è attiva di default. L'indirizzo IP di default è 192.168.1.252 (è possibile accedere solo dall'interfaccia ETH, almeno sino a che non si finisce la configurazione). Il server DHCP è attivo, almeno sino a che non si finisce la configurazione.

Per passare a questa modalità, laddove si fosse configurato l'apparato a funzionare con altre modalità, sono possibili 3 strade:

 Cliccare su Setup Wizard, spuntare la voce Wireless Repeater Mode(Station) poi cliccare su Next. Nella schermata seguente cliccare su Repeater-OneKey Setting. Il dispositivo mostrerà le reti rilevate. Selezionare una rete e premere su Next e digitare poi la password di sicurezza utilizzata. Il dispositivo effettuerà un riavvio e partirà in modalità Repeater.



- Effettuare un Reset hardware del dispositivo.
- Cliccare su Save/Reload Setting, poi cliccare su Reset.



Modalità	Indirizzo IP	Accesso	DHCP
Repeater	192.168.1.252	ETH	Abilitato (192.168.1.50- 192.168.1.99)

L'indirizzo **IP della LAN è 192.168.1.252** (il **DHCP server è abilitato**, pertanto per accedere alla configurazione bisogna impostare il PC o con IP fisso congruente o come client DHCP, come da paragrafo 1.7).

I menù disponibili, una volta effettuato l'accesso, sono:

- NetFly AP5 Series
- Setup Wizard
- Wireless (Basic Settings, Security, Site Survey, Advanced Settings, Schedule, WPS)
- LAN Interface
- Management (System Log, Time Zone Setting, Upgrade Firmware, Password)
- Save/Reload Settings
- Reboot

Cliccando sulla sezione desiderata, nello spazio della homepage appariranno tutti i settaggi relativi alla configurazione della sezione scelta, oppure si apriranno tutta una serie di sottosezioni tra cui scegliere prima di avere accesso alle configurazione vere e proprie.



La funzionalità Repeater non necessità di alcuna configurazione nella macchina cui NetFly si collega. Questa funzionalità potrebbe non funzionare con alcuni apparati (soprattutto con chipset differente).



4.1 NetFly AP5 Series

In questa sezione è possibile visualizzare lo stato di funzionamento dell'apparato.

			_
System			-
Uptime	0day:0h:7m:17s		
Firmware Version	v2.52 R2		
Build Time	Tue Dec 20 11:38:22	CST 2011	
Operation Mode	Repeater		
Wireless Configuration]		
Mode	Repeater (Infrastruct	ure Client)	
Band	2.4 GHz (B+G+N)		
SSID	A02-RB1-W300N		
Channel Number	1		
Encryption	WPA2		
BSSID	78:44:76:01:15:8c		
State	Connected		
Wireless Repeater Inte	erface Configuration		
Mode	AP		
Repeater SSID	A02-AP5-W300N		
Encryption	WPA2		
BSSID	00:23:13:04:95:7e		
Associated Clients	1		
FCP/IP Configuration			
Attain IP Protocol	Fixed IP		
P Address	192.168.5.252		
Subnet Mask	255.255.255.0		
Default Gateway	192.168.5.200		
DHCP Server	Disabled		
MAC Address	00:23:13:04:95:7e		
Statistics			
Shows the packet coun	ters for transmission and re	eception regarding	to wireless and Ethernet networl
Minele an	Sent Packets	2059	
wireless	Received Packets	17577	
Mirologa Bonosta-	Sent Packets	5765	
wireless kepeater	Received Packets	450	
	Sent Packets	16723	
Tib a sm of 1 A M			



Voce		Spiegazione
System	Uptime	Viene indicato il tempo di attivita dell'apparato (giorni, ore, minuti, secondi).
	Firmware Version	Viene indicata la versione di firmware.
	Build Time	Viene indicata la data idi compilazione del firmware.
	Operation Mode	Viene visualizzata la modalità di funzionamento dell'apparato. • Repeater
WLAN Configuration	Mode	Viene visualizzata la modalità di funzionamento dell'apparato. • Repeater (Infrastructure Mode)
	Band	Viene mostrata la frequenza operativa e gli standard attivi.
	SSID	Viene mostrato l'SSID utilizzato dal modulo wireless della rete cui si è connessi.
	Channel Number	Viene mostrato il canale utilizzato.
	Encryption	Viene mostrata la tipologia di cifratura utilizzata.
	BSSID	Viene mostrato il MAC address dell'interfaccia Wireless dell'apparato cui si è connessi.
	State	Viene mostrato lo stato di connessione verso l'AP da rilanciare. Se viene visualizzata la scritta connected il sistema sta funzionando propriamente.
Wireless Repeater Interface	Mode	Viene visualizzata la modalità di funzionamento dell'apparato dell'interfaccia Wireless. • AP
	Repeater SSID	Viene mostrato l'SSID utilizzato dal modulo wirelessin modalità AP.
	Encryption	Viene mostrata la tipologia di cifratura utilizzata.
	BSSID	Viene mostrato il MAC address dell'interfaccia Wireless dell'apparato.
	Associated	Viene mostrato il numero diclient connessi



	Clients	all'AP.
TCP/IP	IP Protocol	Tipologia dell'indirizzo LAN.
Configuration	IP Address	L'indirizzo IP dell'interfaccia LAN
	Subnet	Viene mostrata la Subnet Mask.
	Mask	
	Default	L'indirizzo IP del gateway del dispositivo
	Gateway	(utile nelle configurazioni remote).
	DHCP	Stato di funzionamento del server DHCP
	Server	integrato.
	MAC	Viene mostrato il MAC address
	Address	dell'interfaccia LAN dell'apparato.

4.2 Setup Wizard

Si rimanda alla sezione 3.2 per ulteriori approfondimenti.

4.3 Wireless

Si rimanda alla sezione 3.3 per ulteriori approfondimenti.

Basic Settings

In questa sezione è possibile impostare i settaggi base dell'interfaccia radio.

Wireless Bas	ic Settings			
This page is used to co	onfigure the parameters for wirele	ess LAN clients which may connect to		
Disable Wireless	LAN Interface			
Mode:	Repeater 👻			
Network Type:	Infrastructure 🔻			
SSID of Connect to:	A02-RB1-W300N Connected			
Enable Universa	Repeater Mode (Acting as AP a	and client simultaneouly)		
SSID of Extended Inte	rface: A02-AP5-W300N			



La tabella che segue descrive i campi contenuti nella schermata sopra riportata.

Parametro	Descrizione
Disable Wireless LAN interface	Spuntare per disabilitare l'interfaccia radio.
Mode	Viene mostrata la modalità di funzionamento dell'apparato. E' possibile scegliere tra la modalità AP e Repeater . La modalità Repeater/AP va attivata da Setup Wizard .
Network Type	La modalita di funzionamento. Il valore di default è infrastructure.
SSID of Connected To:	Viene mostrato l'SSID dell'AP di cui si sta ampliando la rete. Questo è l'SSID primario.
Enable Universal Repeater Mode	Quest'opzione permette all'apparato di avere 2 SSID (quello cui si collega per stendere la rete wireless ed un altro con cui rilancia la rete di cui sopra).
SSID of Extended Interface	Inserire il nome identificativo della rete wireless (Service Set Identifier) ed in tutti i client wireless che dovranno essere connessi. Il parametro è Case-Sensitive e non deve superare i 32 caratteri. Questo SSID si riferisce all'AP locale.

Si rimanda alla sezione 3.3 per ulteriori approfondimenti.



Wireless Site Survey

In modalità **Repeater**, utilizzare questo menu per selezionare/cambiare l'AP di cui si intende espandere la portata.

Refresh List Cur	rent Connect to: A0	2-RB1-W3	300N	: Connected		
SSID	BSSID	Channel	Туре	Encrypt	Signal	Select
A02-RB1-W300N(MAX)	78:44:76:01:13:58	1 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK	.atl	0
A02-RB1-W300N	78:44:76:01:15:8c	1 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK	ail	O
HellatronNilox	00:02:6f:6d:0b:51	<mark>1 (</mark> B+G)	AP	WPA2-PSK	ail.	O
webshare	00:25:5e:00:00:02	6 (B+G+N)	AP	WPA2-PSK	ait.	۲
HellaMaga	00:1d:0f:d4:06:16	1 (B+G)	AP	WPA-PSK/WPA2-PSK		O

Cliccare sul bottone **Refresh List**. Si aprirà una pagina un cui saranno mostrati tutti gli AP rilevati. A fiano verrà mostrato l'attuale stato (**Connected/Scanning**) e la rete cui si è connessi.

- Selezionare l'AP cui collegarsi, spuntandone il bottone Select, e cliccare su Next. Nella schermata seguente introdurre la password di sicurezza della rete wireless e cliccare su Apply and Reboot (confermare poi cliccando su OK). Il dispositivo cercherà, una volta riavviatosi, di connettersi all'AP della rete da rilanciare.
- Rieffettuare il Login, cliccare su NetFly AP5 Series per visualizzar lo stato di funzionamento del dispositivo. Verificare l'avvenuta connessione (State=Connected in Wireless Configuration).



4.4 LAN

Si rimanda alla sezione 3.4 per ulteriori approfondimenti.

4.5 Management

Si rimanda alla sezione 3.5 per ulteriori approfondimenti.

4.6 Save/Reload Settings

Si rimanda alla sezione 3.6 per ulteriori approfondimenti.

4.7 Reboot

Si rimanda alla sezione 3.7 per ulteriori approfondimenti.



5. SUPPORTO OFFERTO

Per qualunque altro problema o dubbio sul funzionamento del prodotto, è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica Atlantis tramite l'apertura di un ticket online sul portale <u>http://www.atlantis-land.com/ita/supporto.php</u>.

Nel caso non fosse possibile l'accesso al portale di supporto, è altresì possibile richiedere assistenza telefonica al numero 02/ 78.62.64.37 (consultare il sito per verificare gli orari in cui il servizio viene erogato).

Per esporre eventuali richieste di supporto prevendita o richieste di contatto , si invita ad utilizzare gli indirizzi mail <u>info@atlantis-land.com</u> oppure <u>prevendite@atlantis-land.com</u>.

Atlantis SpA Via S. Antonio, 8/10 20020 Lainate (MI) Fax: +39.02.78.62.64.39 Website: http://www.atlantis-land.com Email: info@atlantis-land.com



APPENDICE A: FAQ

Questo capitolo illustra come identificare e risolvere eventuali problemi sul NetFly.

A.1 Utilizzare i LED per la diagnosi dei problemi

I LEDs sono un utile strumento per individuare eventuali problemi, osservandone lo stato è possibile individuare velocemente dove si verifica un eventuale malfunzionamento.

A.1.1 LED Power

Il LED PWR non si accende

Steps	Azione Correttiva
1	Accertarsi che l'alimentatore sia connesso al NetFly AP5 e alla rete elettrica e che questa sia funzionante.
3	Accertarsi che il maccanismo di sia correttamente inserito.
4	Se il problema persiste contattare l'assistenza tecnica Atlantis.

A.1.2 LED LAN

Il LED LAN non si accende.

Steps	Azione Correttiva
1	Verificare la connessione del cavo di rete tra l'Access Point e il PC o lo Switch di rete.
2	Verificare che il cavo sia funzionante.
3	Verificare che la scheda di rete del PC funzioni correttamente.
4	Se il problema persiste contattare l'assistenza tecnica Atlantis.

A.2 Interfaccia LAN

Le schermate di configurazione Web non vengono visualizzate correttamente.

Steps	Azione correttiva
1	Accertarsi di utilizzare Internet Explorer 5 o una versione successiva.
2	Eliminare i files temporanei di Internet ed eseguire un nuovo login.

Non è possible accedere al NetFly dalla LAN e nemmeno eseguire un ping dal router verso i PC della rete.

Steps	Azione correttiva
1	Verificare che il LED relativo alla porta LAN sia acceso. Se il LED è spento fare riferimento alla sezione A.1.2.
2	Accertarsi di utilizzare un indirizzo IP corretto sul PC. Questo deve avere un indirizzo IP impostato manualmente (se come client DHCP



	non 255.2 Colle	riesce 255.255 gare il P	ad .0. C dir	ottenere ettamente	l'IP) al Net	del Fly.	tipo	192.168.1.5,	Subnet
3	Se è L'UR	stato m L di acce	odific esso a	ato l'indiri: al prodotto	zzo IP	del N	letFly e	è necessario r	nodificare
4	Sein	oroblem	pers	sistono effe	ettuare	un r	eset d	ell'apparato.	

A.3 Reset

Come posso effettuare il reset del dispositivo?

Steps	Azione correttiva
1	 Premere, a dispositivo funzionante, il tasto di reset e tenerlo premuto (per circa 10 secondi): Il dispositivo si riporterà nelle condizioni iniziali. Username:admin Password: atlantis Indirizzo IP LAN: (192.168.1.252), Subnet Mask (255.255.255.0) DHCP Server: abilitato Modalità di funzionamento: Repeater SSID Extended: A02-AP5-W300N, password:NetFlyAP5
2	Se il problema persistesse, collegare il dispostivo alla rete elettrica ed attendere che il boot sia terminato. Ripetere il punto 1.
3	Se il problema persiste contattare l'assistenza tecnica Atlantis.

A.4 Interfaccia WLAN

Il client wireless, configurato in DHCP, non riceve l'indirizzo IP tramite il NetFly AP5.

Steps	Azione correttiva
1	Accertata l'avvenuta connessione con la WLAN del NetFly , provare ad aggiornare i driver del client wireless.
2	Verificare che ci sia un server DHCP nella rete o che tale serve sia abilitato nel NetFly (nelle modalità di funzionamento che lo permettono).
3	Talune volte infatti il pacchetto DHCP non riesce a passare a cause di settaggi RTS Threshold e Fragmentation Threshold(bytes) . Nella sezione Wireless->Advanced abbassare tali valori. Riprovare verificando se l'attribuzione dell'indirizzo IP avvenga correttamente. Alternativamente tale parametro andrebbe impostato anche sui driver del client wireless.



	Se il problema persistesse, procedere come da punto 4.
3	Assegnare al client Wireless un indirizzo IP statico (del tipo
	192.168.1.5, subnet=255.255.255.0) e provare ad effettuare un
	ping verso l'indirizzo IP del NetFly.

A.5 Wireless

Domanda	Risposta
Posso avviare un' applicazione da un computer remoto presente sulla rete wireless?	Questo dipende direttamente dall'applicazione stessa, se è stata progettata per lavorare in rete (non fa differenza che sia wireless o cablata) non ci sarà alcun problema.

Steps	Risposta
Posso giocare in rete	Si, se il gioco è dotato di funzionalità multiplayer in rete.
con gli altri computer	
presenti sulla WLAN?	

S	teps	Risposta
Cos'è l Spectrum	o Spread ?	La trasmissione Spread Spectrum si basa sulla dispersione dell'informazione su una banda molto più ampia di quella necessaria alla modulazione del segnale disponibile. Il vantaggio che si ottiene da questa tecnica di modulazione è infatti una bassa sensibilità ai disturbi radioelettrici anche per trasmissioni a potenza limitata. Questa caratteristica è
		ovviamente preziosa quando si devono trasmettere dei dati.

Steps		Risposta
Cosa sono E FHHS?	DSSS	 ^e DSSS (Direct-Sequence Spread-Spectrum): E' una particolare tecnologia di trasmissione per la banda larga che consente di trasmettere ogni bit in maniera ridondante. E' adatta in particolare per la trasmissione e la ricezione di segnali deboli. FHHS (Frequency Hopping Spread Spectrum): è una tecnologia che permette la condivisione tra più utenti di uno stesso insieme di frequenze. Per evitare interferenze tra periferiche dello stesso tino le frequenze di trasmissione



cambiano sino a 1.600 volte ogni secondo.

Steps	Risposta					
Cos'è un decibel?	Il deciBel è un'unita misura relativa che esprime un rapporto fra 2 valori. E' importante sottolineare che è adimensionale (non si misura in watt) e permette di capire immediatamente lo scostamento dalla misura campione o riferimento. E' utilizzato perché permette di avere un'immediata percezione della differenza di 2 misurazioni, essendo il logaritmo una misura compressa e non lineare. L'equazione canonica è la seguente: dB = 10 log10 (P 2 / P 1). Dove P1 è la misura riferimento e P 2 è la misura istantanea.					
dBm	Definiamo il (mW). E' possibile utilizzando i Nella tabella comuni (ut tabella):	dBm=10 log 10 e pertanto pa l watt che il dBr a seguente è rip ilizzare la for	0 (P 2 / P 1), dove P1 =1 milliWatt rlare di potenza trasmessa sia n. portata l'equivalenza per i valori più mula di sopra per valori non in			
	dBm	Watt	note			
	0	1 mW				
	3	2 mW				
	6	4 mW				
	9	8 mW				
	10	10 mW				
	12	15,8 mW				
	13	20 mW				
	14	25 mW				
	15	32 mW				
	16	40 mW				
	17	50 mW				
	18	63 mW				
	19	79 mW				
	20	100 mW	Massima Potenza utilizzabile per WLAN a 2.4Ghz			
	23	200 mW				
	26	400 mW				
	29	800 mW				



dBi	Il guadagno di un'antenna è definito come il rapporto fra la densità di potenza irradiata dall'antenna in esame nella direzione di massima direttività (P 2) e la densità di potenza che irradierebbe un'antenna isotropa alimentata con la stessa potenza. Definiamo il dBi=10 log 10 (P 2 / P isotropica), dBm=10 log 10 (Potenza/ 1mW)
Antenna Isotropica	Il deciBel è un'unita misura relativa che esprime un rapporto fra 2 valori. E' importante sottolineare che è adimensionale (non si misura in watt) e permette di capire immediatamente lo scostamento dalla misura campione o riferimento. E' utilizzato perché permette di avere un'immediata percezione della differenza di 2 misurazioni, essendo il logaritmo una misura compressa e non lineare. L'equazione canonica è la seguente: dB = 10 log10 (P2/P 1). Dove P1 è la misura riferimento e P2 è la misura istantanea.
Antenna Direttiva	Il guadagno di un'antenna è definito come il rapporto fra la potenza irradiata dall'antenna in esame nella direzione di massima direttività e la potenza che irradierebbe un'antenna isotropa alimentata con la stessa potenza.

Interferenze sulla WLAN?

Steps	Risposta
Banda ISM	Questa frequenza è stata messa a disposizione dalla FCC, su richiesta delle aziende che intendevano sviluppare soluzioni wireless per l'uso civile quotidiano ed è generalmente contraddistinta dalla sigla ISM band (Industrial, Scientific and Medical). In questa frequenza operano solo dispositivi industriali, scientifici e medici a basse potenze.
Come posso eliminare le interferenze che deteriorano le prestazioni della WLAN?	Anzitutto spegnere (o allontanare) ogni dispositivo che operi nelle stesse frequenze. Utilizzare antenne direzionali per far "imbarcare" meno rumore ai dispositivi. In caso si altri AP adiacenti consultare la faq sull'assegnazione dei canali.
Canali	Ogni canale occupa all'incirca 22Mhz, essendo l'intera banda ISM di 80Mhz possono essere utilizzati contemporaneamente



soltanto 3 dei 13 canali disponibili.

. 2.4GHz

E' consigliabile mantenere una distanza di 5 canali tra due utilizzati (es. AP1-canale 1, AP2-canale 6).

L'interferenza si verifica quando due o più canali si sovrappongono degradando le prestazioni, questa sovrapposizione è chiamata "**Overlap**".

Amplitude 1 6 11 25MHz 25MHz

Il disegno seguente illustra meglio quanto detto:

Sino a 3 AP possono coesistere senza overlapping. E' opportuno prestare attenzione all'assegnazione dei canali.

Frea

2.48GHz

Domanac vance.	
Steps	Risposta
WDS	Il WDS (Wireless Distribution System) è la tecnologia che permette ad un Access Point di svolgere contemporanemente la funzionalità di AP e di Repeater del segnale. Risulta essere la soluzione ottimale per estendere la copertura di una wireless LAN in ambienti dove non è assolutamente possibile stendere cavi. Può essere utile per raggiunge relocazioni remote. Va osservato che l'uso di un repeater ha un forte impatto sulle prestazioni dei client wireless ad esso collegati.
IEEE802.11g	Il nuovo standard 802.11g opera alla frequenza di 2,4 GHz e quindi è pienamente compatibile con la più diffusa versione b. Il vantaggio è che consente una velocità di trasferimento di 54 Mbps, cinque volte superiore allo standard 802.11b.
Infrastructure	Nella configurazione Infrastructure una rete WLAN e una rete WAN comunicano tra loro tramite un access point.

Domande Varie ?



Sicurezza	L'Access Point offre funzionalità di crittografia WEP fino a 128						
	bit, ciò provvede a rendere sicure le trasmissioni dati wire						
	L'utilizzo del WPA e/o WPA2 rende ancora più sicura la						
	trasmissione wireless. Tali tecnologie devono essere						
	supportate anche dai vari client utilizzati.						



APPENDICE B: Dynamic DNS (DynDNS)

Cos'è il servizio Dynamic DNS

Grazie all'adozione di questa funzionalità è possibile registrare un dominio pur se associato ad un IP dinamico. Ci sono una moltitudine di server DDNS che offrono gratuitamente questo tipo di servizio. E' sufficiente registrarsi per attivare in maniera gratuita ed immediata il servizio che consentirà di raggiungere (da remoto) sempre il Router. E' possibile in questo modo effettuare facilmente configurazioni da remoto, ospitare un sito WEB, FTP o avere accesso ai flussi video del DVR.

Ogni qual volta il Router si riconnetterà, tramite il client incorporato, comunicherà al server DDNS il nuovo indirizzo IP. In questo modo chiunque dall'esterno conoscendo l'URL conoscerà anche l'indirizzo IP che in quel momento è stato assegnato al Router.



Creazione account Dynamic DNS

Vediamo, nel dettaglio come effettuare una registrazione con il gestore DDNS forse più famoso.

Andare nel sito:www.dyndns.org, cliccare su Get Started



Nella pagina seguente, cliccare su Sign UP (nella prima colonna, per attivare il servizio gratuito)

DynDNS Free	DynDNS Pro	DynDNS Custom
Sign Up	Sign Up	Sign Up
2	25	75
Choose from one of ours	Choose from one of ours	Custom Domain
	×.	*
1	1	1
5 Unicast	5 Unicast	5 Unicast
	Update history (24 hr.)	Update history (24 hr.)
	-	-
Sign Up	Sign Up	Sign Up



Digitare il nome HOST e selezionare il suffisso tra quelli proposti (usare la combobox). Nel campo IP address digitare l'indirizzo IP pubblico lato WAN del router con cui si accede ad internet (eventualmente cliccare su Use Auto detect IP address....). Cliccare poi su Add to Chart.

O DynD	NS.com					Logged In User: atlantislandspa <u>My Cart My Services Log Out</u>
	About	Services	Account	Support	News	
My Account	Add New Host	name				
My Services Dynamic DNS Pro Internet Guide SI A	Note: You currently don't h features. Paying for an Dyr	ave any active namic DNS Pro u	Dynamic DNS Pro up opgrade will make t	o <mark>grades</mark> in your ac his form fully funct	count. You cannot u tional and will add s	se some of our Host Service everal other features.
Premier Support Zone Level Services Domain registration and transfer, DNS hosting, MaliHop services Host Services Dynamic DNS hosts, WebHop URL Forwarding	Hostni Wildcard Sta Service T	ame: atlani atus: Disabi ype: • Hi © W © O	is . [d ed [Want Wildcard ost with IP address lebHop Redirect [2] ffline Hostname [2]	yndns.org support?] [2]		
Spring Server VPS MailHop Outbound Recursive DNS Network Monitoring SSL Certificates	IP Addr	ress: <u>Use au</u> III. va	uto detected IP add alue is 60 seconds.	ress 93.62.186.144 Edit TTL	6.	
Renew Services Auto Renew Settings Sync Expirations	Mail Rou	ting: 📺 Ye	es, <mark>let</mark> me configure	Email routing. [?]		

Digitare Username, Password e l'indirizzo mail. E' opportuno compilare il campo Security Image (riportando i numeri nella figura) e spuntare l'accettazione delle policy di DynDns. Cliccare poi su Create Account.



Create account or log in to continue checkout:

Username		Already Registered?
Password		Usermane
Confirm password		Password
Email		Legin
Confirm Email		Forgot your password?
Security Image	Enter the numbers from the above image:	
Subscribe to	DynDNS.com newsletter (1 or 2 per month) Dyn Inc. press releases	
I agr	ee with the <u>acceptable use policy (AUP)</u> and <u>privacy pol</u>	<u>icy</u> .

Una mail di verifica registrazione sarà inviata all'indirizzo inserito. In questa mail sono contenute le istruzioni per proseguire la registrazione (è necessario confermare così il tutto entro 48 ore). Seguire le istruzioni contenute (solitamente è necessario cliccare su un link contenuto nella mail).



Attivazione account Dynamic DNS

Dopo aver cliccato sul link contenuto nella mail verrà visualizzata la seguente schermata.

				DNS & Domains	Email Services	Performance 8	Security
(What are you looking for?			Search
	Why DynDNS.com?	Services & Pricing	Support			Have an account?	Sign In

Congratulations! Your Account Is Now Active!

e to DynDNS.com! Account atvartest123456 has been confirm	ied and activated. You now can activate your free DynDNS ho
DynDNS Pro	or consider our limited time offer,
\$15/yr	\$1.99 monthly subscription
Up to 30 Pro domain names	Up to 30 Pro domain names
Never expires, just works	Effortless automatic renewals
250+ domain names to choose from	Upgrade to yearly plan any time
Phone support and priority email support	Priority email support (only)
Add DynDNS Pro	Continue »

Cliccare su Activate Your Free DynDNS hostaname.

Verificare che il dominio registrato sia contenuto nel campo Dynamic DNS Hosts.



Why DynDNS.com?	Services & Pricing	Support		Hi atvartest123	1456 (FREE) My Acr	count Log Ou
y Account	Shopping Cart			_		
Services						
count Settings					Proceed to	checkout ·
ling	% Upgrade Options					
ive Services to Renew Settings der History	Free accounts allow only t • to add more and enjoy a • to get Dynamic DNS for y	two Dynamic DNS hosts. additional benefits för or your own domain , use	hly \$15.00 per year, j e <u>Custom DNS</u> .	ourchase Dynamic DN	S.Pro. 3.	
ing Prome	Dynamic DNS Hosts					
	prova1234.dyndns.org		-		remove	\$0.00
e're Hiring wed by O Dyn are su Proce	eed to CheckOut	: e nella sch	ermata se	guente su NYS & Domirs What are you lo	Inder Total:	\$0.00 checkout • Services Performance &
erre HIRING	eed to CheckOut	: e nella sch _{Support}	ermata se	DNS & Domins DNS & Domins What are you lo Hi atvarte	Inder Total: Proceed to Activate S Email Services pooking for? est123456 (FREE)	\$0.00 checkout • Services Performance & My Account
E'RE HIRING www.dw O Dyn are su Proce Dyppe Dyppe why DynDNS.com? y Account services	eed to CheckOut	: e nella sch Support	ermata se	o guente su PRS & Domino What are you lo H atvarte	Inder Total:	\$0.00 checkout • Service: Performance &
E'RE HIRING wrot by O Dyn are su Proce Dyn Dyn by Dyn Why Dyn Dyn Dyn Dyn Dyn Dyn Dyn Dyn Dyn Dyn	eed to CheckOut	c e nella sch Support Skout	ermata se	C Guente su Pris & Donara What are you lo Hi atvarte be instantly activated	Inder Total:	\$0.00 checkout • Services Performance &
E'RE HIRING www.tw O Dyn are su Proce Dyn Dyn why DynDNS.com? y Account Services count Settings mg	eed to CheckOut DNS.com Services & Pricing Free Services Chec Once you have confirmed th	c e nella sch Support skout he contents of your car Service	ermata se	C C C C C C C C C C C C C C	reder Total: Proceed to Censil Service: Socking for? est123456 (FREE) 4. Period	\$0.00 checkout • Services Performance & My Account Price
E'RE HIRING www.by Constraints of the process Dyname su Process Dyname su Process Dyname su Process Why DynDRS.com? y Account services ount Settings ing ing ing ing ing ing ing	eed to CheckOut Dission Services & Priorg Free Services Check Once you have confirmed th Upmanic DBN blocks	support skout service	ermata se t your services will	Guente su PRE & Domers What are you lo Hi atvarte be instantly activated	Inder Total:	\$0.00 checkout - Services Performance 8 My Account Price 60.00
E'RE HIRING www.by Compares su Proces Dypered	eed to CheckOut Dission Services & Pricing Free Services Chec Once you have confirmed th Dynamic DHS Hosts prost234.dyndm.org	support skout service	ermata se	Guente su PRS & Comars What are you k H atvarte be instantly activated	Inder Total:	\$0.00 checkout - Services Performance 8 My Account Price \$0.00
E'RE HIRING www.by Compares Sur Process Compares Sur Process Why DynDNS.com? Account Services Services Services Services Services	eed to CheckOut DNS.com Services & Pricing Free Services Chec Once you have confirmed th Oynamic DNS Hoots prova1234.dyndms.org	support support skout he contents of your car service	ermata se	C C C C C C C C C C C C C C	refer Total: Proceed to Activate 5 End Server boking for? boking for? boking for? Period - Sub-Total:	\$0.00 checkout • Performance 8 My Account Price \$0.00 \$0.00

E' possibile aggiungere gratuitamente un secondo dominio (cliccare su Add New Host). A questo punto l'attivazione è completa, non resta che configurare il client contenuto nel proprio apparato di rete.



APPENDICE C: Rete Wireless

Introduzione alla rete Wireless

Questa sezione presenta la Wireless Lan e alcune configurazioni di base. Una Wireless Lan può essere creata semplicemente con due computer dotati di schede di rete Wireless che comunicano in una rete di peer-to-peer oppure in maniera più complessa utilizzando più computers con schede di rete senza fili che comunicano attraverso punti di accesso che fanno da ponte tra la rete Wireless e la rete cablata.

La comunicazione in una WLAN avviene tramite onde radio che hanno una frequenza compresa tra 2.4Ghz e 2.48Ghz. Vengono dunque utilizzati circa 80Mhz di banda ISM (è una banda libera per applicazioni industriali, scientifiche e mediche).

La trasmissione avviene dunque utilizzando un mezzo condiviso e possono pertanto sorgere delle collisioni durante l'accesso da parte dei client wireless.

Il protocollo CSMA/CA ("carrier sense multiple access with collision avoidance") è responsabile di garantire una politica di accesso corretta al mezzo, limitando al massimo il numero di collisioni.

Un client(o nodo), infatti, prima di inviare un pacchetto dati si mette in ascolto e, rilevato il canale libero, invia i dati.

Canali

Il range di frequenze radio usate dalle apparecchiature Wireless IEEE 802.11b/g è suddiviso in "canali". Il numero di canali disponibili dipende dall' area geografica di appartenenza. E' possibile selezionare canali differenti in modo da eliminare eventuali interferenze con gli Access Point/ Wireless Broadband Router vicini.

L'interferenza si verifica quando due o più canali si sovrappongono degradando le prestazioni, questa sovrapposizione è chiamata "Overlap".

E' consigliabile mantenere una distanza di 5 canali tra due utilizzati (es. AP1-canale 1, AP2-canale 6).



Ogni canale occupa all'incirca 22Mhz, essendo l'intera banda ISM di 80Mhz possono essere utilizzati contemporaneamente soltanto 3 dei 13 canali disponibili.

Il disegno seguente illustra meglio quanto detto:
Atlantis



Utilizzando un quarto AP questo andrebbe a creare fenomeni di overlapping (sovrapposizione spettrale) generando un drastico deterioramento delle prestazioni.

ESS ID

L' Extended Service Set (ESS) consiste in un gruppo di Access Point o Gateway Wireless connessi ad un LAN cablata sulla stessa subnet. Un ESS ID identifica univocamente ogni gruppo. Ciascun Access Point o Gateway Wireless e le stazioni Wireless a loro associate devono avere lo stesso ESSID.

RTS/CTS

Quando due stazioni Wireless sono all'interno del range dello stesso Access Point ma non si vedono direttamente si ha un "nodo nascosto". La figura che segue illustra questa situazione.



La stazione A invia dei dati al Router ADSL ma nel mentre non sa se la stazione B sta già utilizzando il canale. Se le due stazioni trasmettessero richieste di inizio



trasmissione allo stesso tempo si avrebbero delle collisioni quando le informazioni giungono all'Access Point.

Il protocollo RTS/CTS (Request To Send/Clear to Send) è stato disegnato per prevenire le collisioni quando si verificano situazioni di "nodi nascosti". Un RTS/CTS definisce la dimensione massima del frame di dati che è possibile trasmettere prima che la prossima richiesta RTS/CTS sia inoltrata. Quando un frame di dati supera il valore di RTS/CTS impostato (tra 0 e 2432 bytes), la stazione che vuole trasmettere deve inviare un messaggio RTS all' Access Point per ottenere il permesso ad iniziare. L'Access Point invia quindi a tutte le altre stazioni della rete Wireless un messaggio CTS vietando loro la trasmissione di dati.

A questo punto, il nodo ricevente, dopo aver controllato l'integrità dei dati ricevuti (a tal fine viene utilizzato una sorta di CRC) invia un messaggio di ACK per informare il trasmittente dell'avvenuta corretta ricezione del pacchetto.



L'utilizzo di questo protocollo unito all'invio di ACK (segnalazione di corretta ricezione di un frame) di corretta ricezione ed al traffico di gestione e controllo comporta un importante overhead che riduce, in maniera sensibile, il throughput massimo ottenibile.

Fragmentation Threshold (Soglia di frammentazione)

Il Fragmentation Threshold è la dimensione massima di frammentazione dei dati (tra 256 e 2432 bytes) che può essere trasmessa in una rete Wireless prima che il Router ADSL effettui un ulteriore divisione in frames più piccoli.

Un alto valore di Fragmentation Threshold è indicato per reti esenti da interferenze, mentre per reti soggette ad interferenze e con un traffico molto elevato è preferibile optare per un valore più basso.

Se viene impostato un valore più basso dell'RTS/CTS i dati verranno frammentati prima della fase di handshake la quale non verrà effettuata.

Livello di Sicurezza

Le funzionalità di Wireless Security sono necessarie per proteggere le comunicazione tra stazioni Wireless , Access Point e la rete cablata.

La figura sotto indica i possibili livelli di sicurezza Wireless firniti dal Router ADSL. Il livello di sicurezza più alto conta sul protocollo EAP (Extensible Authentication Protocol) per l'autenticazione ed utilizza WEP con scambio di chiavi dinamico. Questo sistema richiede l'interazione con un server RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) che offre servizi di autenticazione per stazioni Wireless.

Atlantis



Least Secure

Most Secure

Se none viene utilizzato alcuna funzionalità di Wireless Security il Router ADSL sara accessibile da qualsiasi stazione Wireless presente nel suo campo di azione. E' possibile configurare questo servizio tramite l'interfaccia di configurazione Web del prodotto.

Cifratura dati con WEP

La cifratura WEP provvede al crittaggio dei dati trasmessi sulla rete in modo da ottenere una comunicazione privata. Il crittaggio viene effettuato sia su comunicazioni unicast che multicast.

Tutte le stazioni Wireless che utilizzano questa cifratura devono utilizzare la stessa chiave per la cifratura e la decodifica dei dati. Il Wireless Router ADSL2+ è in grado di utilizzare chiavi di criptaggio da 64 e 128 bit.

Modalità Operative

Lo standard integra 2 differenti modalità operative:

- Infrastructure: in questa modalità i differenti client si contendono il mezzo radio e quindi ai servizi messi a disposizione dalla rete. La gestione delle contese è affidata ad un'entità centralizzata che prende il nome di Punto d'Accesso. Con l'uso di algoritmi di sicurezza l'AP può anche essere responsabile dell'autenticazione dei client e cifratura del traffico.
- Ad Hoc: in questa modalità non è presente un AP ma soltanto una moltitudine di client che devono essere configurati con lo stesso SSSID, lo stesso canale, in modalità Ad-Hoc e con la stessa chiave WEP.



APPENDICE D: Sicurezza nel Wireless

Per la natura stessa delle reti wireless tutta una nuova serie di considerazioni sulla sicurezza vanno affrontate. Il segnale radio può infatti essere intercettato da terzi non autorizzati che potrebbero cercare di estrarne informazioni preziose.

Sino ad oggi la sicurezza nelle reti WLAN è stata garantita dal protocollo WEP(Wired Equivalent Privacy) a 64/128. Purtroppo:

- le vulnerabilità WEP protocollo e la non facilità del contenimento del segnale wireless
- disattese aspettative di throughput

hanno generato, in taluni utenti, una certa diffidenza nei confronti della Tecnologia Wireless.

Per cercare di colmare alle lacune della sicurezza Wireless la IEEE sta sviluppando un nuovo standard, chiamato IEEE802.11i, che permetterà di rendere le reti wireless finalmente affidabili.

In attesa delle ratifica di questo standard la Wi-Fi Alliance ha derivato dalla versione preliminare un insieme si specifiche che va sotto il nome di WPA (Wi-Fi Protected Access).

Come opera il WEP

Il segnale radio, come già evidenziato in precedenza, è di difficile contenimento è può pertanto essere intercettato da utenti non autorizzati (è sufficiente che abbiano un comune client wireless in standard IEEE802.11b/g).

Il protocollo WEP nasce per limitare questo fenomeno.

Nel dettaglio i servizi offerti dal WEP sono:

- autenticazione delle stazioni che accedono ai servizi di rete
- integrità dei dati trasmessi sul canale radio (nessuna cambiamento è possibile senza che il sistema non se ne accorga)
- riservatezza dei dati trasmessi sul canale radio (nessuno può comprendere l'informazione contenuta nei pacchetti che sono cifrati con l'algoritmo RC4)

Le principali critiche mosse al WEP sono le seguenti:

- Una sola chiave segreta è utilizzata per l'autenticazione (di fatto non si autentica un client, al massimo si sa che il client appartiene al gruppo di utenti autorizzati)
- Un client che conosce la chiave può intercettare tutto il traffico scambiato dagli altri client wireless.
- La chiave di autenticazione è statica ed è usata anche per la cifratura (un attaccante può cercare di entrare nel sistema decifrando il traffico dati che contiene questa chiave)



- Debolezza nel modo con cui il WEP costruisce la chiave di cifratura (diversa ogni trama) coi cui l'RC4 cifra il messaggio
- Debole contro attacchi di integrità o che sfruttano la mancanza di autenticazione di ogni messaggio

Come opera il WPA (in modalità PSK e 802.11x)

In attesa delle ratifica dello standard IEEE802.11i la Wi-Fi Alliance ha derivato dalla versione preliminare un insieme di specifiche che va sotto il nome di WPA (Wi-Fi Protected Access).

Le caratteristiche peculiari del WPA sono:

- Integrazione del TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) per permettere il cambio della chiave e migliora il controllo di integrità dei pacchetti
- Meccanismo avanzato per gestire l'autenticazione e il controllo degli accessi ai servizi di rete in modo centralizzato (802.11x tramite EAP, l'uso di TLS è obbligatorio)
- La chiave di autenticazione è diversa da quella utilizzata per la cifratura (che grazie al TKIP cambia continuamente)
- Permette l'autenticazione direttamente sull'AP (WPA-PSK)

Cosa prevede il futuro (WPA2)

Approvato di recente dalla Wi-Fi Álliance, il nuovo standard WPA2 è l'evoluzione del primo WPA (Wi-Fi Protected Access) che è oggi supportato dalla maggior parte degli apparati compatibili IEEE802.11g.

Lo standard WPA, richiesto prepotentemente dal mercato per porre fine alla debolezza intrinseca del WEP, ha purtroppo tratto dall'802.11i solo una parte delle specifiche.

Il nuovo WPA2 invece abbracciando pienamente l'IEEE802.11i ha necessariamente introdotto il supporto per l'Advanced Encryption Standard (AES), protocollo di cifratura utilizzato già da tempo nelle VPN IPSec.

I dispositivi WPA2 saranno compatibili con quelli WPA che però dovranno essere riaggiornati tramite il rilascio di nuovi firmware e/o driver. Il problema risiede nella capacità di calcolo (richiesta dall'AES) che rischierebbe di essere praticamente troppo elevata per gli apparati oggi in commercio.





APPENDICE E: Copertura

Considerazioni Generali

In condizioni ideali la copertura offerta dal dispositivo può arrivare anche a coprire diverse decine di metri. E' però opportuno considerare che pareti divisorie attenuano fortemente il segnale. Oggetti metallici riflettono le onde elettromagnetiche e possono generare (al pari di particolari ambienti indoor) fastidiosi cammini multipli. Non va trascurato inoltre il fenomeno dell'interferenza con altri apparati operanti sulle frequenze vicine.

Rispettare i seguenti punti per massimizzare la copertura offerta dal dispositivo.

- Ogni muro attenua il segnale, posizionare il dispositivo in un luogo appropriato al fine di minimizzare il numero di muri attraversati dal segnale.
- Porte o ampie superfici metalliche non sono attraversate dalla propagazione elettromagnetica. E' bene prendere in considerazione questo fatto.
- Allontanare l'AP Wireless da ogni altro dispositivo che produca emissioni RF.
- Nel posizionamento dei vari client considerare una linea che idealmente unisce il Wireless AP col client in questione. Se tale linea intersecherà dei muri (caso assai frequente), cercare di minimizzare la superficie attraversata (per evitare di avere un'attenuazione importante).



Il Client in posizione B avrà un'enorme attenuazione e peggiori prestazioni che non il client in posizione A, benché la distanza effettiva dall'AP sia quasi identica nei 2 casi. E' sufficiente collocare il Wireless AP al centro del locale per migliorare decisamente le prestazione del client B.



Dove installare un AP

Immaginiamo di avere un'installazione come quella in figura.



Sicuramente Client in posizione B avrà un'enorme attenuazione e peggiori prestazioni che non il client in posizione A.



E' sufficiente collocare il Wireless Router/AP al centro della rete per migliorare decisamente le prestazione di entrambi i client B.



Si è operato sulla diminuzione 2 fattori:

- Distanza media
- Sezioni di muro attraversate

E' decisamente meglio avere una rete i cui client abbiano un link mediamente buono che non una rete con taluni client con link eccellente ed altri con link molto scarso.

La stazione lontana, che generalmente trasmette con un data ra più basso, tende a consumare un «airtime» elevato.		
L'AP ha meno tempo da dedicare a client più vicini e più veloci.		







APPENDICE F: Connessione usando il Client di Windows

In Windows XP/Vista e 7 è incluso un client che permette la gestione di un adattatore wireless al pari delle Utility.

Windows 7

 Cliccare sull'icona di rete posizionata sulla System Tray (vedi immagine) e selezionare l'opzione Centro connessioni di rete e condivisione oppure cliccare su Start -> Pannello di Controllo -> Centro connessioni di rete e condivisione.



- Selezionare l'opzione Connessione a una rete dal menu di sinistra per visualizzare la lista di reti wireless disponibili.
- Selezionare l'SSID della rete, digitare la passowrd di accesso e premere sul pulsante Connetti per avviare la procedura di connessione.

Al termine della procedura di connessione, un messaggio confermerà l'avvenuta connessione del client USB all'AP.





Windows VISTA

 Cliccare sull'icona di rete posizionata sulla System Tray (vedi immagine) e selezionare l'opzione Centro connessioni di rete e condivisione oppure cliccare su Start -> Pannello di Controllo -> Centro connessioni di rete e condivisione.



- Selezionare l'opzione Connessione a una rete dal menu di sinistra per visualizzare la lista di reti wireless disponibili.
- Selezionare l'SSID della rete, digitare la passowrd di accesso e premere sul pulsante Connetti per avviare la procedura di connessione.

Al termine della procedura di connessione, un messaggio confermerà l'avvenuta connessione del client USB all'AP.



Nel caso in cui non sia possibile visualizzare la lista di reti senza fili disponibili, si prega di verificare la corretta installazione dei driver del client USB.



Windows XP

Fare doppio click sull'icona di rete posizionata sulla System Tray (vedi immagine).



 Selezionare l'SSID della rete, digitare la passowrd di accesso e premere sul pulsante Connetti per avviare la procedura di connessione.

Al termine della procedura di connessione, un messaggio confermerà l'avvenuta connessione del client USB all'AP.

	Di seguito è indicato come disabilitare il servizio Zero Configuration di Windows XP, al fine di poter controllare il dispositivo tramite l'utility fornita a corredo:
Note:	 Cliccare su Start e poi su Pannelio di Controlio Selezionare dal menu di sinistra la voce Visualizzazione classica Cliccare su Strumenti di amministrazione Cliccare su Servizi Selezionare il servizio Zero Configuration e cliccare su Proprietà Cliccare sul pulsante Arresta per terminare temporaneamente il servizio Impostare il campo Tipo di Avvio su Disabilitato come da figura



APPENDICE G: Considerazioni sulla Salute

Quando un organismo è immerso in un campo elettromagnetico avviene un'interazione nota come "effetto biologico". Non bisogna necessariamente associare all'"effetto biologico" un danno. Il problema può sorgere quando tale effetto supera la capacità di compensazione dell'organismo.

E' opportuno considerare che il livello di emissioni di un dispositivo wireless conforme alle direttive stabilite dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) è notevolmente inferiore all'emissione generata da dispositivi di uso comune.

Un comune terminale GSM emette infatti una potenza che può arrivare e superare i 600mw, mentre un apparato UMTS emette una potenza del 20% inferiore.

A titolo di confronto un apparato Wireless difficilmente supera, in condizione di uso normale, i 17 dBm (circa 50mW) essendo di fatto oltre un ordine di grandezza inferiore.

Già queste considerazioni puramente energetiche dovrebbero tranquillizzare circa ogni eventuale dubbio.

Va inoltre considerato che l'uso del cellulare avviene ad una distanza tipica di qualche centimetro e dunque, essendo l'antenna di tipo isotropica, metà della potenza trasmessa attraversa la testa dell'utilizzatore e crea un effetto "riscaldamento" avvertibile soprattutto nei tessuti superficiali.

Nel caso di un apparato wireless possono presentarsi 2 casi diversi:

- Antenna isotropica: va considerato l'angolo solido con cui questa viene vista (generalmente qualche grado)
- Antenna direttiva: emette potenza solo nella zona di direttività

In entrambi i casi l'energia che arriva all'utilizzatore va da una frazione di quella trasmessa (e non la metà come nel caso del cellulare) sino ad arrivare a zero nel caso di antenna direttiva.

Apparato	Potenza	Angolo	di	Potenza
Wireless	Emessa			
IEEE802.11b/g	SOMW	1/15		<51114
Cellulare GSM	600mW	1/2		Circa 300mW
Cellulare UMTS	500mW	1/2		Circa 250mW

In tabella un grafico comparativo di quanto sin qui detto:



\wedge	Il Decreto del 20 Giugno 1995, n.458 (Legge Cautelativa dello Stato) impone di usare il telefonino tenendo l'antenna ad almeno 20cm da qualsiasi parte del proprio corpo.
	Ad oggi, tutti gli studi effettuati hanno concluso che non esistono effetti termico-biologici pericolosi, a patto di rispettare le norme ETSI sull'emissione.



APPENDICE H: Regolamentazione

Taluni paesi europei utilizzano una legislazione differente sull'utilizzo delle frequenze ISM. Consultare la tabella sottostante per conoscere I canali utilizzabili.

CANALI	Stato		
1-11	USA/CANADA		
1-13	ETSI(Europe)		
10-11	Spain		
10-13	France		
14	МКК		
1-14	Japan (MKKI Telecom)		
3-9	Israel		
5-13	Israel		



APPENDICE I: Technical Features

Technical Specs			
Product Code	A02-AP5-W300N		
Product Name	NetFly AP5 W300N		
Standards	IEEE 802.11b/g/n		
Chipset	Realtek [®] RTL8196C + RTL8188RE (400Mhz)		
Memory	16MB/4MB Flash		
Interface	1 x Fast Ethernet LAN port		
LED	3 (1 LAN, 1 WAN, Power)		
WPS/Reset	ND/Yes		
Antenna	2 x 2 dBi R-SMA internal Antennas		
Virtual AP	 Client Isolation Multiple SSID (repeater Mode) 		
Multiple SSID	 Up to 2 SSID (each SSID uses different 		
	encryption key)		
Advanced Features	 DHCP Server/Client 		
	 WMM 		
	 DHCP Statis Lease 		
	 802.1d Spanning Tree 		
	 SysLog Client 		
Green	 Realter Active-ECO power saving mode, and will dynamically enter your saving mode, and will 		
	aynamically enter various power-down stages		
	power consumption is one of the lowest in the		
	AP/Router inductry		
	Supports IEEE 802 3az power-down when there		
	is no network traffic, and also supports Realtek's		
	'Green Ethernet' (reduces power to suit cable		
	length for maximum performance with minimum		
	power use).		
Operation Mode	Access Point		
	 Wireless Repeater 		
	 Access Point & Wireless Repeater 		
Frequency Band	2412 ~ 2472MHz		
Radio Technology	 IEEE 802.11g/n: Orthogonal Frequency Division 		
	Multiplexing (OFDM)		
	 IEEE 802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum (DCCC) 		
	(DSSS)		



Modulations Scheme	 OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 		
	 DBPSK, DQPSK, CCK 		
Media Access Protocol	CSMA/CA with ACK		
Transmission Rate	Up to 300Mbps (auto-sense with auto fallback)		
Wireless Security	 64/128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK 		
	 WLAN Partition (AP mode) 		
	 Wireless STA (Client) connected list 		
	(Idle/Connection Time, Pkt statistics)		
	 802.1x Authentication 		
Transmitting Power	 IEEE802.11n/g: 		
	(17dBm@6~9 Mbps / MCS0		
	17dBm@12~18 Mbps / MCS2		
	15dBm@24~36 Mbps / MCS4		
	14dBm@48~54 Mbps / MCS6)		
	11n HT40 MSC7 : +13.5dBm		
	 IEEE802.11b: 17.5dBm@1, 11Mbps 		
Receiver Sensitivity	 IEEE802.11n: 		
	(MCS0 @ -79dBm, MCS7 @ -61dBm) HT40Mhz		
	 IEEE802.11g: 		
	(6Mbps@ -90dBm, 54Mbps@ -70dBm)		
	 IEEE802.11b: 		
	(1Mbps@ -87dBm, 11Mbps@ -86dBm)		
Number of Operational	Europe (13)		
Channel			
Range Coverage	 Indoor: up to 120 meters 		
	Outdoor: up to 350 meters		
Management	 Configuration: Web-based configuration (HTTP) 		
	 Firmware Upgrade: Upgrade firmware via web- lawaye (Kasa labert asthing a dama (Kasa labert)) 		
	Drowser (Reep latest setting when f/w update)		
	 System monitoring: Status, Statistics and Event Log 		
	LUY Svel og Client		
	 SysLog Client Backup & Bactora: Sattings through Wab 		
Cortifications	CE (Europe)		
Dimonsions (mm)/	LE (Europe)		
Weight	110mm x 00mm x 40mm (without plug) / 130g		
Temperature Pange	Operation: $0^{\circ}C \approx 32^{\circ}C$		
Temperature Kange	Storage: =10°C or 60°C		
Humidity	$10\% \approx 75\%$ (non Condensing)		
System Poquiroments	TCP/ID protocol must be installed on each DC		
System Requirements	ICF/IF protocol must be installed on each PC		



	•	Web browser, such as Microsoft Internet Explorer 5.0 or later, Netscape Navigator 6.0 or later
Package Contents	•	A02-AP5-W300N
	•	UTP cat. 5 cable (RJ-45 connector)
	•	Quick Start Guide (English, Italian and French)
	•	Cd-Rom contained manual
	•	Warranty Card & WEEE Disclaimer

Mac OS X is a trademark of Apple Inc.

All rights registered

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation All trade names and marks are registered trademarks of respective companies Specifications are subjected to change without prior notice. No liability for technical errors and/or omissions

Performance and Throughput are influenced by many factors (interference, noise, environments)



Atlantis SpA Via S. Antonio, 8/10 20020 Lainate (MI) info@atlantis-land.com