

Uniko



Uniko

Batterie:


Questo prodotto necessita di 2 batterie alcaline da 1,5 V (LR03 AAA).

Inserire facendo attenzione alla polarità.


Attenzione: Per non perdere il codice inserito con la programmazione non premere alcun tasto durante il cambio batterie.

INSERIMENTO CODICE

DTT o SAT

- 1) Accendere il decoder
- 2) Cercare sul libretto codici la marca del proprio apparecchio (es Digiquest- 0097)
- 3) **Premere e tenere premuto, per circa 5 secondi, i tasti OK+  del banco di memoria del Decoder (situato in alto a sinistra) fino a che il led si accende, dopodiché rilasciare il tasto.**
- 4) **Inserire il codice trovato nel libretto (es 0097). Se il codice è stato inserito correttamente il led si spegnerà.**
Se è stato inserito un codice non valido il led emetterà tre brevi lampeggi. Ripetere la procedura dal punto 3.
- 5) Una volta inserito il codice provare a comandare l'apparecchio.
In caso il codice non fosse corretto ripetere la procedura dal punto 2 inserendo il codice successivo trovato sul libretto.



TV

- 1) Accendere la TV
- 2) Cercare sul libretto codici la marca del proprio apparecchio (es. Philips TV - 0024)
- 3) **Premere e tenere premuto, per circa 5 secondi, i tasti OK+  del banco di memoria della TV (situato in basso a sinistra) fino a che il led si accende, dopodiché rilasciare il tasto.**
- 4) **Inserire il codice trovato nel libretto (es. 0024). Se il codice è stato inserito correttamente il led si spegnerà.**
Se è stato inserito un codice non valido il led emetterà tre brevi lampeggi. Ripetere la procedura dal punto 3.
- 5) Una volta inserito il codice provare a comandare l'apparecchio.
In caso il codice non fosse corretto ripetere la procedura dal punto 2 inserendo il codice successivo trovato sul libretto.


N.B. In caso non venga premuto alcun tasto, dopo 15 sec., il telecomando uscirà dalla procedura di inserimento codice e il led si spegnerà.

RICERCA AUTOMATICA

Questa operazione dovrebbe essere effettuata solo in caso non sia stato trovato un codice corretto con la procedura di "inserimento codice"; la sua durata può essere di circa 20 min.

- 1) Accendere l'apparecchio
 - 2) Premere e tenere premuto, per circa 5 secondi, i tasti **OK+**  **del Decoder o del TV** (a seconda del banco di memoria dove si vuole effettuare la ricerca automatica) fino a che il led si accende, dopodiché rilasciare il tasto.
 - 3) Puntare il telecomando verso l'apparecchio. Premere e rilasciare il tasto  **del decoder o del TV**, inizierà la ricerca automatica indicata da una serie di lampeggi del led.
 - 4) **Non appena l'apparecchio si spegne, premere immediatamente il tasto OK**, per interrompere la ricerca e memorizzare il codice.
 - 5) Accendere l'apparecchio e provare i vari tasti del telecomando se il codice trovato non fosse corretto ripetere la procedura dal punto 2.
- Dopo che tutti i codici saranno stati testati il led smetterà di lampeggiare.

COME IDENTIFICARE IL CODICE INSERITO



- 1) Per conoscere il codice memorizzato, premere e tenere premuto, per circa 5 secondi, i tasti **OK+**  **del Decoder o del TV** (a seconda del codice che si vuole identificare), rilasciare non appena il led si accenderà.
- 2) Premere il tasto **OK**, il led emetterà un breve lampeggio.
- 3) Contare il numero dei lampeggi del led che indicheranno le cifre del codice inserito.
Es. se il cod. inserito è 1380 noterete:
 - 1 lampeggio seguito da una pausa di 1 sec. = 1
 - 3 lampeggi seguiti da una pausa di 1 sec. = 3
 - 8 lampeggi seguiti da una pausa di 1 sec. = 8
 - 10 lampeggi seguiti da una pausa di 1 sec. = 0
- 4) Prendere nota del codice inserito per poterlo re-inserire in caso di perdita del codice in memoria.

APPRENDIMENTO CODICE TV (LEARN)

In caso non si fosse riusciti a trovare un codice adatto al proprio TV è possibile utilizzare la funzione di apprendimento codice.



NB: Per poter copiare i codici, il telecomando originale della TV deve essere funzionante.

- 1) **Premere e tenere premuto, per circa 5 secondi, i tasti LEARN+AV**, quindi rilasciare i tasti, il led inizierà a lampeggiare velocemente.
- 2) Posizionare il telecomando Uniko di fronte al telecomando da copiare ad una distanza di circa 2 cm.
- 3) Premere il tasto del telecomando Uniko su cui si vuole copiare il codice (Es. tasto  Uniko), il led rimane acceso fisso.
- 4) Premere e tenere premuto, per circa 3 sec., il tasto del telecomando originale che si vuole copiare (es. tasto  - TV Philips).
Il led del telecomando Uniko si spegnerà per un istante e quindi tornerà a lampeggiare velocemente.
- 5) Ripetere la procedura dal punto 3 per copiare gli altri 6 tasti disponibili (Vol+/-, P+/-...).
- 6) Premere il tasto **LEARN** per salvare ed uscire.

NB: In caso non venga premuto alcun tasto per circa 20 sec il telecomando esce dalla procedura di auto-apprendimento e il led si spegne.

ATTENZIONE: se viene inserito un nuovo codice universale o effettuata una nuova ricerca automatica sul telecomando, i codici copiati nella parte TV verranno cancellati e si dovrà ripetere la procedura di memorizzazione.

Batterie:

- Rimuovere le batterie se il dispositivo non viene usato per lunghi periodi.
- Le batterie possono perdere liquidi corrosivi e/o infiammabili
- Sostituire sempre le batterie tutte contemporaneamente
- Sostituire le batterie esaurite immediatamente
- Tenere le batterie lontano dai bambini; non ingerire; non smontarle.

Dichiarazione di conformità:

Conforme alle disposizioni stabilite dalle direttive 2014/30/EU , RoHS e REACH per copia della dichiarazione contattare la Europe net.

Smaltimento:



In conformità con le leggi vigenti e le normative locali, questo prodotto non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

Al termine del ciclo di vita utile, il prodotto ed eventuali accessori devono essere smaltiti presso uno dei punti di raccolta indicati dalle autorità locali.

L'imballo e gli eventuali interni a protezione del prodotto devono essere riciclati secondo le modalità previste dal proprio comune.

Per info o ulteriori codici contattare l'uff.tecnico (06 30944097) o consultare il Catalogo Bravo Web su www.europenet.it

Uniko

Batteries:


This product requires 2 x 1.5 V alkaline batteries (LR03 AAA).

Please pay attention to the polarity +/-.

ATTENTION: to keep the codes stored inside the memory do not press any key during batteries replacement.

DIRECT CODE ENTRY

DTT or SAT


- 1) Turn on the decoder.
- 2) Look for the brand of your appliance in the code book (e.g. Digiquest- 0097)
- 3) **Press and hold down OK+  keys of the Decoder (top left key) for about 5 seconds until the LED lights up, then release the key.**
- 4) **Enter the code found in the booklet (e.g. 0097). If the code has been entered correctly, the LED will go off.**

If an invalid code has been entered, the LED will emit three short flashes.

Repeat the procedure from point 3.

- 5) Once the code has been entered, try to control the appliance.
If the code is not correct, repeat the procedure from point 2, inserting the next code found on the booklet.

TV

- 1) Turn on the TV
- 2) Look for the brand of your device in the code book (eg Philips TV - 0024)
- 3) **Press and hold the OK+  keys on the TV (bottom left key) for about 5 seconds until the LED lights up, then release the button.**
- 4) **Enter the code found in the booklet (e.g. 0024). If the code has been entered correctly, the LED will go off.**

If an invalid code has been entered, the LED will emit three short flashes.



Repeat the procedure from point 3.

- 5) Once the code has been entered, try to control the appliance.
If the code is not correct, repeat the procedure from point 2, inserting the next code found on the booklet.


Note: If no button is pressed, after 15 sec., remote control will exit the code entry procedure and the LED will go off.

AUTO-SEARCH

This operation should only be carried out if a correct code has not been found with the "code entry" procedure; its duration can be about 20 min.

- 1) Turn on the appliance
 - 2) Press and hold, for about 5 seconds, **OK+ ** keys of the Decoder or TV (depending on where you want to perform the automatic search) until the LED lights up, then release the key.
 - 3) Point the remote control towards the appliance. Press and release ** key of the Decoder or the TV**, automatic search will start, indicated by a series of led flashes.
 - 4) **As soon as the appliance switches off, immediately press OK button** to stop the search and store the code.
 - 5) Turn on the appliance and try the various buttons on the remote control if the code found is not correct repeat the procedure from point 2.
- After all the codes have been tested, the LED will stop flashing.

CODE REMINDER

- 1) To find out the stored code, **press and hold OK+ ** keys of the Decoder or TV (depending on the code you want to identify) for about 5 seconds, release as soon as the LED lights up.
- 2) Press **OK** button, the LED will flash briefly.
- 3) Count the number of LED flashes which will indicate the digits of the entered code.
Ex. code 1380:
 - 1 flash followed by a pause of 1 sec. = 1
 - 3 flashes followed by a pause of 1 sec. = 3
 - 8 flashes followed by a pause of 1 sec. = 8
 - 10 flashes followed by a pause of 1 sec. = 0
- 4) Take note of the code in order to insert it in case of loss of the code in memory.

TV CODE LEARNING



If you were unable to find a code suitable for your TV, you can use the code learning function.



Note: In order to copy the codes, the original TV remote control must be functional.

- 1) **Press and hold the LEARN + AV keys for about 5 seconds**, then release the keys, the LED will start to flash quickly.
 - 2) Place Uniko remote control in front of the remote control to be copied at
- 6

a distance of about 2 cm.

- 3) Press the button  of Uniko remote control to which you want to copy the code (e.g. Uniko button), the LED stays on steady.
- 4) Press and hold, for about 3 seconds, the button of the original remote control you want to copy (e.g. Philips  TV button).
Uniko remote control led will go off for a moment and then it will flash again quickly.
- 5) Repeat the procedure from point 3 to copy the other 6 available keys (Vol+/-, P+ /-...).
- 6) Press **LEARN** key to save and exit.

Note: If no button is pressed for about 20 sec, remote control exits the self-learning procedure and the LED turns off.

ATTENTION: if a new universal code is entered or a new automatic search is carried out on the remote control, the codes copied in the TV part will be deleted and the memorization procedure must be repeated.



Batteries:

- Remove the batteries if the device is not being used for long periods of time.
- Batteries may lose corrosive and / or flammable liquids
- Always replace the batteries all at once
- Replace the batteries exhausted immediately
- Keep batteries away from children; do not swallow; do not disassemble them

Declaration of conformity:

This product complies with the provisions established by the 2014/30/EU, RoHS and REACH directives, for a copy of the declaration contact Europe net.

Disposal:

 In accordance with applicable laws and local regulations, this product must not  be disposed of with household waste.

At the end of the life-cycle, the product and any accessories must be disposed of at one of the collection points by local authorities.

The packaging and any protecting interior of the product must be recycled in the manner prescribed by local authorities.

Uniko

Batterien:

Dieses Produkt benötigt 2 x 1,5 V Alkaline-Batterien (LR03 AAA).

Beim Einlegen der Batterien auf die Pole achten.

Achtung: Während des Batteriewechsels keine Taste drücken, damit der gespeicherte Code der Fernbedienung nicht gelöscht wird!

SPEICHERUNG DES FERNSEHERCODES

DTT oder SAT

1) Schalten Sie den Decoder ein.

2) Suchen Sie im Codebuch nach der Marke Ihres Geräts (z.B. Digiquest-0097).

3) Halten Sie die Tasten OK+  des Decoders (obere linke Taste) etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED aufleuchtet, und lassen Sie dann die Taste los.

4) Geben Sie den in der Broschüre enthaltenen Code ein (z. B. 0097). Wenn der Code korrekt eingegeben wurde, erlischt die LED.

Wenn ein ungültiger Code eingegeben wurde, gibt die LED drei kurze Blinkzeichen aus. Wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt 3.


5) Versuchen Sie nach Eingabe des Codes, die Appliance zu steuern.

Wenn der Code nicht korrekt ist, wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt 2 und fügen Sie den nächsten Code in die Broschüre ein.

TV

1) Schalten Sie den Fernseher ein

2) Suchen Sie im Codebuch nach der Marke Ihres Geräts (z.B. Philips TV - 0024).

3) Halten Sie die Tasten OK+  am Fernsehgerät (untere linke Taste) etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED aufleuchtet, und lassen Sie dann die Taste los.

4) Geben Sie den in der Broschüre enthaltenen Code ein (z. B. 0024). Wenn der Code korrekt eingegeben wurde, erlischt die LED.

Wenn ein ungültiger Code eingegeben wurde, gibt die LED drei kurze Blinkzeichen aus. Wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt 3.



5) Versuchen Sie nach Eingabe des Codes, die Appliance zu steuern.

Wenn der Code nicht korrekt ist, wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt 2 und fügen Sie den nächsten Code in die Broschüre ein.

Hinweis: Wenn nach 15 Sekunden keine Taste gedrückt wird, beendet die Fernbedienung die Codeeingabe und die LED erlischt.


AUTOMATISCHE CODE-SUCHE

Dieser Vorgang sollte nur ausgeführt werden, wenn mit der Prozedur „Codeeingabe“ kein korrekter Code gefunden wurde. seine Dauer kann ca. 20 min betragen.

- 1) Schalten Sie das Gerät ein
- 2) **Halten Sie die Tasten OK+  des Decoders oder Fernsehgeräts** (je nachdem, wo Sie die automatische Suche durchführen möchten) etwa 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED aufleuchtet, und lassen Sie dann die Taste los.
- 3) Richten Sie die Fernbedienung auf das Gerät. **Drücken Sie kurz die  Taste des Decoders oder des Fernsehgeräts.** Die automatische Suche wird gestartet und durch eine Reihe von LED-Blitzen angezeigt.
- 4) **Sobald sich das Gerät ausschaltet, drücken Sie sofort die Taste OK**, um die Suche zu beenden und den Code zu speichern.
- 5) Schalten Sie das Gerät ein und probieren Sie die verschiedenen Tasten auf der Fernbedienung aus, wenn der gefundene Code nicht korrekt ist. Wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt 2.

Nachdem alle Codes getestet wurden, hört die LED auf zu blinken.

GESPEICHERTEN CODE ERFAHREN



- 1) Um den gespeicherten Code herauszufinden, halten Sie die Tasten **OK+ ** des Decoders oder Fernsehgeräts (abhängig vom zu identifizierenden Code) etwa 5 Sekunden lang gedrückt. Lassen Sie die Taste los, sobald die LED aufleuchtet.
- 2) Drücken Sie die **OK**-Taste. Die LED blinkt kurz.
- 3) Zählen Sie die Anzahl der LED-Blinkzeichen, die die Ziffern des eingegebenen Codes anzeigen.
Beispiel: Der gespeicherte Code ist 1380.
- 1 Blinksignal, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 1
- 3 Blinksignale, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 3
- 8 Blinksignale, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 8
- 10 Blinksignale, gefolgt von einer Pause von 1 Sek. = 0
- 4) Notieren Sie sich den Code, um ihn bei Verlust des Codes im Speicher einzufügen.

TV-CODE LERNEN

Wenn Sie keinen für Ihr Fernsehgerät geeigneten Code finden konnten, können Sie die Code-Lernfunktion verwenden.



Hinweis: Zum Kopieren der Codes muss die Originalfernbedienung des Fernsehgeräts funktionsfähig sein.

- 1) Halten Sie die **LEARN+AV-Tasten etwa 5 Sekunden** lang gedrückt und lassen Sie dann die Tasten los. Die LED beginnt schnell zu blinken.
- 2) Stellen Sie die Uniko-Fernbedienung in einem Abstand von ca. 2 cm vor die zu kopierende Fernbedienung.
- 3) Drücken Sie die Taste der Uniko-Fernbedienung, auf die Sie den Code kopieren möchten (z. B.  Uniko-Taste). Die LED leuchtet konstant.
- 4) Halten Sie die Taste der Originalfernbedienung, die Sie kopieren möchten (z. B. die Philips TV )-Taste), etwa 3 Sekunden lang gedrückt. Die Uniko-Fernbedienungs-LED erlischt für einen Moment und blinkt dann schnell wieder.
- 5) Wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt 3, um die anderen 6 verfügbaren Schlüssel (Vol +/-, P +/-...) zu kopieren.
- 6) Drücken Sie die **LEARN-Taste**, um zu speichern und zu beenden.

Hinweis: Wenn etwa 20 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, beendet die Fernbedienung den Selbstlernvorgang und die LED erlischt.

ACHTUNG: Wenn ein neuer Universalcode eingegeben oder eine neue automatische Suche auf der Fernbedienung durchgeführt wird, werden die im TV-Teil kopierten Codes gelöscht und der Speichervorgang muss wiederholt werden.



Batterien:

- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.
- Batterien können korrosive und / oder brennbare Flüssigkeiten verlieren
- Ersetzen Sie die Batterien immer auf einmal
- Tauschen Sie die Batterien sofort aus
- Halten Sie Batterien von Kindern fern. nicht schlucken; zerlegen sie nicht.

Konformitätserklärung:

Dieses Produkt entspricht den Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU, RoHS und REACH. Eine Kopie der Erklärung erhalten Sie von Europe net.

Entsorgung:

 In Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und örtlichen Vorschriften  darf dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

Am Ende des Lebenszyklus müssen Produkt und Zubehör von den örtlichen Behörden an einer der Sammelstellen entsorgt werden.

Die Verpackung und jeglicher Schutz innerhalb des Produkts müssen auf die von den örtlichen Behörden vorgeschriebene Weise recycelt werden.

Uniko

Piles :


Ce produit nécessite 2 piles alcalines de 1,5 V (LR03 AAA).

Veuillez faire attention à la polarité +/-.

ATTENTION: pour conserver les codes stockés dans la mémoire, n'appuyez sur aucune touche pendant le remplacement des piles.

SAISIE DU CODE


TNT ou SAT

- 1) Allumez le décodeur.
- 2) Cherchez la marque de votre appareil dans le livre de codes (par exemple Digiquest-0097)
- 3) **Appuyez et gardez enfoncée, pendant environ 5 secondes, les touches OK+  du décodeur (touche en haut à gauche) jusqu'à ce que la LED s'allume, puis relâchez la touche.**
- 4) **Entrez le code trouvé dans le livret (par exemple 0097). Si le code a été entré correctement, la LED s'éteint.**

Si un code invalide a été entré, la LED émettra trois flashes courts. Répétez la procédure à partir du point 3.

- 5) Une fois que le code a été inséré, essayez de contrôler l'appareil.
Si le code n'est pas correct, répétez la procédure à partir du point 2, en insérant le code suivant trouvé sur le livret.

TV

- 1) Allumez le téléviseur
- 2) Recherchez la marque de votre appareil dans le livre de codes (par exemple Philips TV - 0024)
- 3) **Appuyez et gardez enfoncée, pendant environ 5 secondes, sur les touches OK+  du téléviseur (touche en bas à gauche) jusqu'à ce que la LED s'allume, puis relâchez le bouton.**
- 4) **Entrez le code trouvé dans le livret (par exemple 0024). Si le code a été entré correctement, la LED s'éteint.**



Si un code invalide a été entré, la LED émettra trois flashes courts. Répétez la procédure à partir du point 3.

- 5) Une fois le code a été inséré, essayez de contrôler l'appareil.
Si le code n'est pas correct, répétez la procédure à partir du point 2, en insérant le code suivant trouvé sur le livret.


Remarque: Si aucun bouton n'est enfoncé, après 15 secondes, la télécommande quitte la procédure de saisie du code et la LED s'éteint.

RECHERCHE AUTOMATIQUE

Cette opération ne doit être effectuée que si un code correct n'a pas été trouvé avec la procédure «saisie de code»; sa durée peut être d'environ 20 min.

- 1) Allumez l'appareil
- 2) Appuyez et gardez enfoncée, pendant environ 5 secondes, les touches **OK+ ** du décodeur ou du téléviseur (selon l'endroit où vous souhaitez effectuer la recherche automatique) jusqu'à ce que la LED s'allume, puis relâchez la touche.
- 3) Dirigez la télécommande vers l'appareil. Appuyez et relâchez la touche **** du décodeur ou du téléviseur, la recherche automatique démarra, indiquée par une série de clignotements LED.
- 4) Dès que l'appareil s'éteint, appuyez immédiatement sur le bouton **OK** pour arrêter la recherche et enregistrer le code.
- 5) Allumez l'appareil et essayez les différents boutons de la télécommande si le code trouvé n'est pas correct répétez la procédure à partir du point 2. Une fois tous les codes testés, la LED cesse de clignoter.

COMMENT IDENTIFIER LE CODE MÉMORISÉ



- 1) Pour connaître le code enregistré, appuyez et maintenez enfoncées, pendant environ 5 secondes, les touches **OK+ ** du décodeur ou du téléviseur (selon le code que vous souhaitez identifier) relâchez dès que la LED s'allume.
- 2) Appuyez sur le bouton **OK**, la LED clignotera brièvement.
- 3) Comptez le nombre de flashes LED qui indiqueront les chiffres du code saisi.
Es. si le code inséré est 1380 vous remarquerez :
 - 1 clignote suivi d'une pause de 1 sec. = 1
 - 3 clignotes suivi d'une pause de 1 sec. = 3
 - 8 clignotes, suivie d'une pause de 1 sec. = 8
 - 10 clignotes, suivie d'une pause de 1 sec. = 0
- 4) Prenez note du code afin de l'insérer en cas de perte du code en mémoire.

APPRENTISSAGE DU CODE DE LA TÉLÉVISION

Si vous n'avez pas pu trouver un code adapté à votre téléviseur, vous pouvez utiliser la fonction d'apprentissage des codes.



Note : Pour copier les codes, la télécommande originale du téléviseur doit être fonctionnelle.

- 1) Appuyez et gardez enfoncée, pendant environ 5 secondes, les touches **LEARN + AV**, puis relâchez les touches, la LED commencera à clignoter rapidement.
 - 2) Placez la télécommande Uniko devant la télécommande à copier à une distance d'environ 2 cm.
 - 3) Appuyez la touche de la télécommande Uniko sur lequel vous voulez copier le code (par exemple la touche  Uniko), la LED reste allumée.
 - 4) Appuyez et gardez enfoncée, pendant environ 3 secondes, la touche de la télécommande originale que vous souhaitez copier (par exemple, le bouton  de la télévision Philips).
- La Led de la télécommande Uniko va s'éteindre pendant un instant, puis elle clignotera à nouveau rapidement.
- 5) Répétez la procédure à partir du point 3 pour copier les 6 autres touches disponibles (Vol+/-, P+ /-...).
 - 6) Appuyez sur la touche **LEARN** pour enregistrer et quitter.

Note: Si aucun bouton n'est pressé pendant environ 20 secondes, la télécommande quitte la procédure d'auto-apprentissage et la LED s'éteint.

ATTENTION : si un nouveau code universel est saisi ou si une nouvelle recherche automatique est effectuée sur la télécommande, les codes copiés dans la partie TV seront effacés et la procédure de mémorisation doit être répétée.



Piles:

- Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Les batteries peuvent fuir les liquides corrosifs et/ou inflammables
- Remplacez toujours les piles en même temps
- Remplacez immédiatement les piles épuisées
- Tendez les piles loin la portée des enfants; ne pas ingérer ; ne pas les démonter

Déclaration de conformité:

Ce produit est conforme aux dispositions des directives 2014/30/UE, RoHS et REACH. Pour obtenir une copie de la déclaration, contactez Europe net.

Disposition:

 Conformément aux lois et réglementations locales, ce produit ne doit pas être  jeté avec les ordures ménagères.

A la fin du cycle de vie, le produit et les accessoires doivent être éliminés à l'un des points de collecte par les autorités locales.

L'emballage et tous les intérieurs protecteur du produit doit être recyclé de la manière prescrite par les autorités locales.

Uniko

Baterías:


Este producto requiere 2 pilas alcalinas de 1,5 V (LR03 AAA).

Por favor, preste atención a la polaridad +/-.


ATENCIÓN: para mantener los códigos almacenados dentro de la memoria, no presione ninguna tecla durante el reemplazo de las baterías.

ENTRADA DE CÓDIGO DIRECTO

TDT o SAT

- 1) Encienda el decodificador.
 - 2) Busque la marca de su electrodoméstico en el libro de códigos (por ejemplo, Digiquest-0097)
 - 3) Mantenga presionadas las teclas OK+  del decodificador (tecla superior izquierda) durante aproximadamente 5 segundos hasta que se encienda el LED, luego suelte la tecla.
 - 4) Ingrese el código que se encuentra en el folleto (por ejemplo, 0097). Si el código se ingresó correctamente, el LED se apagará.
- Si se ingresó un código no válido, el LED emitirá tres parpadeos cortos. Repita el procedimiento desde el punto 3.
- 5) Una vez ingresado el código, intente controlar el dispositivo.
Si el código no es correcto, repita el procedimiento desde el punto 2, insertando el siguiente código que se encuentra en el folleto.



TV

- 1) Enciende el televisor
 - 2) Busque la marca de su dispositivo en el libro de códigos (por ejemplo, Philips TV - 0024)
 - 3) Mantenga presionadas las teclas OK+  en el televisor (tecla inferior izquierda) durante aproximadamente 5 segundos hasta que se encienda el LED, luego suelte el botón.
 - 4) Ingrese el código que se encuentra en el folleto (por ejemplo, 0024). Si el código se ingresó correctamente, el LED se apagará.
- Si se ingresó un código no válido, el LED emitirá tres parpadeos cortos. Repita el procedimiento desde el punto 3.
- 5) Una vez ingresado el código, intente controlar el dispositivo.
Si el código no es correcto, repita el procedimiento desde el punto 2, insertando el siguiente código que se encuentra en el folleto.

Nota: Si no se presiona ningún botón, después de 15 segundos, el control remoto saldrá del procedimiento de ingreso de código y el LED se apagará.


AUTO BÚSQUEDA

Esta operación solo debe llevarse a cabo si no se ha encontrado un código correcto con el procedimiento de "entrada de código"; su duración puede ser de unos 20 min.

- 1) Encienda el aparato
- 2) Mantenga presionadas, durante aproximadamente 5 segundos, las teclas **OK+**  **del decodificador o TV** (dependiendo de dónde desee realizar la búsqueda automática) hasta que se encienda el LED, luego suelte la tecla.
- 3) Apunte el control remoto hacia el aparato. Presione y suelte la tecla  **del decodificador o el televisor**, se iniciará la búsqueda automática, indicada por una serie de parpadeos de LED.
- 4) **Tan pronto como el aparato se apague, presione inmediatamente el botón OK** para detener la búsqueda y almacenar el código.
- 5) Encienda el aparato y pruebe los diversos botones del control remoto si el código encontrado no es correcto, repita el procedimiento desde el punto 2.

Después de que todos los códigos hayan sido probados, el LED dejará de parpadear.

COMO IDENTIFICAR EL CÓDIGO INSERTADO

- 1) Para averiguar el código almacenado, mantenga presionadas las teclas **OK+**  **del decodificador o TV** (según el código que desee identificar) durante aproximadamente 5 segundos, suéltelo tan pronto como se encienda el LED.
- 2) Presione el botón **OK**, el LED parpadeará brevemente.
- 3) Cuente la cantidad de destellos LED que indicarán los dígitos del código ingresado.

Es. si el código insertado es 1380 hay:

- 1 intermitencias seguida de una pausa de 1 seg. = 1
- 3 intermitencias seguidas de una pausa de 1 seg. = 3
- 8 intermitencias seguidas de una pausa de 1 seg. = 8
- 10 intermitencias seguidas de una pausa de 1 seg. = 0



- 4) Tome nota del código para insertarlo en caso de pérdida del código en la memoria.

CÓDIGO DE TV APRENDIZAJE

Si no pudo encontrar un código adecuado para su televisor, puede usar la función de aprendizaje de código.



Nota: Para copiar los códigos, el control remoto original del televisor debe estar operativo.

- 1) **Mantenga presionadas las teclas LEARN + AV durante aproximadamente 5 segundos**, luego suelte las teclas, el LED comenzará a parpadear rápidamente.
 - 2) Coloque el control remoto Uniko frente al control remoto para copiarlo a una distancia de aproximadamente 2 cm.
 - 3) Presione el botón del control remoto Uniko en el que desea copiar el código (por ejemplo, el botón  Uniko), el LED permanece encendido.
 - 4) Mantenga presionado, durante aproximadamente 3 segundos, el botón del control remoto original que desea copiar (por ejemplo, el botón Philips TV ).
- El led del control remoto de Uniko se apagará por un momento y luego volverá a parpadear rápidamente.
- 5) Repita el procedimiento desde el punto 3 para copiar las otras 6 teclas disponibles (Vol +/-, P + / -...).
 - 6) Presione la tecla **LEARN** para guardar y salir.

Nota: Si no se presiona ningún botón durante aproximadamente 20 segundos, el control remoto sale del procedimiento de autoaprendizaje y el LED se apaga.

ATENCIÓN: si se ingresa un nuevo código universal o si se realiza una nueva búsqueda automática en el control remoto, los códigos copiados en la parte del televisor se eliminarán y el procedimiento de memorización debe repetirse.

Baterías:

- Retire las pilas si el aparato no se utiliza durante largos periodos.
- Las baterías pueden derramar líquidos corrosivos y/o inflamables
- Reemplace siempre las pilas a la vez
- Reemplace inmediatamente las baterías agotadas
- Mantenga las pilas alejadas de los niños; No ingerir; No las desmonte.

Declaración de conformidad:

Este producto cumple con las disposiciones establecidas por las directivas 2014/30/UE, RoHS y REACH, para obtener una copia de la declaración, póngase en contacto con Europe net.

Disposición:



De conformidad con las leyes y regulaciones locales, este producto no debe desecharse con la basura doméstica.

Al final del ciclo de vida, el producto y los accesorios deben ser desechados en uno de los puntos de recogida de las autoridades locales.

El envase y el interior de la protección del producto deben ser recicladas en la forma prescrita por las autoridades locales.

Uniko

Baterias:


Este produto necessita de 2 pilhas alcalinas de 1,5 V (LR03 AAA).

Por favor, preste atenção à polaridade +/-.


ATENÇÃO: para manter os códigos armazenados na memória, não pressione nenhuma tecla durante a substituição das baterias.

ENTRADA DE CÓDIGO DIRETO

TDT ou SAT

- 1) Ligue o descodificador.
- 2) Procure a marca do seu aparelho no livro de códigos (por exemplo, Digiquest- 0097)
- 3) **Pressione e mantenha pressionadas as teclas OK+  do Descodificador (tecla superior esquerda) por cerca de 5 segundos até o LED acender, depois solte a tecla.**
- 4) **Introduza o código encontrado no folheto (por exemplo, 0097). Se o código tiver sido introduzido correctamente, o LED apaga-se.**
Se tiver sido introduzido um código inválido, o LED irá emitir três breves flashes. Repita o procedimento a partir do ponto 3.
- 5) Depois de introduzido o código, tente controlar o aparelho.
Se o código não estiver correcto, repita o procedimento a partir do ponto 2, inserindo o código seguinte que se encontra no folheto



TV

- 1) Ligue a TV
- 2) Procure a marca do seu dispositivo no livro de códigos (por exemplo, Philips TV - 0024)
- 3) **Pressione e mantenha pressionadas as teclas OK+  na TV (tecla inferior esquerda) por cerca de 5 segundos até o LED acender e solte o botão.**
- 4) **Introduza o código encontrado no folheto (por exemplo, 0024). Se o código tiver sido introduzido correctamente, o LED apaga-se.**
Se tiver sido introduzido um código inválido, o LED irá emitir três breves flashes. Repita o procedimento a partir do ponto 3.
- 5) Depois de inserir o código, tente controlar o dispositivo.
Se o código não estiver correto, repita o procedimento do ponto 2, inserindo o próximo código encontrado no folheto.


Nota: Se nenhum botão for premido, após 15 seg., o controlo remoto sairá do procedimento de introdução do código e o LED apagar-se-á

PESQUISA AUTOMÁTICA

Esta operação só deve ser efectuada se não tiver sido encontrado um código correcto com o procedimento de “entrada de código”; a sua duração pode ser de cerca de 20 minutos.

- 1) Ligar o aparelho
 - 2) Prima e mantenha premida, durante cerca de 5 segundos, as teclas **OK+**  **do Descodificador ou TV** (dependendo do local onde pretende efectuar a busca automática) até o LED acender, depois solte a tecla.
 - 3) Aponte o controlo remoto para o aparelho. Pressione e solte a tecla  **do Descodificador ou do televisor**, a busca automática será iniciada, indicada por uma série de led's que piscam.
 - 4) **Assim que o aparelho se desligar, pressionar imediatamente a tecla OK** para parar a busca e memorizar o código.
 - 5) Ligue o aparelho e tente os vários botões do comando à distância se o código encontrado não estiver correcto, repita o procedimento a partir do ponto 2.
- Depois de todos os códigos terem sido testados, o LED deixará de piscar.

COMO IDENTIFICAR O CÓDIGO ENTRADO



- 1) Para descobrir o código armazenado, pressione e segure as teclas **OK+**  **do Descodificador ou TV** (dependendo do código que pretende identificar) durante cerca de 5 segundos, liberte assim que o LED se acender.
- 2) Pressione a tecla **OK**, o LED irá piscar brevemente.
- 3) Conte o número de LED's que piscam, o que indicará os dígitos do código introduzido.
Ex. código 1380:
 - 1 piscar seguido de uma pausa de 1 seg. = 1
 - 3 piscadelas seguidos de uma pausa de 1 seg. = 3
 - 8 piscadelas seguido por uma pausa de 1 seg. = 8
 - 10 piscadelas seguido por uma pausa de 1 seg. = 0
- 4) Tome nota do código a fim de o inserir em caso de perda do código na memória.

APRENDIZAGEM DO CÓDIGO DA TV

Se não conseguiu encontrar um código adequado para a sua televisão, pode utilizar a função de aprendizagem de códigos.



Nota: Para copiar os códigos, o telecomando original do televisor deve estar funcional.

- 1) **Pressione e segure as teclas LEARN + AV por cerca de 5 segundos**, depois solte as teclas, o LED vai começar a piscar rapidamente.
- 2) Colocar o telecomando Uniko em frente do telecomando a copiar a uma distância de cerca de 2 cm.
- 3) Pressione o botão do controle remoto Uniko para o qual você deseja copiar o código (por exemplo, botão  Uniko), o LED permanece aceso de forma constante.
- 4) Mantenha premido, durante cerca de 3 segundos, o botão do telecomando original que pretende copiar (por exemplo, o botão Philips TV ). O comando à distância da Uniko irá disparar por um momento e depois voltará a piscar rapidamente.
- 5) Repetir o procedimento do ponto 3 para copiar as outras 6 teclas disponíveis (Vol+/-, P+ /-...).
- 6) Pressione a tecla **LEARN** para salvar e sair.

Nota: Se nenhum botão for premido durante cerca de 20 segundos, o telecomando sai do procedimento de auto-aprendizagem e o LED desliga-se.

ATENÇÃO: se for introduzido um novo código universal ou se for efectuada uma nova busca automática no telecomando, os códigos copiados na parte televisiva serão eliminados e o procedimento de memorização deve ser repetido.

Baterias:


Retire as pilhas se o aparelho não estiver a ser utilizado durante longos períodos de tempo.

- As pilhas podem perder líquidos corrosivos e/ou inflamáveis.
- Substituir sempre as pilhas todas de uma só vez
- Substituir imediatamente as pilhas gastas
- Manter as pilhas longe das crianças; não as engolir; não as desmontar

Declaração de conformidade:

Este produto está em conformidade com as disposições estabelecidas pelas directivas 2014/30/UE, RoHS e REACH, para uma cópia da declaração, contacte a Europe net.

Disposição:

 De acordo com as leis e regulamentos locais, este produto não deve ser descartado junto com o lixo doméstico.

No final do ciclo de vida, o produto e os acessórios devem ser eliminados em um dos pontos de recolha das autoridades locais.

A embalagem e toda interior proteger do produto deve ser reciclado na forma prescrita pelas autoridades locais.

CODICI DTT-SAT

@SAT	4177, 4234, 4303,
@SKY	4541,
@STAR	4271,
1BYONE	6147,
1ONE	4338, 5359, 5373,
3M	4211,
4GEEK	4297, 5465,
ABCOM	4198, 4303, 4506, 4590, 6150, 6152, 6199,
ABSAT	0745,
ACCESSMEDIA	5302, 5330,
ACIKO	4234,
ADB	v. ICAN
ADJ	5465,
ADL	4541,
ADR	4218,
AEG	4541, 5485, 5861, 5880,
AEGYR	0684,
AGASHI	4413,
AGPTEK	5930,
AGS	0745,
AIDAHITECH	5411,
AIRDIGITAL	8035, 8056,
AIRIS	4237, 5309, 5358, 5400, 5401, 5491, 5853, 5930, 6154,
AITECH	0674, 5332,
AKAI	4234, 5316, 5327, 5383, 5388, 5411, 5559, 5606, 5857, 5860, 8054,
AKIRA	5485, 5930,
AKURA	4584,
ALBA	0621, 0679, 0697, 4251, 4297, 4320, 4339, 4448, 4452, 4584, 5307,
ALDEN	4253,
ALDES	0629, 0684, 0718, 4337, 4433,
ALICE	v. TELECOM
ALITEK	5357,
ALLSAT	0664, 4127,

ALLSONIC	0608, 0629, 4512,
ALLSTB	2026,
ALLTECH	0697,
ALLVISION	4314, 4352, 5408,
ALMA	4290, 5377, 5430, 5466, 5944,
ALPS	4541,
ALTEK	5331, 5383,
AMIKO	4198, 5944, 6180,
AMINO	2113,
AMITONIKA	4297,
AMITRONICA	0774, 4321,
AMSTAR	4237,
AMSTRAD	0647, 0656, 0660, 0664, 0697, 0745, 0769, 1343, 4123, 4149, 4150, 4263, 4281, 4329, 4388, 4396, 4418, 4541, 5301, 5302, 5304, 5306, 5327, 5337, 5358, 5359,
AMTC	4237, 5324, 5485,
ANALOG	4321,
ANIKO	5465,
ANITECH	4415,
ANKARO	0608, 0629, 0697, 4207, 4288, 4318, 4415, 4460, 4537, 4545, 4578, 5360,
ANSONIC	4297, 5383,
ANTARES	1494, 4271, 5358, 5382, 5469, 5487,
ANTTRON	0621, 5465,
ANVIMUR	4281, 5349,
APRO	4581,
ARCELIK	4281, 4506, 5382,
ARCON	0614, 4186, 4318, 4331, 4418, 4460, 4506, 4507, 5346, 5360,
ARGENTINA	0554, 4487,
ARGOS	5359,
ARIASAT	4214, 4241, 4256, 4285, 4286, 4287, 4301, 4303, 4322, 4362, 4450, 4506, 4537, 4541, 5350, 5357, 5358, 5382, 5408, 5431,
ARION	4186, 4507, 5360,
ARISAT	4233,
ARIZA	5348,
ARMSTRONG	4127,
ARNION	4303,

ARROW	4584,
ARROX	4177, 5358,
ARTELECOM	1400, 4581,
ASAHI	5346, 5357, 5358,
ASANO	5388, 5475,
ASCI	4541,
ASDA	5359, 5377,
ASHIN	4418,
ASKYBOX	4541,
ASSCOM	0785,
AST	0672, 4333, 4454,
ASTEL	4455,
ASTI	0725,
ASTON	0624, 0664, 0666, 4334, 4386, 4556, 8043,
ASTRA	0672, 0684, 0694, 4123, 4281, 4394, 4427, 4436, 4473, 4511, 4564,
ASTRASAT	4513, 5358,
ASTRATEC	5307,
ASTRELL	4149, 4237, 4293, 4529, 5048, 5382, 5466, 5856, 5930, 5933,
ASTRO	0237, 0619, 0625, 0741, 4127, 4218, 4288, 4339, 4352, 4415, 4529, 4545,
ASTROVOX	5358,
ATLANTA	0774, 4207, 4234, 4237, 4297, 4299, 4321, 4351, 4352, 4508, 4528, 5309, 5377, 5460,
ATLANTIS	0701, 4396,
ATOM	5316, 5383, 5431,
ATSAT	4303,
AUCHAN	5327,
AUDIOLA	4237, 4297, 5324, 5327, 5466, 5485, 5491, 5600, 5801, 5854, 5901,
AUDIOLINE	4581,
AUGUST	6146,
AUREX	5359,
AURIGA	0207, 0630, 0684, 2110, 5304, 5332, 5346, 5365, 5377, 8038, 8073,
AUROSTAR	4178,
AUTOVOX	4237, 5327, 5359, 5365, 5383, 5388, 5466, 5810, 5814, 5853, 5947,

AUXSTAR	5360,
AVENZO	8064,
AVION	5360,
AXE	5881,
AXIL	4231, 4237, 4291, 4293, 4297, 4321, 4512, 4541, 4581, 4584, 5324, 5327, 5337, 5357, 5358, 5359, 5373, 5377, 5475, 5485, 5802, 5807, 5854, 5930, 5935, 6163, 6194, 6197, 8043, 8044, 8089,
AXIS	0608, 5307,
AXITRONIC	4321, 5359, 5368,
AXOSAT	0697, 0743,
AZ-AMERICA	5431, 5602,
AZ-BOX	0547, 2365,
AZELETRONICA	5388,
BAFF	4177, 4281, 4323, 4541, 4569, 5357,
BAILI	5411,
BALMET	0750, 4233, 4234, 4528, 5357, 5358, 5362,
BARCOM	0615,
BAUCKHAGE	4537,
BEC	4510,
BEIN	4214,
BEKO	0557, 0630, 4190, 4281, 4506, 5382,
BELSON	4237, 5327, 5930,
BENJAMIN	4506, 4510, 4541,
BENOVO	8064,
BENT	5383,
BENZEN	5315,
BENZEX	5853,
BEON	0697,
BESAT	4281,
BEST	0608, 0615, 0619, 4228, 5360,
BESTBUY	4237, 4293, 5309, 5316, 5325, 5327, 5337, 5466, 5484, 5491, 5815, 5854, 5858, 5930, 5933, 6131, 6140, 6146, 6194,
BESTECH	4215,
BESTTEL	4234,
BIGSAT	0739, 4122, 4281, 4541, 5358, 6156,
BINATONE	4491,

BINFORD	5357,
BLACKBOX	4285, 4362,
BLACK DIAMOND	5307, 5359,
BLACKWIDOW	4198, 4506,
BLANCA	5302,
BLAUPUNKT	0619,
BLOSSOMS	4215,
BLOW	5377, 5466,
BLUES85	4122,
BLUESKY	0697, 4522, 5359,
BLUETINUM	4508, 4578, 5356, 5373,
BLUSENS	4297, 5383, 5802,
BOCA	4149, 4153, 4207, 4263, 4288, 4314, 4331, 4365, 4508, 4578, 5100, 5108, 5408,
BOSHMANN	4352, 5357, 5431,
BOSTON	0745, 4237, 4297, 4365, 4508, 4533, 5358, 5359,
BOTECH	4236, 4573, 5360, 5383, 5485,
BRAINWAVE	4403, 4414, 4546, 4580, 4581,
BRANDT	v. THOMSON
BRAVO	0624, 0697, 4507, 5331, 5346, 5456, 5463, 5493,
BRIGMTON	5356, 5802,
BROECO	0697,
BRUNS	0697, 4437, 4460,
BSKYB	5301,
BT	4251,
BULSATCOM	4236, 4269,
BUSH	0630, 0697, 4448, 4452, 4581, 4584, 5307,
BUYTECH	5411,
BW	4581,
BWARE	6196, 8042, 8074,
CAHORS	4290, 4299, 4584, 5470, 5930, 6152,
CALE	5377, 5490, 5606, 5948, 5949,
CAMBRIDGE	0741, 4251,
CAMEX	4323,
CANAL+	0414, 0785, 4184, 4185, 8075,

CANALDIGITAL	4541, 5339,
CANALSAT	0414, 0785, 4185,
CARDMANIA	5365, 5377,
CARREFOUR	4271,
CASEMA	5369,
CCI	0679, 4204,
CDV	4237, 4577, 5337,
CEEM	4314,
CENTURY	4383,
CGV	4215, 4322, 4584, 5316, 5348, 5357, 5382, 6137, 6195,
CHALLENGER	0785, 4271, 4526, 5346, 6133,
CHAPARRAL	4249,
CHEROKEE	0735, 0745, 4321, 4338, 4399, 4572, 5368,
CHESS	0697, 4123, 4198, 4288, 4314, 4321, 4506, 4541, 4569, 4578, 5357, 5359, 5408,
CITIZEN	5383,
CITYCOM	0674, 4314, 4333, 4351, 4352, 4384, 4415, 4434, 4545, 4546, 5350, 5357, 5408,
CLARKETECH	4286, 4578, 5934,
CLASSIC	0630, 4288, 4297, 4320, 4332, 4415, 4541, 4546, 4581, 4585, 5307, 5357, 5359,
CLATRONIC	4199, 5313, 5357, 5373, 5374, 5485, 5880,
CLAYTON	5359,
CLINT	5556,
CLOUD	6135, 8025, 8034, 8035,
CM@X	5411,
CME	0627, 0630, 0706, 0768, 0769, 0774, 4127, 4541, 5350,
CMR	0697, 4248,
CMREMOTES	0540, 0557, 0621, 0624, 0697, 0741, 0745, 4129, 4149, 4153, 4207, 4208, 4218, 4263, 4279, 4284, 4301, 4318, 4321, 4322, 4323, 4338, 4386, 4406, 4415, 4429, 4439, 4454, 4482, 4508, 4541, 4546, 4547, 4564, 4567, 4568, 5302, 5304, 5307, 5330, 5332, 5348, 5350, 5358, 5368, 5387, 5408,
CMX	5606, 5933,
COBRA	0684, 0731, 0778, 4290, 4311, 4318, 4352, 4386, 4506, 4512, 4540, 5100, 5312, 5327, 5356, 5358, 5362, 5373, 5376, 5382, 5383, 5388, 5438, 5466, 5470, 5484, 5554, 5601, 5606, 5800, 5802, 5805, 5810, 5815, 5858, 5933, 6139, 6146, 8022, 8023,
COLORADO	0697, 0745,

COLUMBIA	0745, 5368,
COLUMBUS	0735, 0745, 4178, 4321, 4399, 4572, 5368,
COMAG	4263, 4288, 4314, 4541, 4578, 5100, 5108, 5357, 5362, 5408,
COMMANDER	4236,
COMSAT	0718, 4329, 4546, 5357, 5430,
COMTEC	4394,
COMWELL	5346,
CONAX	4281, 5346,
CONCORD	4542,
CONEL	5359,
CONNEXIONSCX	4386,
CONRAD	0522, 4214, 4219, 4241, 4297, 4415, 4537, 4541, 4549, 4581, 5350, 5351, 5404, 5408,
CONTINENT	5339,
CORUS	5358,
COSAT	0664, 0666,
COSHIP	5358, 5362, 5376,
COSMOSAT	4215,
COSMOTE	8063,
CREA	5360,
CRISTOR	4542,
CROWN	5307,
CRYPTO	5952, 6146, 6147,
CTCCLATRONIC	v. CLATRONIC
CUSTOM	8036,
CVS	4569, 5346,
CYFRAPLUS	0785, 4309,
DAEWOO	0621, 0697, 4348, 4361, 4406, 4585, 5307,
DAK	5337,
DANSAT	0684, 4578,
DANTAX	5359,
DANYSTAR	5383, 5388, 8033, 8054,
DARTY	5339,
DATAKOM	5324,
DATCOM	4542,
DAVOS	4487,

DAXIS	6110,
DAYTEK	4525,
DAYTONA	4263, 4508,
D-BOX	0768,
DCE	4321, 5359,
DCO	5408,
DDC	0621, 4450,
DDREAM	4285,
DELFA	4189,
DELOCK	5470,
DELSAT	4352,
DELTA	0615,
DELTALINE	5349,
DELTASAT	4352,
DENVER	4237, 5324, 5385, 5456, 5466, 5491, 5856, 5861, 5880, 6128,
DESMET	0043,
DEVO	5928,
DEW	4249, 4564,
DGSTATION	6150,
DGTEC	4231, 5362,
DICRA	5312, 5324, 5325, 5327, 5466, 5485,
DIESSETEK	5485,
DIEVO	5365,
DIGI	4278, 4288,
DIGIALITY	4271, 4541,
DIGIAN	4506, 4541, 5387,
DIGICAG	4303,
DIGICOM	5350,
DIGICRYSTAL	5100,
DIGIFOX	4549, 5329,
DIGIFREE	5307,
DIGIFUSION	4583, 5307,
DIGIHOME	4584, 5360,
DIGILINE	4303,
DIGILOGIC	4584,

DIGIMASTER	5360, 5382,
DIGIQUEST	0097, 4169, 4189, 4271, 4290, 4303, 4504, 5304, 5316, 5324, 5327, 5328, 5349, 5350, 5358, 5360, 5362, 5365, 5377, 5382, 5400, 5431, 5466, 5475, 5485, 5602, 5853, 5930, 5944, 5951, 6131, 6139, 6146, 6196, 6197, 6198, 8031, 8042, 8043, 8068,
DIGISAT	5325, 5362, 5365, 5465, 5466,
DIGISHIP	5358,
DIGISKY	5358,
DIGISTAR	4177, 4314, 4526,
DIGITAL	0921, 4177, 4198, 4288, 4506, 4541, 4569, 5100, 5348, 5357, 5359, 5360, 5408, 5859,
DIGITAL+	0732, 0785, 4214,
DIGITALB	4303, 4314, 5362, 6137,
DIGITALBOX	0522, 4214, 4290, 5329, 5431,
DIGITALDEC	5459,
DIGITALVISION	4513,
DIGITALWORLD	4512, 5466,
DIGITRONIC	0624, 0800, 4182, 4508, 4533, 4573, 5360,
DIGITSAT	5325, 5362, 5365, 5400, 5466, 5927, 5930, 6146,
DIGITURK	0460, 0562, 0703, 4309, 5359,
DIGITV	5377, 8052,
DIGIVIEW	8043,
DIGIWARE	5460,
DIGIWAVE	5431,
DIGIX	4303,
DIGIZAP	5307,
DIKOM	5373, 5388, 5400, 5466, 5495, 5802, 5803,
DILOG	4225,
DIPRO	5304, 5328, 5332, 5346, 5362, 5365, 5377, 5458, 8038,
DIPROGRESS	8038, 8073,
DISCOVERY	0745, 4249, 4335, 4540, 5368,
DISEQC	0697, 4321,
DISKEXPRESS	0615, 4452,
DISTRA	4338,
DISTRATEL	0684, 4149, 4161, 4182, 4297, 4335, 4338, 4507, 4529, 4540,
DISTRISAT	4127,
DIUNAMAI	5315, 5383, 5802,

DIVISION	4314,
DKDIGITAL	4297,
DMSIS	4348, 4506,
DMT	4352,
DNT	4127, 4386,
DONATEC	0614,
DONAUTSAT	5358,
DONGWON	5431,
DPM	5327, 5383, 5388,
DRAGONBOX	4177, 4281,
DRAKE	0614, 4231, 4269, 4338, 4351, 4399, 4541, 5310, 5355, 5358,
DREAM	8032,
DREAMBOX	4234, 4285, 4362, 5358, 5360, 8032,
DREAMVISION	5358, 5360,
DSE	4352,
DSN	4303, 4323,
DSR	4215, 4234, 4329, 4506, 5346, 5358, 5360, 5408,
DTIELECTRONICS	5325, 5376, 5383,
DTM	5360,
DUALTEC	4584,
DUMONT	4340,
DUNE	5373,
DURABRAND	4584, 5377,
DVB	4138, 4329, 4541, 5411, 5413, 8036,
D-VISION	5359,
DYNASAT	0621, 0674, 4394, 4473,
DYON	4237,
EAGLE	5373,
EASY-ONE	5438, 5465, 5484, 5485, 5933,
EASYTECK	6131,
ECCOR	4177,
ECHOLINK	4271, 4342, 5358, 5931,
ECHOLITE	4122, 4541,
ECHOSAT	4123, 4177, 4303,
ECHOSMART	4122, 4541, 6156,

EHOSTAR	0051, 0627, 0656, 0697, 0732, 0745, 0774, 0785, 0791, 0800, 4186, 4315, 4329, 4386, 4392, 4399, 4488, 4542, 4563, 5304, 5339, 5358, 5404, 5931,
EDISION	4290, 5431, 5602, 6151,
EDISON	5431,
EDV	4437,
EESPACE	4297, 5360,
EGLEMTEK	5411,
EIF	4338, 4509,
EINHELL	0621, 0679, 0697, 0734, 4207, 4214, 4293,
EKOSAT	4123,
ELAP	0624, 0697, 0745, 4136, 4297, 4323, 4329, 4522, 5348, 5357, 5404, 5487,
ELBE	4237, 5359, 5377,
ELCART	4329, 5466, 5930,
ELECTRON	5360,
ELIN	0431, 5408,
ELITE	5606,
ELKOR	4214, 4271,
ELLIES	4357, 4407, 5431,
ELSAGDATAMAT	5328,
ELSAT	0697, 4329,
ELTA	0383, 0608, 0621, 0664, 4127,
ELTON	4541,
EMANON	0621,
EMERSON	0674,
EMMEESSE	0608, 0674, 0706, 0718, 0774, 0785, 4271, 4331, 4394, 4399, 4445, 4513, 4523, 5332, 5438, 5954,
EMTEC	4297, 4511, 4544,
ENGEL	0621, 0627, 0785, 0921, 4149, 4237, 4271, 4291, 4292, 4293, 4297, 4299, 4329, 4362, 4365, 4386, 4512, 4541, 4546, 4581, 4584, 5337, 5357, 5358, 5359, 5360, 5365, 5377, 5475, 5485, 5802, 5807, 5854, 6146, 6163, 6194, 8043, 8044, 8045, 8089,
ENTERPRICE	0697,
ENVISION	4362,
EQUATOR	0694,
E-SPACE	4297, 4537, 5360, 5373, 5388, 5400, 5466, 5805,
ESPECTA	5358,

ESSENTIELB	4584, 5324, 5377, 5816, 5854, 5930,
ESTAR	5930,
ESTARBOX	4285, 8032,
ETCO	0522, 0540, 4127,
EURIELT	4161, 4335, 4338,
EURO	5310,
EUROBOX	0373, 4310, 4352,
EUROCOM	4564,
EURODEC	4160, 4519, 4520, 4521, 4522,
EUROGRAFF	4318,
EUROLINE	0697,
EUROPA	4127, 4189, 4211, 4394, 4415, 4427, 4436,
EUROPHON	0697, 0921, 4149, 4198, 4288, 4301, 4322, 4537, 4541, 4578, 5100, 5357, 5358, 5359, 5376, 5408,
EUROPLUS	4572,
EUROPSAT	5357, 5404,
EUROSAT	0664, 4195, 4329, 4415, 5360, 5376,
EUROSKY	4149, 5359, 5408,
EUROSOUND	5388, 5466,
EUROSTAR	0730, 4352,
EUSTON	5358,
EUTELSAT	0664, 0697, 4149,
EUTRA	4331, 5408,
EVO	5951, 8058, 8077,
EXITV	5331, 5388, 5470, 5947,
EYCOS	4529, 4537, 5100, 5358, 5360,
F&U	5325, 5466, 5485, 5556, 5952, 6146, 6151,
FAGOR	4546,
FAIRFIELD	4271,
FAIRMATE	0697, 4290, 4511, 4541, 4579, 5322, 5324, 5349, 5431, 5485, 5602, 6141,
FAIT	0697, 4384, 4386, 5315, 5853, 6132,
FALCON	0745, 5368,
FANTACY	6150,
FAVAL	4215, 5856,
FENNER	0608, 0621, 0697, 0725, 0745, 4224, 4251, 4460, 4489, 4514, 4518, 4550, 4558,

FERGUSON	6192,
FIDELITY	0660, 4386, 4388, 4459,
FILMNET	0785,
FINEST	4303, 5470,
FINLUX	0431, 0630, 0706, 4314, 4340, 4555,
FINNSAT	4214,
FITCO	8053,
FLEXBOX	5470,
FLYCOM	4541, 5358, 5376, 5466,
FM	0664, 0666,
FMD	4321, 4362, 5357, 5358,
FOCUS	4123, 4281, 4314,
FOCUSSAT	4303,
FONESTAR	4122, 5356, 5357, 5373, 5430, 5881, 6140, 6147, 6197,
FORCE	4176, 4245,
FORMENTI	0608,
FORMULER	8057,
FORTECSTAR	0097, 0621, 0745, 4169, 4195, 4221, 4236, 4287, 4339, 4403, 4414, 5304, 5360, 8022,
FOXTEL	4492,
FRACARRO	0621, 0674, 0697, 0743, 0745, 0774, 0778, 0785, 0796, 0800, 4203, 4210, 4301, 4329, 4336, 4339, 4403, 4414, 4455, 4481, 4494, 4541, 4557, 5304, 5332, 5357, 5359, 5365, 5377, 5385, 5804, 5853, 8022,
FRANCETELECOM	4127, 5339, 5351,
FRANSAT	4314, 4584, 5382, 5385, 6137, 8029,
FREE	4271, 5431,
FREEBOX	4183,
FRECOM	0621, 4247, 4433,
FREEONE	4329,
FREESAT	0621, 4331,
FREEWAVE	4329, 4511,
FRIGORELECTR.	4321,
FRONTECH	0725, 4342, 4361,
FTEMAXIMAL	0621, 0664, 0666, 0674, 0697, 0725, 0745, 4211, 4290, 4329, 4331, 4342, 4361, 4403, 4406, 4417, 4580, 5316, 5377, 5400, 5431, 5438, 5488, 5805, 5931, 6147,

FUBA	0608, 0615, 0619, 0621, 0647, 0706, 0718, 4164, 4251, 4301, 4303, 4321, 4329, 4338, 4340, 4384, 4386, 4399, 4508, 4513, 4546, 5310, 5317, 5318, 5355, 5359, 5382, 5482, 5562, 5563, 5603, 5812, 5858, 5930, 5941, 5953, 6129, 6136, 6138, 6151,
FUJIONKYO	0800, 4288, 4536, 4584, 5102, 5316, 5385, 5400, 5431, 5475, 5484, 6197,
FUNTACH	4565,
FUSION	4583, 5307,
GALAXIS	0629, 0666, 0785, 4189, 4318, 5307,
GALAXY	0629, 0664, 0666, 0731, 4123, 4176, 4189, 4318, 4322, 4323, 4329, 4546, 4590, 5307, 5312, 5322, 5331, 5346, 5365, 5382, 5388, 5458, 5459, 5460, 5461, 5470, 5951,
GALAXY INNOVATIONS	6180,
GARDETECH	4149, 4263,
GBC	0522, 4297, 5312, 5320, 5324, 5350, 5357, 5383, 5438, 5463, 5465, 5473, 5485, 5608,
GBSAT	4511,
GENERAL INSTRUMENT	4487,
GENERAL SATELLITE	5350,
GESAT	0684,
GESER	4314, 5431, 5485,
GF	4318,
GIGABLU	8039,
GLOBAL	4541, 4569, 5325, 5365, 5466, 5952,
GLOBALSPHERE	5356,
GLOBALTEQ	4271, 5431,
GLOBO	0921, 4198, 4288, 4352, 4541, 4569, 5358, 5408,
GLOBSAT	5385,
GMGERMANY	6180,
GMI	4207, 4288, 4418,
GOCLEVER	6131,
GOLD	4157,
GOLDBOX	0785,
GOLDEN INTERSTAR	4281, 4511, 5358, 5944,
GOLDENMEDIA	4290, 5485, 5944, 6180, 8049,

GOLDLINE	5357,
GOLDMASTER	4303, 4323, 4541, 4590, 5360, 5382,
GOLDMEDAL	5359,
GOLDTECH	5373,
GOLDTOP	5307, 5330,
GOLDVISION	4342, 4352, 4511,
GOODFRIENDS	4318,
GRAETZ	v. ITT NOKIA
GOODMANS	4584, 5307,
GR15	0769,
GRADIENTE	0769, 4383,
GRANADA	0630, 0672, 0769,
GRANDIN	0557, 4338, 5359,
GRANDSON	5357,
GRANPRIX	5408,
GREENTECH	5357,
GROCOS	5357, 5368,
GROTHUSEN	0621,
GRUNDIG	0619, 0630, 0697, 0703, 0741, 0749, 0772, 0785, 2203, 4297, 4389, 4581, 4584, 4592, 4593, 5015, 5302, 5307, 5334, 5607,
GRUNKEL	8033,
GS	5350,
GSAT	0684,
HAMADEKTI	4311, 4541,
HANSEATIC	0660, 4318, 4408, 4541,
HANTAREX	5328,
HANTOR	0621,
HAPPYSHEEP	5930,
HB	4221, 4271, 4314, 4321, 4329, 4386, 4529, 5349, 5359, 5374, 5408,
HDT	4278,
HE@D	4256, 4271, 4352, 4526, 5360, 6133,
HEIRU	0619,
HELIOCOM	4331,
HELIOS	4317,
HEMCO	4303,

HENGSTAR	8036,
HEPTA	4564,
HERZ	4123, 4537,
HESS	4541,
HEVET	4541,
HIGASHI	5484,
HIGRADE	5327, 5383, 5388, 8033, 8054,
HINARI	0621, 0694,
HIREMKO	5602,
HIRSCHMANN	0608, 0619, 0674, 0718, 0745, 0800, 4202, 4258, 4288, 4301, 4314, 4329, 4386, 4394, 4415, 4422, 4440, 4445, 4526, 4555, 5307, 5310, 5357, 5408,
HISAWA	4403,
HIT	5484,
HITACHI	0431, 0630, 4584, 5307,
HIVION	5349,
HIVISION	5349,
HOHER	4199,
HOMECAST	1082, 4241, 4579, 5349,
HORNET	4303,
HOTCHIP	4303, 5310,
HOUSTON	0664, 0745, 4396, 4403, 4484, 4507,
HUMAX	2143, 4189, 4214, 4219, 4228, 4237, 4277, 4541, 4549, 4584, 5307, 5329, 5350, 5360, 5380, 5482, 5816, 8030, 8046, 8059, 8071, 8072,
HUTH	0629, 0634, 0718, 4123, 4153, 4190, 4193, 4204, 4460,
HX	8064,
HYD	4303, 4529,
HYDRA	4323, 4329, 5365,
HYPERBOX	8049,
HYPSON	4338,
HYRO	5362, 6196,
HYUNDAI	4123, 4198, 4215, 4279, 4348, 4352, 4469, 4506, 4537, 4541, 5358, 5359, 5387, 5600, 5854,
IAMM	5936,
IBEROSAT	4290, 4317, 5431, 6110,
ICAN	2037, 5304, 5319, 5332, 5334, 5335, 5555, 5812, 5854, 6129, 6147, 8022, 8037, 8043,

ICE	4207, 4541, 5348, 5382,
ICECRYPT	4290, 5944,
ICT	5802,
ICX INTERNATION.	4207, 4487,
IDATA	5606,
IDDIGITAL	4277, 4290, 5350, 5382, 5859, 5954, 6129,
IDHD	6137,
IDS	4578,
IDSAT	4271, 4290, 4541, 4578, 5323, 5377, 5400, 5431, 5859, 5954,
IDTE	4198,
IESAT	4528,
IJOY	5378, 5388, 5480, 5559, 5930, 5947,
IKUSI	5319, 5601,
ILLUSION	4329,
ILLUSIONSAT	4542, 4590, 5431,
IMEX	0694,
IMPERIAL	0522, 4214, 4408, 4448, 4452, 4541, 5438,
INETBOX	4285, 4362,
INETHD	4290, 6143,
INFINITYSAT	5358,
INFRATEX	0785,
INGELEN	4321,
INNOHIT	5327, 5359,
INPAX	5438,
INTERDISCOUNT	0522, 0664, 0666, 0718, 4190, 4396,
INTERNATIONAL	0697, 0730, 4153, 4207,
INTERSAT	4403,
INTERSTAR	4281, 4303, 4323, 4450, 4511, 5348, 5360,
INTERVISION	0664, 0666,
INTREEO	5485,
INVERTO	4320, 4541, 5408,
INVES	5307,
INVION	4237,
INVISA	4487,
IONTEC	0745,

IOTRONIC	4543, 4547, 5357, 5430, 5431, 5556,
IQ	5466, 5556, 6146,
IRCO	5431,
IRIS	4198, 4352, 6156,
IRRADIO	0664, 0745, 4123, 4269, 4329, 4537, 4550, 4558, 5316, 5327, 5332, 5340, 5365, 5374, 5376, 5383, 5386, 5406, 5470, 5480, 5555, 5603, 5860, 5933,
ISNATCH	5930,
ITALTEL	0774, 5302,
ITC	0697,
ITT/NOKIA	0231, 0630, 0672, 0697, 0706, 0739, 0768, 0785, 0791, 1713, 4215, 4237, 4257, 4275, 4293, 4302, 4332, 4340, 5320, 5321, 5359, 5374, 5854,
IXON	4122, 5430,
JAEGER	4541,
JEEMON	0664,
JEPSSSEN	4511, 5346, 5389, 8021, 8047,
JERROLD	4487,
JIMEX	4569,
JOHANSSON	4403, 4414,
JOK	0745,
JSR	0664, 0666,
JTC	8079,
JUMPER	5365, 6146,
JUPITER	4403,
KAMM	0731, 4415,
KAMOSONIC	5470,
KANARY	0725,
KAONMEDIA	4303, 8052,
KATELCO	5307,
KATHREIN	0619, 0625, 0674, 0705, 0718, 0785, 4127, 4133, 4278, 4290, 4321, 4329, 4351, 4361, 4384, 4394, 4415, 4434, 4445, 4456, 4545, 4546, 4578, 4581, 4592, 5348, 5349, 5357,
KDT	5358,
KENNEX	0785, 0800,
KENTRON	5327, 5365, 5383, 5484,
KENWOOD	0785,
KERMAN	4320, 4541,

KIATEL	4303,
KIOWA	4550, 4558,
KITON	4321,
KIWIE	5324, 5327, 5473,
KIZUKI	4386,
KOLSTER	5400,
KONIG	4136, 4286, 4290, 4352, 4415, 4541, 5360, 5431,
KONKA	4123,
KOOLTEK	5316, 5858, 5860,
KORAX	4281, 5360,
KOSCOM	4271, 4318, 4329, 5346,
KOSMOS	0621, 0629, 4329, 4361,
KPN	5349, 5382,
KR	0725,
KREILING	0921, 4320, 4321, 4545, 5359, 5368,
KREISELMEYER	0619,
KRONOS	4361,
K-VISION	5431,
KYOSTAR	0621, 4168, 4263, 4288, 4329, 4339, 4508, 4533, 5102, 5316, 5359, 5400, 5431, 5475, 5484,
KYOTO	4123, 4211, 4511, 4526, 4569, 4573,
L&SELECTRONIC	4541,
LABGEAR	4585,
LAEMSAT	0664, 0666,
LAMABOX	0768,
LAMEX	0768, 0785, 4198, 4291, 4309, 4329, 5339, 5351, 5357, 5360, 5404, 5461,
LASAT	0608, 4207, 4211, 4384, 4400, 4402, 4403, 4415, 5408,
LAUSON	4122, 5374, 5377, 5470, 5475, 5802, 5855,
LAVA	5431,
LAZER	4237, 4541, 5401,
LEADER	5358,
LECHPOL	4291, 4309, 4329, 5360,
LEDCOMX	5431,
LEGEND	0627, 0656, 0697, 0745, 0774, 0785, 0791, 4231, 4315, 4329, 4386, 4392, 4399, 4488, 4563, 5304, 5339,
LEIKER	5327,

LEIKO	4546, 5359,
LEMON	4320, 4460, 4541,
LENCO	0621, 4247, 4415, 4460, 4564, 4565,
LENG	4403,
LENNOX	0608,
LENOIR	5349,
LENSON	0921, 4149, 4321, 4396, 4529, 5349, 5359,
LENUSS	5859,
LEOVIN	8064,
LEXIS	5383,
LEYCO	0921, 4546, 5359,
LG	0547, 0621, 0739, 4247,
LIFE	5411, 5475,
LIFESAT	4565,
LIFETEC	4258, 4314, 4352, 4541, 5408,
LINE@TECH	4290, 5100, 5930, 6129, 6146, 6147, 8036, 8053,
LINKBOX	5943,
LIHQ	5388, 5411, 5465, 5939, 8033,
LINSAR	4584,
LISTO	5324, 5930, 8048,
LIVESAT	4565,
LODOS	5307,
LOGIK	4584, 5307,
LOGIX	4303,
LORENZEN	4127, 4149, 4153, 4288, 4320, 4322, 4413, 4415, 4506, 4541, 4578, 4581, 5382, 5408,
LUMAX	4506,
LUXOR	0083, 0431, 0672, 0706, 0768, 4293, 4340,
LYONNAISE CABLE	5351,
M@TRIX	5411,
M7	5950,
MACAB	0785, 4160, 4173, 4403, 4406, 4567, 5351,
MACTEP	5360,
MADTEK	4122,
MAESTRO	0745, 4321, 4399, 4572,

MAGIC	5358, 5360,
MAGICBOX	4303,
MAGICSAT	4530,
MAGIKE	4174, 4351,
MAGNEX	0697, 5601,
MAGNUM	4258, 5382,
MAJESTIC	4237, 4297, 5324, 5327, 5466, 5485, 5491, 5600, 5801, 5854, 5901, 6146,
MANHATTAN	0097, 0619, 0630, 0634, 0664, 0684, 0694, 0697, 0718, 0721, 0796, 0798, 0921, 4157, 4169, 4195, 4210, 4303, 4414, 4433, 4472, 4494, 4560, 5360, 5411, 5445, 5606,
MAPLIN	4584,
MARANTZ	4127,
MARNED	4221,
MASCOM	0694,
MASPRO	0630, 0697, 4394,
MASTEC	4541,
MASTER	4211, 5331, 5383, 8040,
MATAV	4361,
MATSUI	0549, 0749, 4251, 4584, 5307,
MAX	4285, 4290, 4362, 5327,
MAXIMUM	4198, 4237, 4271, 4529, 4541, 5382, 5556,
MAXPLUS	4286,
MAXTECH	5376,
MAXTRONICS	5350,
MAZOU	0697,
MEDI@LINK	8050,
MEDIABOX	0785,
MEDIACAS	5376,
MEDIACOM	4550, 5315, 5327, 5358, 5383, 5431, 5485, 5814, 6149,
MEDIAMARKT	4207,
MEDIAPRICE	4237, 4529, 5048, 5855, 5856,
MEDIASAT	0414, 0785,
MEDIASET	0785, 5304, 5332, 5482, 5555,
MEDIASHOPPING	5365,
MEDIASTAR	4547,
MEDION	0921, 4258, 4288, 4314, 4318, 4352, 4541, 5408,

MEGA	4127,
MEGASAT	4177, 4215, 4237, 4256, 4290, 5358, 5376, 5377, 5431, 5556,
MEGASKY	4541,
MEGASTAR	4303, 4541,
MEIQ	8036,
MELECTRONIC	0147, 0431, 4340,
MELICONI	4584, 5324, 5359,
MELITA	4278,
MEMPHIS	4249,
MENET	0615,
MEO	0158, 5950, 8066,
METABOX	4234,
METEOR	0921,
METRO-BE	5382,
METRONIC	0557, 0621, 0684, 0694, 0697, 0745, 0750, 4149, 4161, 4173, 4180, 4182, 4237, 4249, 4288, 4293, 4297, 4311, 4323, 4329, 4333, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4481, 4507, 4508, 4528, 4529, 4540, 4541, 4578, 5015, 5048, 5320, 5324, 5327, 5337, 5339, 5348, 5349, 5356, 5359, 5360, 5365, 5369, 5375, 5377, 5382, 5388, 5466, 5603, 5855, 5856, 5952, 6146, 8029,
METZ	0619, 0625,
MGITEX	5411, 5466,
MICO	5377, 5401,
MICROEX	5358,
MICROMAXX	4529,
MICRONIK	4171,
MICROSAT	4537,
MICROSKY	5360,
MICROSTAR	4537, 5346,
MICRO TECHNOLOGIE	0730,
MICROYAL	4541,
MIDEA	5411,
MIKRODIGITAL	4581,
MIN	5411,
MINDTECH	5475, 5927,
MINISAT1	4572,
MINITV	5465,

MIRACLEBOX	5951,
MIRASAT	5357,
MIYOTA	4199,
MKE	4288, 4578,
MNET	0615,
MONTEREY	0745, 4321, 4399, 4572, 5368,
MOONSTAR	4541,
MORGANS	4149, 4153, 4207, 4288, 4365, 4413, 4418,
MOTOROLA	5304,
MPMAN	5316, 5327, 5377, 5383, 5388, 5475,
MTC	4237, 5485,
MULLER&KOCK	0127,
MULTICHOICE	0630, 0772, 4357, 5332,
MULTISTAR	0741, 4361, 4394,
MURATO	0621,
MUSTEK	4297, 5377, 5431,
MVISION	4198, 4544, 5431, 5488, 5931, 5932,
MWC	0619,
MXONDA	5376, 5383,
MYAXE	5388,
MYSAT	0697,
MYSKY	4594,
NAGRAVISION	4549, 5329,
NANOXX	5431,
NEAHAUSAT	0697,
NEC	4193, 4279, 4483,
NEOM	4237, 5320, 5321,
NEOSAT	6145,
NEOTION	4541,
NEOVISION	8062,
NESX	5431,
NETA	0694, 4253,
NETGEM	4180,
NETWORK	0694,
NEUFTELECOM	4180,

NEUFUNK	5359,
NEUHAUS	0697, 4460,
NEULING	4215, 4241, 4263, 4288, 4301, 4303, 4320, 4541, 4579,
NEULINK	4263, 4541,
NEUSAT	0697, 4318, 5348,
NEVELING	4394, 4450, 4564,
NEVIR	4199, 4297, 5325, 5327, 5337, 5356, 5386, 5388, 5947, 8033,
NEWDVB	4285,
NEWSAT	0697, 4136, 4297, 4323, 5348,
NEWSTAR	4342, 4580, 5357, 5360,
NEWWAVE	0750, 4573,
NEXPRO	5316, 5365, 5377, 5431, 5475, 5944, 6146, 8043,
NEXT	0750, 4279, 4290, 4303, 4318, 4323, 4352, 5358, 5376,
NEXTKEY	4236, 4537, 5346,
NEXTPRO	5324,
NEXTSTAR	4303, 4323,
NEXTVISION	4303, 5346, 5360,
NEXTWAVE	0750, 4351, 4352, 4512, 4569, 4573, 5358, 5376,
NIKKEI	5320, 5321,
NIKKO	4212, 4402,
NILOX	5365, 5374, 5378,
NIMO	5356, 5431,
NODA	4161, 4182, 4297, 4529,
NOOS	0051, 5339,
NORDMENDE	0621, 4418, 4450, 4452, 5349, 5813, 8054,
NORKABEL	4487,
NORTEK	0414,
NOTONLYTV	5325, 5411, 5466, 5928, 6140, 6146,
NOVA	0751, 0772, 8060,
NOVATRONIC	0629,
NOVIS	4403,
NPG	4290, 5327, 5431, 5487, 5802, 6131,
NTECH	5316, 5930, 6147,
NUMERICABLE	5351, 5950,
NUNO	5475,

OCEANIC	0147, 0431, 0672, 0706, 0739, 0768, 0785, 4275, 4332, 4506,
OCTAGON	0621, 4564, 5461, 5951, 8057,
OCTAL	4581, 5339,
OFFEL	0796,
OK	6146, 8070,
OKANO	4361,
OLYMPIA	5360,
OLYMPIC	0608, 0629, 4460,
ONDIGITAL	0769,
ONN	4584,
OPENBOX	5346, 5360, 5951, 6143,
OPENSAT	5346,
OPENTECH	4314,
OPENTEL	4314,
OPTEX	0664, 0697, 0745, 0750, 0921, 4207, 4234, 4314, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4329, 4338, 4384, 4403, 4507, 4546, 4573, 5357, 5358, 5359, 5360, 5365, 5374, 5430, 6137, 8029,
OPTIBOX	4285, 5460, 5951, 6137, 8077,
OPTICUM	4177, 4198, 4237, 4288, 4506, 4541, 4569, 5324, 5331, 5340, 5484, 5601, 5943, 5944, 5946, 5951, 6138, 6147,
OPTIMUSS	5944, 8027, 8028,
ORA	4303,
ORANGE	5339,
ORBIT	4439, 4454, 4541,
ORBITECH	0522, 0621, 0741, 4127, 4214, 4218, 4321, 4408, 4541, 5356,
ORDA	4323,
ORIENT	4281, 4314,
ORIGO	4448,
ORTON	4544, 5944,
OSAT	4459,
OTTOVERSAND	0619, 4408,
OXFORD	0745,
OYSTER	4460,
PACE	0236, 0630, 0684, 0694, 0706, 0745, 0769, 0785, 4133, 4331, 4414, 4448, 4554, 5300, 5301, 5302, 5303, 5306,
PACIFIC	4406, 4540, 4573, 5377,

PACKARDBELL	5307,
PALCOM	4399, 4537, 5100, 5357, 5358, 5360, 5404,
PALSAT	0741, 4564,
PANASAT	0772, 5339,
PANASONIC	0769, 4574, 5302,
PANDA	0672, 4318,
PATRICK	5465, 5802, 5928,
PATRIOT	0745, 4251, 4508,
PEEKTON	5927, 5929,
PERIBSEN	5408, 6128,
PHILIPS	0120, 0522, 0540, 0549, 0630, 0694, 0785, 2037, 4127, 4257, 4309, 4422, 4465, 4545, 5302, 5303, 5305, 5339, 5361, 5402, 5930, 5950, 8037,
PHILIPS(F)	0522, 0540, 2037, 4257, 4545, 5303, 5305, 5361,
PHOENIX	5346,
PHONIX	5802,
PHONOTREND	0664, 0666, 0718, 4573,
PILOT	0629, 0630, 0664, 0674, 0750, 0772, 0921, 4506, 4510, 5339, 5350,
PINGTECH	4285,
PIONEER	0043, 0464, 0785, 0918, 5348,
PISATAUSTRIA	4314,
PIXX	4512, 4547,
PLANET	0745, 4352, 4433, 4448, 4529, 4573, 5304, 5358,
PLATINIUM	4537,
PMB	0697, 4215, 4297, 4329, 4529, 4546, 5332, 5349, 5358, 5368, 5431, 5465,
POLLIN	0630, 0660, 0706, 4198, 4215, 4228, 4251, 4256, 4288, 4317, 4320, 4352, 4541, 4581, 5346, 5358, 5408, 6150,
POLYKON	4386,
PORTLAND	4585,
PORTUGAL TELECOM	5385,
POWERSKY	4186, 5360,
PRAXIS	4340,
PREDKI	4403, 4414,
PREISNER	4149, 4176, 4258, 4288, 4386, 4541, 4578, 5362,
PREMIER	0629, 0664, 4257, 4271, 5349,

PREMIERE	0768,
PRESIDENT	4338,
PROBASIC	5337, 5356, 5374, 5377, 5400, 5802,
PROFILE	0745,
PROFILO	0043,
PROLINE	4299, 4584,
PROSAT	0629, 4399, 4452,
PROTECH	4406, 4452, 5348,
PROTEK	4317, 4406, 4573, 5348,
PROVISION	0684, 0694, 0743, 0778,
PYXIS	4207, 4318, 4573,
QBELL	5874,
QMAX	6196,
QMPRODUCTS	8064,
Q-SAT	4544,
QUADRAL	0629, 4123,
QUADRO	0739, 0921, 4236, 4275, 4279, 4321, 4511, 4573, 5356, 5359, 5858, 5933,
QUALITV	5310,
QVIART	5385, 8074, 8076,
RADIOMARELLI	5383, 5388,
RADIX	4207, 4386, 4400, 4529, 4541, 4564, 4573,
REBOX	4329, 4511,
REC	4484,
REDBELL	5314,
REDLINE	4541,
REDSTAR	0608,
REGAL	4321, 5359,
RELLOK	5951,
RENDER	5327, 5383, 5485,
REVEZ	5385, 6147,
RITAR	0672, 0697, 4190, 4541, 5349, 5431, 5445,
ROADMASTER	0697, 4149,
ROADSTAR	0697, 0730, 0785, 4329, 5360,
ROKU	8041,
ROLMASTER	5348, 5357,

ROVER	0921, 5359,
SAB	4303, 4541, 5346, 5359, 5431,
SABA	0619, 0630, 0694, 0718, 4415, 4452, 5359, 5408,
SAFESAT	8029,
SAGEM	0785, 4160, 4257, 4519, 4520, 4521, 5325, 5339, 5351, 5369, 5375, 5856, 5942,
SAGEMCOM	5325, 5339, 5375, 5856, 5942, 6193,
SAIVOD	4237, 5309,
SAKURA	4249, 4448,
SALORA	0083, 0147, 0431, 0672,
SAMSAT	4314, 4342, 5805, 6155, 8074,
SAMSUNG	0236, 0646, 0785, 4146, 4189, 4225, 4226, 4233, 4266, 4267, 4291, 4292, 4361, 4418, 4422, 4454, 4512, 4528, 4529, 5300, 5301, 5302, 5339, 5344, 5349, 5555, 5807, 5808,
SANSUI	4314, 5327, 5383, 5559, 5606, 6148,
SANTON	0706,
SANYO	0921, 5359,
SAT	0660, 4388, 4454,
SAT+	0774, 4329, 4506, 5359,
SATCOM	0621, 4190, 4484,
SATCONN	4342,
SATCRUISER	4123,
SATDRIVER	0735,
SATEC	0630, 0694, 4129,
SATECO	0621, 0664, 0745, 4314,
SATFORD	4190,
SATINDUSTRIES	5404,
SATINTEGRAL	8042,
SATMASTER	4190, 4460, 4484,
SATPARTNER	0621, 4406, 4454,
SATPLUS	0921, 4506, 4518, 4541, 5340, 5359,
SATSTAR	5360,
SATSTORE	5373,
SAT-URNE	5357,
SATYCON	5431,
SCHAUB LORENZ	v. ITT NOKIA
SCHNEIDER	0674, 0697, 4413, 4454, 5362, 5408,

SCHWAIGER	0694, 0921, 4189, 4218, 4258, 4263, 4303, 4314, 4352, 4365, 4384, 4434, 4509, 4529, 4541, 4547, 4573, 4581, 5100, 5307, 5358, 5359, 5408, 5431,
SEABIRD	5374,
SEDEA	0621, 0674, 0697, 0800, 0921, 4182, 4234, 4253, 4263, 4288, 4321, 4322, 4323, 4507, 4508, 4533, 4535, 4536, 4573, 4584, 5102, 5359, 5360, 5385, 5858, 6147, 8043,
SEELTECH	5309,
SEEMAN	4251, 4386, 4413, 4491,
SEG	0608, 0621, 0730, 0921, 4251, 4297, 4321, 4329, 4541, 5337, 5356, 5359,
SELECO	0621, 0697, 0774, 0785,
SELECT	4190,
SENSSON	5411,
SENYU	0674,
SEOUL	4123, 4537, 5431, 5438,
SEPTIMO	4161, 4311, 4323, 4507, 4540,
SERVIMAT	0697, 4297, 4329, 4546, 5349, 5359, 5377, 5382, 5404, 5485, 5856, 6147, 8029, 8043,
SERVISAT	0664, 0697, 0921, 4329, 4338, 4541, 4546, 5359,
SETEC	4129,
SET-ONE	4215, 4329, 5356, 5411, 5413, 5465, 5484, 5488, 5557, 6200,
SEZAM	4133, 4228, 4322, 5382,
SHADOW	5359, 5362,
SHARK	4303, 5346,
SHARP	5383,
SHINE	5388, 8054,
SHINELCO	5320, 5324, 5325, 5327, 5331, 5365, 5383, 5388, 5400, 5485, 5606, 5801,
SHOP+	5930,
SIEMENS	0043, 0619, 4188, 4541, 4581, 5319, 5330, 5408, 5485,
SIGMA	4541,
SIGMATEK	4237, 6151,
SILVA	5408,
SILVERCREST	4168, 4202, 4288, 5425,
SIM2	0785,
SIMKO	0608,
SIPLEC	4338,

SKARDIN	4329, 5340, 5404,
SKR	0697,
SKT	4138, 5408,
SKY	0769, 4383, 4594, 5300, 5301, 5302, 5303, 5306, 8030, 8041,
SKY(ITALIA)	5300, 5301, 5302, 5306, 8041, 8059,
SKYBIRD	0664, 0666,
SKYBOX	4348, 4506, 6143,
SKYLINE	4541,
SKYMASTER	0629, 0697, 0731, 2297, 4204, 4301, 4329, 4352, 4518, 4526, 4541, 4544, 4546, 4565, 5340, 5356,
SKYNEWZELAND	0769,
SKYON	5358,
SKYPEX	5408,
SKYPLUS	0697, 0921, 4149, 4258, 4263, 4288, 4314, 4329, 4352, 4506, 4541, 5359, 5376, 5408,
SKYSAT	4321,
SKYVIEW	4541,
SKYWORTH	4290, 5431,
SL	4263, 5408,
SMART	4149, 4176, 4215, 4290, 4314, 4407, 4529, 5357, 5431, 5442, 5485, 5604,
SMARTBOX	5431,
SMD	4541,
SMELECTRONICS	0697, 4329, 4526,
SOGO	4237, 5327, 5388, 5431, 5466, 6146,
SOLARIS	4507, 5350, 5360,
SONASHI	4234,
SONISAT	0664,
SONITRON	0664,
SONSTIGE	4320, 5408,
SONY	0785, 5302,
SONYSAT	4351, 4513, 5348,
SOUNDWAVE	4331,
SRD	0522, 4214,
STAB	0656,
STABO	4234,

STABUSUAL	5360,
STANDARD	4394,
STAR	4149, 5376, 5383, 5388, 5438, 5470,
STARBOX	4342, 4352, 5358,
STARCOM	4297, 4321, 4338, 5349, 5357, 5461, 8029,
STARDIJITAL	5339,
STARK	5358, 5431,
STARLAND	0697, 4509, 4525, 4529,
STARLIGHT	0097,
STARLINE	4434,
STARRING	4403,
STARSAT	0697, 4279, 4281, 4301, 4511, 5100, 5349, 5358, 5360, 5362, 5438, 5461, 5805, 8055,
STARTRACK	5360,
STARVIEW	4271,
STOREX	5325,
STR	4207,
STREAM	0774, 4303, 5302,
STRONG	0621, 0634, 0674, 0684, 0694, 0697, 0703, 0732, 0743, 0778, 0785, 0796, 0800, 0921, 4163, 4203, 4237, 4278, 4279, 4293, 4301, 4329, 4336, 4339, 4351, 4399, 4450, 4454, 4455, 4481, 4494, 4503, 4506, 4512, 4513, 4564, 4581, 4584, 5304, 5307, 5324, 5332, 5351, 5358, 5359, 5362, 5365, 5377, 5385, 5404, 5556, 5804, 5852, 5856, 5930, 5935, 6195, 8022, 8024, 8048, 8051,
STTAR	4338,
STVI	0785, 4338,
STYX	4573,
SUCCESS	4317,
SUNKAI	0745, 4481, 5360,
SUN MOONSTAR	5332,
SUNNY	0703, 4149, 4281, 4303, 4323, 4352, 4541, 4573,
SUNRAY	4285, 6135, 8025, 8032,
SUNSAT	0697,
SUNSTAR	0608, 4149, 4207, 4418, 4508,
SUNSTECH	4237, 5309, 5324, 5327, 5466, 5485, 5491, 5854, 5945, 6131,
SUPRATECH	5357, 6130,
SUUNY	4149,

SYNCRO	4281, 4290, 4352, 5376, 5431,
SYNTRACK	4190,
SYSTEC	4541, 4543,
SYTECH	4237, 5309, 5325, 5388, 5466, 5600, 5854,
SYTECSAT	4210, 4541, 5325, 5466,
TAEYOUNG	0621,
TAHNON	4182, 4297, 4529,
TAKARA	8040,
TANDBERG	4127,
TANTEC	0630, 4399,
TAPLIN	4537, 5357, 5431,
TARBS	0908,
TATUNG	0619,
TBOSTON	0697, 4237, 4291, 4297, 4362, 4564, 5357, 5358, 5377, 5854,
TEAC/TEAK	0908, 0921, 4180, 4512, 5337, 5376, 5556, 6156,
TECHMAX	5331, 5383, 5928,
TECHNIBOX	4127,
TECHNICA	5359, 5374, 5470,
TECHNICAL	0921, 5359,
TECHNIKUS	5431,
TECHNILAND	4190,
TECHNISAT	0043, 0120, 0246, 0522, 0540, 0741, 4127, 4214, 4218, 4386, 4408, 4422, 5408,
TECHNOIT	5365, 5485,
TECHNOMATE	4254, 4314,
TECHNOSAT	0666, 4303, 4352, 4537,
TECHNOSONIC	4581,
TECHNOTREND	4581, 5555,
TECHSTAR	4236, 4352,
TECHWOOD	0921, 4321, 5307, 5359,
TECNISSON	5373,
TECNO	5388,
TECO	4318,
TECSAT	0697,
TECSOFT	5485,
TEDI	4546,

TEKCOMM	5385, 5485,
TEKO	4176,
TEKSAT	4573,
TELE+	0785,
TELECIEL	0242, 0630, 4331, 4452,
TELECO	4127, 4190, 4530, 5324, 5331, 5332, 5383, 5388, 5431, 5602, 8054,
TELECOM	0664, 0666, 5339, 5938,
TELEFUNKEN	0630, 0745, 4452, 5327, 5359, 5930, 8038,
TELEKA	0414, 4329, 4361, 4386,
TELEMASTER	0684,
TELEMAX	4402,
TELESERVICE	0785,
TELESTAR	0120, 0522, 0921, 4127, 4214, 4321, 4541, 4581, 5445,
TELESYSTEM	0674, 0697, 0731, 0774, 0785, 4149, 4329, 4506, 4541, 4546, 4579, 4581, 5310, 5311, 5316, 5318, 5324, 5355, 5359, 5377, 5381, 5382, 5384, 5400, 5401, 5404, 5482, 5555, 5556, 5560, 5561, 5562, 5563, 5603, 5812, 5858, 5930, 5941, 5953, 6129, 6136, 6138, 6144, 6197, 6198, 8038, 8065, 8069,
TELETECH	0731, 4321, 4454,
TELEVES	0630, 4134, 4149, 4153, 4202, 4433, 4511, 4541, 4543, 4547, 4573, 5425, 5430, 5431, 5470, 5881, 6154,
TELEWIRE	0664, 0666, 4122, 4271, 4314, 4494, 4525, 4526, 5485, 5930, 6141, 6156,
TELIT	5466,
TELKOM	4329, 4541, 5359,
TELSEY	5377, 5485, 5555, 5556, 5854, 6142,
TEMPO	0697,
TENSAI	0697, 0703, 0745, 4161, 4340, 4573,
TERMAL	0697, 0703, 0745, 4127, 4161, 4207, 4573,
TETHYS	5357,
TEVION	4329, 4581, 5356,
THES	5466, 5952,
THOMSON	0051, 0242, 0455, 0557, 0630, 0684, 0694, 0697, 0732, 0735, 0745, 0785, 2026, 4415, 4452, 4572, 5300, 5302, 5306, 5332, 5339, 5351, 5368, 5377, 5385, 5856, 5930, 5935, 6151, 6195, 8048,
THORENS	4406,
THORN	0378, 0630, 0660, 0694, 4127, 4352, 4507, 5307, 5358, 5360,

THREESTAR	5438, 5488,
THUNDERMAX	0785, 4211, 4386, 4399,
TIGER	6196,
TITAN	4215, 4256, 4342,
TIVIAR	5951,
TIVIDI	4579, 5350,
TIVUBOX	5329,
TLG	5316, 5388, 5466, 5475,
TLOGIC	5316, 5327, 5388, 5466, 5475,
TMELECTRON	5337, 5383, 5431, 5466, 5802, 6131,
TMX	0624, 0785, 4322, 4504, 4534, 5356,
TNTPASS	5357,
TOKAI	4127,
TONBURY	4573,
TONNAELECTR.	0630, 0664, 0697, 0745, 4190, 4317, 4323, 4331, 4522, 4546, 5348,
TOPFIELD	4301, 4322, 4442, 5312, 5341, 5382, 5800, 5954, 8073,
TOPSAT	5358,
TOSHIBA	0630, 4487,
TPS	4531, 5339,
TRATON	4269,
TRAXIS	4288, 4578,
TREVI	4237, 5327, 5374, 5388, 5470, 5485, 5600, 5854, 5861, 5878, 5879, 5880, 5881, 5882, 5930, 5947, 8033,
TRIAD	0621, 4439, 4454,
TRIAx	0619, 0697, 0732, 0741, 0785, 0921, 4122, 4123, 4127, 4149, 4164, 4202, 4214, 4301, 4303, 4314, 4321, 4362, 4386, 4508, 4512, 4529, 4539, 4541, 4585, 5102, 5312, 5339, 5349, 5351, 5357, 5359, 5377, 5800, 5955, 5956, 6191,
TRIDENT	5358,
TRINLOC	5356,
TRIO	4352, 4407,
TRUMAN	4506,
TURBO-X	5856,
TVCABO	4581, 5339, 5350,
TVEMAX	4288,
TVHOME	5369,

TVMAX	4288, 4578,
TV-MAX	4136,
TVSTAR	4215, 4290, 5385, 5431, 5438, 5466, 6128, 6146, 6149, 8024,
TWINNER	0383, 0697, 0921, 4149, 4263, 4338, 4541, 4546,
TWINSAT	0745, 4321, 4399, 4572,
ULTRAVOX	0664, 0666, 5383,
ULTRAWAVE	5376,
UNIDEN	4207,
UNISAT	4153, 4503,
UNITED	4237, 5308, 5309, 5325, 5327, 5359, 5365, 5383, 5466, 5491, 5556, 5854, 5868, 5940, 5954, 8070,
UNITOR	0615, 4403,
UNITRONIC	5324,
UNIVERS	4342, 5488, 5931,
UNIVERSBYFTE	5931,
UNIVERSUM	0619, 0660, 4361, 4415, 5408,
UNIXBOX	4362, 6135,
UPC	5339, 5950,
UTEK	5373,
VANTAGE	5358,
VELSAT	5431,
VENTANA	4127,
VENTON	8021,
VESTEL	0921, 4182, 4297, 4321, 4541, 4584, 5337, 5356, 5359, 5602,
VIA	0051, 0732, 0791, 4198, 5351,
VICTORY	5360,
VIDEOLINK	4394,
VIOLA	4581,
VISA	0376, 0579, 0595,
VISION	4342, 5324, 5485, 5488, 5931,
VISIONIC	0800, 4168, 4182, 4234, 4263, 4288, 4322, 4323, 4507, 4533, 4535, 4536, 4573, 5102, 5316, 5360, 5400, 5475, 5484,
VISIONNET	4198, 4290,
VISIOSAT	0624, 0697, 0800, 4149, 4168, 4180, 4202, 4215, 4231, 4288, 4314, 4321, 4334, 4386, 4403, 4414, 4489, 4509, 4525, 4547, 5357, 5358, 5359, 5431, 5470,
VIZYON	4303,

VORTEC	0621, 4418, 4422,
VTECH	4333, 4439, 4454,
VU+	6135, 8026,
WALLIS	0614, 0666, 0684, 0697, 4136, 4183, 4279, 4318, 4329, 4506, 4573, 5339,
WATSON	5359,
WAVELENGTH	5360,
WEISS	0697, 4149, 4263,
WELA	4193, 4301,
WELLA	0697,
WINBOX	4329, 5048, 5316, 5377, 5603, 8065,
WINERSAT	4403, 4414,
WINNER	4472, 5373,
WINQUEST	5358,
WINTERNITZ	0660,
WISDOM	8036,
WISI	0540, 0619, 0697, 0741, 4129, 4163, 4208, 4215, 4258, 4271, 4314, 4386, 4415, 4428, 4429, 4439, 4454, 4482, 4489, 4508, 4567, 4568, 4573, 5382, 5408, 5800,
WITTENBERG	0660, 0684,
WIZTECH	4547,
WIZZ	4229,
WORLD OF VISION	6180,
WORLDSAT	0735, 0745, 0921, 4161, 4321, 4399, 4508, 4541, 4572, 5332, 5359, 5368,
WORLDVISION	8027,
WOXTER	4237, 5337, 5556,
XANADU	4365,
XCOM	0745,
XDOME	4290, 5312, 5380, 5930,
XEOBOX	4290,
XINNO	4281,
XMS	4352,
XORO	5356, 5377, 5466, 5556, 8067,
XSAT	0745,
XTEK	5383,
XTREME	4303,

YAMADA	4237,
YCOSAT	5357,
YEOMAN	5383, 5389,
YES	0769,
YIJIE	5411, 8036,
YOUIT	8036,
YUKAI	4297,
YUMATU	0557, 4149, 4153, 4506, 4569,
ZAPMASTER	5408,
ZAPP	0043, 0624, 4122, 4123, 4177, 4198, 4234, 4236, 4258, 4271, 4279, 4281, 4303, 4322, 4323, 4352, 4511, 4512, 4528, 4537, 4541, 4584, 5346, 5349, 5350, 5358, 5359, 5376, 5382, 5383, 5431, 5461,
ZAPPER	5411, 5465, 5802,
ZEHNDER	0608, 0921, 4258, 4290, 4314, 4321, 4352, 4361, 4403, 4434, 4454, 4541, 4545, 5357, 5359, 6156,
ZEM	0630, 0656, 0674, 0684, 0739, 0768, 0785, 0800, 4123, 4275, 4336, 4494, 4506, 4511, 4528, 4560, 5350, 5357, 5358, 5360, 5382, 5461,
ZEPHIR	5383,
ZGEMMA	8035, 8056,
ZODIAC	0373, 0731, 4310, 4329, 4386, 4433, 4452, 4460, 4472, 4550, 5100, 5316, 5331, 5340, 5346, 5357, 5358, 5360, 5362, 5365, 5373, 5374, 5376, 5383, 5386, 5470, 5482, 5601, 5603, 5802, 5811, 5933,

CODICI SMART BOX

ABOX	8007,
ACEMAX	8001,
AKAI	8000,
ANDOER	8000,
ANDROID BOX	8000, 8003,
BEELINK	8000, 8003, 8004, 8005,
CAHORS	8001,
COOLEAD	8000,
DOCOOLER	8001,
EMISH	8000,
GOOBANGDOO	8007,
HENGSTAR	8000,
JEPSEN	8001,
KIII	8001,
KODI	8001, 8006,
LWGBO	8007,
MVPOWER	8000,
MXQ	8000, 8001, 8008,
NOWTV	8002,
OTT	8001, 8007, 8008,
REVEZ	8001,
SARDINE	8001,
SCISHION	8003,
TELMU	8000,
TREVI	8001,
TVBOX	8008,

CODICI TV

@CUBE	1410,6165,
@DIKON	1551,
1ONE	5359,5486,
A.H.B.TVISION	0508,
A.R.SYSTEM	0237,0246,0302,0513, 1663,
ACCENT	0508,1663,
ACEC	0042,0302,
ACER	1480,1585,
ACOUSTIC SOLUTION	1423,5422,5873,
ACRONN	5416,
ACURA	0043,
ADL	1399,
ADMIRAL	0024,0080,0158,0222,0428,0429,1683,
ADR	0417,1469,
ADVENT	5819,
ADYSON	0067,0296,0505,
AEG	0043,0074,0120,0140,0565,0587,0921,1393,1423,1425,1454,1459,2019,5359,5422,5454,5609,5825,5875,6120,6157,
AG	0074,0595,
AGASHI	0043,0046,0057,0067,0302,1663,
AGATH	1439,5468,
AGFA PHOTO	5476,
AIKO	0067,0513,1319,
AIM	0043,0047,0237,0296,0302,0354,0373,0415,0508,0513,0579,1302,1510,
AIOSTAY	0136,
AIRIS	0517,1383,1399,1410,1500,5308,5416,5854,5870,5873,5875,5965,6165,6166,
AIRON	1383,
AIWA	0236,0542,0557,0562,0581,1038,1084,5864,
AKAI	0043,0067,0074,0120,0141,0143,0147,0207,0231,0252,0255,0290,0296,0298,0302,0310,0312,0345,0354,0361,0373,0374,0386,0415,0431,0433,0490,0513,0515,0540,0549,0557,0558,0562,0566,0579,0921,1243,1269,1311,1314,1340,1396,1410,1423,1439,1652,1659,1663,5359,5416,5422,5825,5826,5827,5828,5840,5841,5864,5873,5875,5887,5961,5964,6114,6120,6159,6164,6173,6174,6183,6184,6203,8079,8101,8105,8111,8114,8124,8131,
AKARI	1321,

AKASHI	1663,
AKI	0043,0067,
AKIBA	0383,0424,
AKIO	1318,
AKIRA	0043,0047,0141,0176,0566,0579,1485,1502,5454,5476,5854,5965,6118,8085,8087,
AKITA	0195,0300,0336,
AKITO	0254,
AKTRON	0424,
AKURA	0043,0046,0097,0143,0176,0227,0231,0298,0345,0508,0557,0562,1663,
ALBA	0043,0060,0065,0067,0083,0097,0120,0236,0269,0298,0300,0302,0374,0415,0424,0447,0513,0549,0557,0562,0921,1400,1410,1423,1425,1469,1492,1510,1644,1646,1659,2146,5359,5422,5446,5839,5864,
ALBATRON	1378,
ALBIRAL	0042,0043,0060,0077,0125,0237,0246,0302,1659,1663,
ALBRECHT	1586,
ALDEN	1559,
ALHORI	0067,
ALIEN	0097,5422,
ALLORGAN	0067,0108,1009,
ALLSTAR	0043,8131,
ALLTEL	0067,0550,0553,1383,1396,1436,1451,1469,1535,5820,
ALTEK	0557,1383,1392,1396,1399,1401,1410,1426,1484,1494,1526,1546,5454,5832,
ALTUS	0557,1400,
AMBIANCE	1489,
AMEX	0043,
AMITECH	1468,
AMOI	6205,
AMPLIVISION	0067,0114,0227,0237,1654,1659,1663,
AMSTRAD	0043,0046,0120,0143,0158,0196,0255,0302,0415,0473,0478,0513,0528,0540,0562,0566,0595,0921,1305,1343,1410,1423,1454,1469,1511,1556,1559,1663,1667,2146,2252,2259,4388,5359,5415,5422,5437,5486,5851,5868,5869,5870,
ANCONA	0189,
ANDERIC REPLACEMENT	0140,0167,0259,0386,0427,0499,0547,0568,1558,1623,1683,
ANDERSSON	1423,1439,5422,

ANEX	0043,0513,
ANGLO	1663,
ANIS	0336,1663,
ANITECH	0077,0114,0131,0296,0302,0424,0505,0513,0540,1663,
ANSONIC	0043,0057,0120,1663,5422,5869,6114,
ANTARES	5438,
AOC	0051,0415,1494,
APEX	0386,
ARCELIK	0141,0242,0336,0557,1400,1603,1659,
ARDEM	0043,0141,0336,0513,0557,
ARENA	0557,1644,
ARGENTINA	0043,0097,0312,0374,0386,0422,0424,0515,0568,0569,0570,0572,0595, 1131,1319,1323,1324,1325,1326,1410,1446,1516,1636,1663,
ARGOS	0557,
ARIELLI	5564,6158,6159,6203,8121,8135,
ARKOS	0386,
ARS	0513,1663,
ARTAX	1410,
ART-TECH	0043,0046,0302,0312,0424,0513,
ASA	0024,0066,0136,0282,0302,0390,0431,0433,1126,
ASANO	5454,5825,5841,8079,
ASBERG	0046,0077,0131,0302,0374,0513,
ASEBERG	0046,0077,0131,0302,0374,0513,
ASORA	1663,
ASTRA	0046,0067,0077,0237,0296,0302,0354,0386,0415,0424,0566,0579,1112, 1251,1302,1485,1502,1659,
ASTROSOUND	0077,0237,0435,1659,
ASUKA	0067,0302,0513,1659,1663,
ATEC	1597,
AUCHAN	6114,
AUDINAC	1131,
AUDIOLA	1343,1423,1595,5437,5454,5466,5801,5825,5868,5875,8079,
AUDIOSONIC	0043,0046,0060,0065,0067,0077,0083,0125,0141,0189,0197,0227,0231, 0236,0246,0302,0321,0336,0354,0383,0424,0490,0513,0554,0557,0562, 1659,1663,
AUDIOTON	0060,0067,0114,
AUDIOVOX	0572,

AURORA	0024,0067,0296,0354,1447,1516,
AUSIND	0131,1126,
AUTOVOX	0043,0067,0074,0108,0125,0131,0136,0177,0732,0921,1009,1126,1367,1410,1423,1484,1493,1595,1653,5359,5422,5877,6120,
AVENTURA	1558,
AVERMEDIA	1515,
AVIOUS	1450,1550,
AVOL	1559,
AWA	0043,0067,0197,0302,0312,0354,
AXANE	0043,
AXIL	4290,4512,5875,6181,
AXION	0374,0415,0513,
AXON	0557,0595,
AXXENT	0043,0302,
AYA	1423,5422,6114,
AYCO	0519,
BAIER	0120,
BAIRD	0312,0373,0378,5416,
BANG&OLUFSEN	0024,0302,
BARCO	0024,0090,0373,1128,1659,
BARCOM	0296,
BASICLINE	0043,0067,0097,0203,0252,0302,0354,0373,0424,0513,0557,0921,1009,1423,1659,5422,
BASTIDE	1659,
BAUER-BOSCH	0039,0043,0114,0275,1510,
BAUMATIC	1663,
BAUR	0043,0047,0133,0140,0165,0174,0176,0189,0207,0231,0236,0259,0290,0302,0351,0434,0508,1009,1084,1528,1652,
BAZIN	0024,0043,0067,0083,0125,0189,0195,0302,0490,0513,1659,
BEKO	0043,0092,0120,0141,0227,0242,0336,0358,0386,0513,0557,1400,1425,1435,1657,1659,1713,4583,5887,6202,
BEKOTEKNIK	0207,0227,0386,
BELSON	0553,1410,1412,1423,1511,5416,5422,5454,5492,5873,5886,5963,6176,6203,8087,
BELSTAR	0043,0562,5422,
BENJAMIN	0519,1593,
BENQ	1593,5846,5874,8088,

BENSTEN	0376,0519,0550,0553,1469,1511,5486,
BEON	0296,0302,0374,0513,1356,
BEOND	1400,5870,
BERKENEP	0302,
BEST	0074,0490,0516,0562,
BESTAR	0114,0227,0302,0415,0513,
BESTBUY	5801,5873,
BIAZET	0043,0052,0158,
BIFONIC	0067,
BIGSAT	1663,
BIGSTON	0354,1663,
BLACK DIAMOND	0043,0527,0921,1644,5359,5422,
BLACKTRON	0424,
BLACKWAY	0165,0424,
BLAUPUNKT	0039,0043,0096,0102,0120,0148,0165,0197,0246,0266,0310,0351,0352,0472,0527,1487,1551,1652,1663,6162,6185,
BLAUSONIC	0067,
BLOOM	0043,0074,1386,1390,1394,1396,1399,1423,1450,1454,1484,1494,1511,1537,5851,
BLUE	8117,
BLUEH	5486,5824,5874,
BLUEMEDIA	1590,
BLUESKY	0043,0046,0051,0065,0074,0097,0141,0236,0302,0376,0513,0527,0533,0549,0554,0557,0587,0921,1383,1393,1400,1410,1423,1425,1435,1439,1454,1459,1556,1560,1663,5361,5422,5864,
BLUESTAR	0435,1659,5864,
BLUETECH	5825,
BLUSENS	5433,5443,5850,5869,6118,6171,6172,6173,8082,8102,
BOGO	5416,5875,5965,6203,
BOIGLE	5433,5437,
BOMAN	0074,1343,
BONDSTEC	0125,
BOOTS	0254,
BOSCH/BAUER	0039,
BOSS	1663,
BOSTON	0024,0067,

BPL	0290,0373,
BRANDMAWELL	1560,
BRANDT	v. THOMSON
BRAUN	0077,
BRAVO	5433,5869,8050,8051,8052,8112,8113,
BRIGMTON	0043,0067,0237,0302,1410,
BRIMAX	0499,1410,1594,5605,
BRIONVEGA	0024,0043,0046,0050,0158,0222,0223,0247,0295,0302,0428,1124,1367,1622,
BRITANNIA	0067,1713,
BROKLINE	1319,
BROKSONIC	0043,1322,1323,
BROTHER	0236,0302,0547,0566,0579,1243,1251,1663,
BROWN	0042,
BRUNS	0024,0043,0077,0242,0321,0336,1667,
BSR	0083,0158,0195,0196,0296,0300,1659,
BUSH	0043,0052,0065,0067,0083,0097,0120,0189,0196,0197,0236,0269,0298,0300,0302,0312,0373,0415,0447,0478,0513,0549,0554,0557,0562,0921,1356,1396,1423,1425,1644,1659,5359,5422,5864,
CAMPER	0083,0141,0302,0336,0513,
CANAIS	0042,
CANON	0595,
CAPSONIC	0302,0513,1663,
CARAD	0043,
CARENA	0043,0302,0513,
CARREFOUR	0043,0051,0067,0120,0140,0165,0195,0242,0321,0333,0352,0527,0533,0540,0562,1009,1084,1425,1644,1652,
CASIO	0043,1667,
CASTLE	0043,
CAT	1410,1535,1536,5492,
CDV	1410,1428,1464,5437,5464,5605,5868,5872,6176,
CEBIS	0077,
CEEM	0557,
CELESTIAL	1556,
CELINT	0052,
CENTURY	0024,0057,0060,
CGE	0043,0057,0083,0102,0114,0131,0227,0298,0302,0374,0435,0513,1659,

CGM	0043,0065,0097,0227,0302,0336,0424,0513,1663,
CHANGHONG	0386,5454,8086,8106,8117,
CIE	0060,0196,0302,0354,
CIHAN	0043,0083,0302,0435,1659,1663,
CIMLINE	0300,
CINEMA	0043,
CINEX	0043,0074,0120,1425,1454,
CITIZEN	1324,
CLARIVOX	0024,0057,0096,0136,0237,0246,0302,0490,1654,1659,1667,
CLASSIC	0557,
CLATRONIC	0043,0046,0057,0060,0067,0074,0077,0114,0131,0209,0227,0255,0295,0374,0415,0429,0513,0536,0557,1423,1425,1659,1663,5422,
CLAYTON	0042,0043,0237,0246,0302,1659,5361,
CMREMOTES	0024,0042,0043,0057,0067,0073,0074,0083,0097,0114,0120,0141,0158,0167,0203,0222,0227,0231,0236,0254,0296,0298,0302,0312,0336,0374,0415,0424,0428,0429,0435,0447,0490,0505,0536,0549,0557,0587,0588,0630,0921,1343,1396,1399,1400,1410,1412,1423,1425,1434,1436,1454,1464,1469,1480,1484,1492,1523,1526,1536,1556,1560,1600,1654,1659,1663,2019,2072,5433,5434,5437,5446,5564,5819,5826,5864,5871,
CMX	5454,5872,5963,6176,
COBRA	0074,5466,
COBY	5443,5964,8123,
COLORMAT	0024,
COLORTAC	1515,
COLUMBIA	0302,
COLUMBUS	0043,
COMET	0043,0074,1394,1425,1492,
COMPUTRON	0302,0415,0431,
CONEL	0043,0120,0453,2058,2066,
CONIC	0296,
CONNEXIONSCX	0242,0321,0453,0467,0540,1084,
CONRAC	1435,
CONTEC	0067,0195,0197,0302,0424,1663,
CONTI	0043,0141,
CONTINENT	0073,0513,0533,1644,
CONTINENTAL(F)	0043,0095,0114,0513,0549,
CONTINENTAL EDISON	1423,5454,5564,5841,5875,6114,6203,

CONVERSOR	0554,
COSMEL	0046,0302,0490,
COSMOS	0302,
CPR-TEC	0376,
CRANKER	6114,
CRC	0302,
CROSSWOOD	0043,1423,
CROWN	0043,0046,0057,0077,0097,0120,0131,0141,0209,0227,0238,0290,0302,0336,0354,0374,0386,0415,0513,0519,0533,0540,0549,0557,0579,1410,1423,1437,1523,1644,1659,1663,5422,5864,
CROWN MUS-TANG	0374,1324,
CRYSTAL	0043,0125,0236,0302,0336,0513,0562,1425,1659,
CSELECTRON-ICS	0067,0125,
CTCCLATRONIC	v. CLATRONIC
CURSA	0065,
CURTIS	0302,5872,
CYMATIC	0067,0083,0246,1659,
CYV	0513,
DAENYX	0554,0557,0572,
DAEWOO	0043,0060,0067,0074,0125,0141,0236,0302,0312,0321,0354,0361,0442,0453,0480,0513,0533,0540,0545,0554,0557,1383,1390,1400,1412,1449,1450,1459,1601,1644,1646,5450,5827,
DAICHI	0236,
DAIMOND	0047,
DAINICHI	0067,
DAITSU	0565,
DALMAN	0074,1646,
DANSAI	0065,0067,0074,0290,0296,1663,
DANTAX	0043,0141,0557,0921,1400,1423,2058,5359,5422,
DATSURA	0290,
DAVOS	0043,0051,0096,0140,0149,0165,0207,0242,0290,0302,0321,0339,0374,0386,0427,0467,0515,0547,0568,0569,0570,0572,0581,1131,1322,1323,1324,1326,1410,1447,1636,1652,1663,1683,
DAWA	0046,0513,
DAYTEK	1121,
DAYTON	1568,

DAYTRON	0354,1318,
DCE	0043,0557,
DEDIETRICH	0424,
DEK	0312,
DELTA	0513,
DENKO	0067,1663,
DENVER	0043,0074,0120,0424,0513,1343,1382,1546,1551,1559,2019,2146,5416,5433,5476,5825,5850,5869,6120,6162,6190,
DESMET	0024,0043,0067,0114,0203,0207,0246,0302,0513,1654,1659,
DEVISION	0043,0236,0554,
DEWO	0424,
DGM	5825,5887,
DIADEM	0222,
DIBOSS	1516,1517,
DICRA	1343,1410,1551,1595,5416,5454,5476,5854,5872,5958,6159,
DIGIFUSION	0557,1435,
DIGIHOME	0043,0921,1423,5359,5422,
DIGILINE	0043,1425,
DIGILOGIC	1423,
DIGINIUM	0043,0120,1454,
DIGIQUEST	6114,
DIGITAL	0195,
DIGITALWORLD	4512,
DIGITEK	0074,1410,2019,
DIGIX	1386,
DIK	1659,1663,
DIKOM	0074,1343,1410,1423,1551,1595,2019,5416,5437,5851,5868,5872,5873,5875,5888,5958,5963,5965,6114,6159,6162,6189,
DINASTY	0043,0354,
DISCOVERY	1346,
DISNEY ELECTRONICS	0269,
DITRON	0354,
DIUNAMAI	1535,5416,5439,5486,5825,5831,5875,5965,
DMTECH	0043,1489,1542,5359,5433,5454,5476,6162,8082,
DMTEK	5422,
DOMEOS	0043,0097,0236,0434,0513,0562,1644,1659,

DOMOH	0043,0302,
DORIC	0052,
DPM	0074,0550,0557, 1400, 1410, 1506, 1594, 5437, 5446, 5484, 5609, 5863, 6184,
DRS	1663,
DTS	0302,
DUAL	5422,
DUALTEC	0043,0047,0057,0066,0067,0074,0083,0097,0125,0133,0141,0158,0196, 0231,0236,0296,0298,0302,0312,0434,0460,0513,0547,0557,0562,0921, 1009,1400,1423,1425,1489,1644,1659,2087,5359,5422,5454,
DUMONT	0024,0039,0043,0066,0077,0105,0115,0131,0136,0282,0302,0374,0390, 0513,1126,
DUNAI	1659,
DUNLOP	5476,
DURABRAND	0043,0557,1558,
DUX	0302,
D-VISION	0043,0120,0554,0921, 1644, 5359,5422,
DYNAMIC	0374,
DYNASTY	0043,
EA	1084,
EASY LIVING	0074,0269,0424,0557,0562,1084,1392,1394,1396,1398,1399,1400,1401, 1410,1433,1449,1454,1484,1535,1551,1554,2019,5486,5492,5819,5823, 5871,6187,
ECCO	1346,
ECHOSTAR	0046,0067,
ECOLINE	0043,
ECRON	5869,
EDANLINE	0043,0513,
EDISON	0549,
EI	0227,0231,1423,1659,
EL	v. EASYLIVING
ELBE	0043,0067,0073,0105,0120,0158,0222,0233,0236,0237,0246,0255,0295, 0428,0429,0435,0557,0921, 1400, 1410, 1423, 1425, 1449, 1450, 1454, 1594, 1595, 1646, 1659, 5359, 5422,
ELECTRA	1301,1459,1663,5422,
ELECTRICCO	5422,
ELECTRONICS	0067,0125,1663,6120,
ELEKTA	0083,0209,0302,0354,0424,1663,
ELEKTRONIKA	0043,0227,0516,0562,

ELEKTRONSKA	0246, 1659,
ELEMIS	0043, 0052, 0120, 0336, 1659,
ELENBERG	1636,
ELIN	0066, 0067, 0080, 0189, 0231, 0282, 0302, 0431, 0513,
ELINLUX	0043,
ELITE	0039, 0114, 0519, 1346, 1663,
ELLEVISION	0527, 1663,
ELMAN	0077, 0196, 0246, 1659,
ELSAY	0043, 0302, 1556,
ELTA	0043, 0057, 0067, 0302, 0435, 0505, 1425, 1663,
EL-TECO	1484,
E-MAX	0074, 1450,
EMERSON	0024, 0043, 0060, 0067, 0077, 0097, 0114, 0125, 0131, 0136, 0189, 0196, 0227, 0236, 0302, 0336, 0415, 0435, 0490, 0513, 1558, 1657, 1659, 1663,
E-MOTION	0074, 6185,
EMPIRE	0067, 0302, 0384,
ENGEL	0083, 0384, 0621, 1659, 1667, 4290, 4512, 5854, 5875, 6181,
ENIE	0236,
ENZER	0566, 0579, 1510,
ERISSON	1340, 1410, 1428, 1502, 1510, 1556, 5449, 5823,
ESA	1558,
ESC	0067, 0302, 0373, 1659,
ESSENTIELB	0562, 1410, 1423, 5422, 5492, 5823, 6157, 6162, 6170, 8097, 8111,
ESTEL	1659,
ESTELLE	0046,
ETCO	0352,
ETRON	0302, 0384, 0415, 1063, 1082, 1659,
EUMIG	0114,
EUREKA	0043, 0067, 0513, 0562, 1659, 1663,
EUROCOM	0067, 0083, 0195, 1659,
EUROFEEL	0043, 0067, 0302, 0513, 1663,
EUROLINE	0043, 0046, 0408, 0513, 0540, 0587,
EUROMAN	0046, 0067, 0302, 0513, 0516, 1663,
EUROPA	0043, 1659,
EUROPHON	0060, 0067, 0077, 0114, 0127, 0238, 0246, 0302, 1659,
EUROSONIC	0505,

EUROSOUND	1343,1510,5437,
EUROTRONIC	0043,
EUROVISION	1423,
EVELUX	0236,
EVERGOLD	0549,
EVERLINE	5875,6186,
EVISIO	6162,
EVOTEL	5609,5873,5965,
EXCLUSIV	5825,6203,
EXEAL	1663,
EXON	0141,0557,
EXQUISIT	0043,0057,
EZT	0354,
F&U	0043,1400,1423,1559,5422,5433,5454,5476,5609,5837,5869,5965,6114,6146,6162,6203,8122,8134,
FA	0415,
FAGOR	1659,1663,
FAIRMATE	1663,5825,
FAIRTEC	0376,0565,1423,1459,1548,1568,5422,
FAIT	4384,
FELIX	0043,0415,0557,1663,5825,
FENNER	0043,0302,0354,0424,0513,0516,0921,1423,1469,5359,5486,
FERRI	0557,
FIDELIS	0067,0296,
FIDELITY	0043,0067,0083,0242,0296,0415,1009,1713,
FIL	0376,
FILSAI	0067,
FINLANDIA	0189,0231,0242,0373,0390,0431,
FINLUX	0043,0047,0052,0066,0067,0074,0077,0115,0120,0127,0131,0136,0137,0147,0189,0231,0246,0282,0295,0302,0312,0374,0390,0431,0433,0513,0557,0558,0921,1126,1423,1425,1434,1454,1659,5359,5422,
FIRSTLINE	0043,0046,0057,0067,0097,0114,0120,0176,0177,0195,0203,0222,0237,0242,0295,0298,0302,0312,0354,0373,0374,0376,0435,0513,0527,0540,0557,0921,1009,1400,1423,1425,1435,1454,1459,1644,1646,1654,1659,5359,5361,5422,
FISHER	0024,0052,0066,0067,0115,0133,0149,0184,0197,0290,0312,0314,0373,0431,0513,1009,1131,1657,1667,
FLEURANCE	0065,

FLINT	0043,0046,0073,0236,0302,0424,0513,1663,5361,5873,6160,
FLORIDA	0067,
FLORISTAL	1663,
FOCUS	1400,
FORCE	1423,
FORMENTI	0039,0043,0046,0047,0052,0067,0077,0108,0114,0115,0131,0136,0189,0203,0227,0236,0246,0295,0296,0302,0354,0374,0460,0513,0542,0562,1126,1425,1653,1654,1659,1663,6114,
FORTRESS	0024,
FRABA	0043,0067,0177,0513,
FREDIKSON	0043,1425,
FRONTECH	0067,0083,0125,0189,0296,0513,1659,
FSSOUND	1425,
FUJI	0043,0513,
FUJISOUND	0424,
FUJITECH	0047,0302,
FUJITSU	0043,0067,0108,0158,0184,0195,0282,1084,1345,1408,1435,1568,
FUMEO	0158,
FUNAI	0043,0195,0197,0322,0424,0478,0557,1084,1423,1558,1659,1663,2056,5422,5835,
FUSION	0557,1435,
FUTRONIC	0595,1127,1663,
GALACTEX	0067,0322,
GALANT	0415,0424,
GALAXIS	0043,0227,0374,0513,
GALAXY	0043,0057,0067,0077,0080,0125,0136,0227,0296,0302,0374,0542,0547,1659,
GARRARD	0043,1515,
GBC	0043,0052,0060,0080,0115,0197,0302,0312,0354,0415,0424,1489,1659,5416,
GCOLOR	0203,
GE	0242,
GEBER	0231,1009,1654,
GEC	0052,0067,0231,0246,0312,1076,1372,
GELOSO	0052,0060,0080,0115,0246,1659,
GENERAL	0067,0158,0197,0236,0302,0354,5823,
GENERAL CORPORATION	0067,0108,

GENERAL TECHNIC	0158,0236,0354,0513,
GERICOM	1383,1398,
GERMANVOX	0043,1423,
GIANT	0067,0302,0527,
GITEM	0092,0242,0251,0252,0302,0351,
GM	0302,0374,1663,
GMG	0302,0374,1663,
GOLD	1526,1537,1600,5420,5492,5605,5845,5851,5866,5870,
GOLDEN TRADING	0073,
GOLDFUNK	0097,
GOLDHAND	0067,
GOLDLINE	0073,0424,0490,1659,
GOLDSUN	0424,
GOLDTECH	0043,0097,0513,
GOLDTOP	0424,
GOODING	0549,
GOODLINE	0490,
GOODMANS	0043,0046,0051,0097,0141,0236,0242,0302,0327,0354,0415,0513,0545,0554,0557,0921,1343,1423,1435,1644,1659,1663,5359,5422,
GORENJE	0043,0051,0227,0236,0373,0516,0562,1009,1296,1423,1657,5407,
GOWELL	6125,
GPM	0296,1663,
GRADIENTE	1697,
GRAETZ	v. ITT NOKIA
GRANADA	0042,0043,0046,0052,0067,0083,0096,0147,0158,0189,0197,0207,0231,0246,0285,0302,0310,0336,0352,0390,0402,0427,0527,1421,1713,
GRANDIN	0043,0047,0057,0073,0097,0114,0141,0203,0236,0302,0386,0422,0424,0513,0533,0536,0557,0921,1383,1400,1410,1412,1423,1425,1439,1454,1459,1536,1548,1549,1556,1564,1568,1569,1646,1654,1659,1663,5359,5361,5422,5864,
GRANPRIX	0043,0557,
GREATWALL	0322,0490,
GRENADIER	0077,0302,0547,1659,
GRE TSA	1659,
GRONIC	0067,0077,0238,0302,1659,

GRUNDIG	0096,0120,0165,0269,0295,0302,0327,0351,0513,0519,0540,0549,0619,1269,1400,1423,1425,1450,1454,1510,1575,1652,2037,5864,6162,6202,
GRUNKEL	1410,1423,5422,5433,5437,5476,5825,5869,5873,5875,6173,
GTT	0043,0302,0374,0424,0513,1663,
H&B	0043,0557,1400,1489,1510,5359,
HAIER	0236,1328,1439,1464,1494,1510,1542,5443,5446,5454,5474,5848,6114,6162,
HALIFAX	0043,0067,1663,
HAMMERSTEIN	0067,0322,0384,0422,1663,
HAMPTON	0067,0115,0237,0246,0490,1663,
HANNOVER	0374,
HANNSPREE	5819,5822,5960,8136,
HANSEATIC	0043,0047,0052,0067,0114,0115,0165,0195,0197,0231,0236,0246,0290,0296,0300,0302,0336,0351,0424,0434,0435,0513,0542,0554,0557,1009,1652,1659,
HANTAREX	0046,0077,0237,0238,0246,0513,1383,1436,1542,1549,1597,5416,5609,5825,8078,8116,8118,
HANTOR	0067,
HARROW	0043,
HARWA	1535,
HARWOOD	0043,0052,0296,0549,
HAVEG	0165,0167,0282,0373,
HB	0043,0073,0074,0141,0557,0558,1400,1435,1459,1489,1511,5422,
HCM	0043,0067,0302,0321,0354,0424,0543,1659,1663,
HEIRU	1663,
HEMMERMANN	0067,0077,0127,1009,
HESS	1346,5609,
HEXA	0114,0302,1654,1659,
HID	2193,
HIGASHI	0067,
HILINE	0322,0415,
HINARI	0065,0196,0296,0302,0327,0513,0549,1063,1659,1663,5864,
HIRSCHMANN	0424,
HISAWA	0043,0073,0424,0557,1654,1659,
HISENSE	0043,0189,0373,0376,0553,0595,1454,5454,6157,8080,8097,8103,8126,8136,
HISONIX	0424,0515,
HIT	0024,

HITACHI	0037,0043,0052,0067,0082,0083,0094,0095,0120,0137,0147,0158,0177,0189,0197,0231,0236,0237,0285,0296,0326,0352,0358,0373,0415,0431,0433,0473,0499,0513,0525,0540,0554,0568,0587,0921,1009,1076,1401,1423,1494,1501,1644,1654,5359,5422,5873,6114,6201,8122,
HITECH	5869,
HITSU	0073,0424,
HKC	5875,
HOHER	0043,0557,0921,1383,1400,1423,1425,1435,1437,1517,5359,5422,5838,
HOME ELECTRONICS	0074,1437,5422,
HORTZ	0120,5437,
HOSHAI	0424,
HOSHI	1423,5422,
HOSPITALIERE	0043,
HOWELL	5422,
HUMAX	5818,8107,
HYD	1449,1450,1467,1550,1568,
HYPER	0043,0067,0083,0125,0302,0336,0415,0424,0435,0497,0513,1435,1659,1663,
HYPSON	0043,0067,0097,0141,0203,0236,0237,0295,0302,0336,0424,0478,0513,0557,1410,1423,1425,1434,1439,1652,1654,1659,1663,5864,
HYUNDAI	0043,0550,0553,0557,0566,0572,0579,0921,1400,1423,1449,1450,1468,1475,1489,1500,1502,1512,1517,1533,1535,1542,1554,1568,5422,5437,5468,5486,5492,5822,5824,5825,5833,5869,5874,8079,
I.V.	0302,
IBERIA	0428,
IBERVISAO	0231,1009,1659,
ICE	0043,0057,0067,0302,0415,0513,1663,
ICS	0067,1663,
IDDESIGN	0231,0508,
IEG	0067,
IGS	0067,0302,1663,
IIAMA	1084,1399,
IINN	6203,
IISONIC	1449,1450,1512,1535,5819,
IJOY	1423,1556,5416,5439,5825,5828,5841,5872,5873,5875,6170,6176,6203,
IKEA	6208,
IMAX	5420,

IMC	0508,
IMPER	0043,0562,1251,1663,
IMPERIAL	0043,0057,0060,0083,0102,0131,0227,0236,0295,0296,0298,0302,0322,0352,0374,0386,0429,0435,0478,0513,0519,0550,1425,1428,1541,1556,1659,5422,5468,5492,5494,5609,
INCOBE	0067,0290,
INDELB	8097,
INDESIT	1357,
INEXIVE	6114,
INFRATEX	0043,0074,0120,0177,0557,1084,1644,1659,5422,
INGELEN	0052,0158,0231,0549,0557,
INNOHIT	0043,0046,0060,0067,0075,0080,0115,0227,0236,0246,0296,0302,0312,0415,0424,0513,0921,1393,1423,1663,2058,5359,5416,5422,5965,6114,6158,6159,6211,8085,8109,
INNOVATION	0043,1644,
INOVTECH	5476,6162,
INSIGNA	1558,
INTERBUY	0052,0125,0302,0415,0505,1663,
INTERDIS-COUNT	0043,0051,0065,0067,0092,0094,0095,0105,0120,0125,0140,0164,0165,0174,0207,0236,0242,0259,0302,0312,0321,0337,0339,0352,0354,0373,0424,0425,0427,0434,0478,0513,0533,0540,0549,0586,1084,1624,1659,
INTERFUNK	0024,0039,0042,0043,0046,0047,0051,0052,0057,0079,0092,0096,0148,0165,0189,0203,0227,0231,0302,0374,0513,1009,1654,
INTERNAL	0236,0533,0545,0554,
INTERNATIONAL	0533,
INTERSOUND	0043,
INTERVISION	0043,0060,0067,0077,0120,0125,0165,0227,0236,0302,0321,0336,0424,0434,0435,0505,0513,0542,1435,1659,1663,
INVISA	0140,0165,0207,0236,0242,0302,0339,0351,0422,0540,0547,1084,1131,1326,1652,
INWAH	0043,0236,
IPURE	5609,
IRRADIO	0043,0074,0075,0097,0120,0125,0136,0231,0236,0296,0302,0352,0415,0424,0513,0528,0542,0547,0554,0557,1126,1269,1296,1343,1400,1410,1423,1450,1451,1459,1469,1510,1517,1549,1551,1659,1663,2021,5492,5825,5849,5868,6114,
ISKRA	0067,0077,0246,0336,1659,
ISOSHI	0073,
ISUKAI	0424,
ITALTV	5841,6203,8079,

ITC	0043,0067,0090,1659,
ITE	0415,
ITL	0043,
ITS	0043,0057,0067,0415,1663,
ITT/NOKIA	0043,0046,0047,0051,0052,0066,0074,0080,0083,0096,0097,0108,0114,0120,0136,0143,0147,0158,0189,0197,0203,0227,0231,0251,0252,0269,0290,0302,0327,0354,0373,0374,0384,0386,0390,0400,0424,0431,0433,0508,0513,0528,0531,0557,0558,0562,0672,0706,0768,0921,1009,1400,1410,1423,1450,1454,1459,1469,1475,1489,1511,1541,1550,1556,1559,1653,1654,1659,1663,1713,2364,4234,4271,4303,4329,5349,5359,5411,5415,5422,5454,5468,5492,5609,5823,5825,5841,5864,5877,5957,6114,6159,6177,6178,6183,6190,6203,8109,
ITV	0060,0302,0354,1663,
IZUMI	5433,5476,5887,6182,
JASON	0067,
JAZZY	0505,
JEAN	0197,0296,
JEG	0043,
JEPSEN	1555,1569,1597,5825,
JETPOINT	0046,0067,0354,0384,0515,
JMB	0043,0083,0236,5864,
JOCEL	0043,0074,0302,0595,
JOHNPLAYER	0505,
JOHNSON	0067,
JOYCE	0043,
JPS	0505,
JQ	0043,0167,0302,0565,1383,1400,1423,1450,1469,1516,1548,5415,5468,5486,5820,
JTC	5825,5873,8079,
JVC	0074,0167,0197,0236,0269,0316,0384,0404,0415,1479,1528,1697,2022,5454,5837,6114,6177,8117,8132,
JWIN	1475,
KAERN	0557,
KAIDO	0189,
KAIGE	0296,
KAISER	0046,0302,
KAISUI	0043,0067,0073,0374,0415,0424,1663,
KAMAR	0515,
KAMBROOK	0046,0067,0095,0302,0542,1659,1663,

KAMOSONIC	0067,
KANSAI	0043,
KARCHER	0043,0046,0067,0073,0120,0236,0237,0238,0282,0302,0424,0513,0516,0557,1657,1663,
KASAI	0424,
KAWA	0415,
KAYA	1663,
KELVINATOR	0082,0203,
KEN	0042,
KENDO	0043,0051,0052,0060,0067,0073,0077,0080,0222,0295,0300,0513,0542,1423,1659,5422,
KENNEDY	0052,0060,0108,0158,0295,0429,0579,1653,
KENNEX	0043,0097,0141,0236,0550,0587,0921,1423,5416,5422,5454,5831,5873,5885,
KENSTAR	1469,5415,5486,5492,5823,5833,
KENWOOD	0302,
KERION	0043,0513,
KERZO	0557,
KEVION	0557,
KEVLER	0557,
KEYMAT	0117,0120,0376,0417,0480,0517,0519,0528,0550,0553,0578,0922,1386,1388,1390,1391,1426,1469,1496,1511,1541,2146,2395,5310,5408,5486,5820,5823,
KEYSMART	0557,1400,5454,
KIAMO	2019,5454,
KIC	0067,0237,0515,
KINGHOME	0043,
KINGTV	0074,0595,
KINGVISION	0074,
KIOTA	1663,
KISS	1555,
KITON	0043,0097,0209,0302,0921,5359,5422,
KITT	0067,1663,
KITTEN	0302,
KIWIE	5454,5456,
KIYOGIN	0046,
KLARMAX	0042,0067,0077,0237,0246,1659,

KNEISSEL	0043,0067,0073,0105,0236,0237,0295,0302,0429,0513,1425,1667,5864,
KOFF	0557,
KOLSTER	0060,0067,0077,0125,0237,0302,1663,
KONIG	0052,0114,0115,1511,5486,
KONKA	0043,0046,0177,0374,0415,0513,0553,1116,1302,
KONTAKT	0549,
KÖRTING	0024,0114,0227,0516,1296,1372,1657,
KOSCOM	1663,
KOTRON	1659,1663,5609,
KRAKING	1659,
KRONNE	0067,1659,
KTN	0519,0595,1346,5609,
KTV	1500,
KUBA ELECTRONIC	0067,0133,0189,1009,1659,
KUCCAI	0097,
KURO	0290,0373,
KYOTO	0067,0246,1659,
LANCIOR	0246,
LAREDOUTE	0120,0242,0424,0565,
LASAT	0424,
LAVA	1517,1597,
LAVIS	0231,0246,1667,
LAZER	0043,6114,6203,
LCE	0415,
LEADER	1663,
LECHPOL	0043,0052,0158,0165,0236,0260,0287,0300,0336,0351,0427,0513,0516,0540,0547,0554,1393,1644,5422,
LECSOUND	0120,
LEGEND	0067,0302,0322,0490,
LEIKER	5416,5476,
LENCO	0043,0077,0083,0097,0227,0231,0236,0302,0354,0435,0513,0595,1009,1510,5422,5825,6204,
LENOIR	0043,0067,0097,0120,0141,0302,0354,0424,0557,0595,1009,1084,1343,1394,1396,1398,1399,1401,1433,1454,1484,1551,1595,1663,5486,5871,
LENUSS	8083,
LES3SUISSES	0043,0195,0242,

LESA	0060,
LEXIS	5484,
LEXUS	0374,0519,1663,
LEYCO	0043,0195,0296,0302,0312,0536,1659,1663,
LG	0043,0046,0047,0057,0067,0075,0082,0083,0125,0141,0158,0189,0209,0236,0275,0296,0302,0513,0542,0547,0553,0557,0587,0925,1423,1425,1439,1459,1510,1659,2364,4207,4329,5417,5427,5443,6113,8090,8112,8125,
LIAMA	1084,1399,
LIEBETV	0165,
LIESENKÖTTER	0039,0302,
LIFE	1435,
LIFETEC	0043,0097,0120,0141,0236,0302,0354,0374,0513,0545,0557,0558,0921,1396,1412,1423,1425,1435,1450,1454,1455,1644,1663,5359,5422,
LINE@TECH	0921,1439,5359,5422,
LINEA	0519,
LIROS	0043,1454,
LISTO	1423,5422,5823,6162,8109,
LIYAMA	1084,1399,
LLOYDS	0052,0067,0096,0136,0322,0415,0422,0515,1082,1126,
LOCATEL	0052,0094,0120,0181,0203,0242,0302,
LODOS	1423,
LOEWEOPTA	0024,0039,0043,0047,0050,0067,0176,0231,0246,0400,0402,0508,0925,1570,2037,2042,2345,2364,4257,5361,
LOGIK	0065,0097,0302,0374,0378,0384,0422,0922,1467,1510,1700,5492,5823,5875,6114,6170,6212,
LSELEKTRONIK	0557,
LUMA	0043,0067,0080,0083,0108,0158,0181,0295,0302,0354,
LUMATRON	5422,
LUXER	0120,
LUXOR	0052,0067,0074,0075,0080,0082,0083,0137,0147,0189,0231,0252,0373,0390,0431,0433,0558,0672,1423,1425,1713,5422,
LUXTRONIC	1423,5422,
M.D.C.	0043,
MAAZ	0042,
MACROM	0480,
MACTECH	1663,
MADISON	0043,0120,

MAGNADYNE	0024,0043,0052,0057,0060,0077,0080,0115,0246,0302,0374,0513,1009,1652,1659,5837,6203,
MAGNAFON	0043,0067,0077,0115,0131,0136,0238,0246,0513,1126,1659,
MAGNASONIC	0302,0354,
MAGNAVOX	0043,0302,1450,1623,
MAGNEX	0302,0513,1663,
MAGNUM	0043,0074,0141,0160,0255,0374,0386,0557,1400,1454,1500,1505,5454,
MAJESTIC	1343,1595,5437,5454,5466,5825,5868,5875,8079,
MAJTEK	4122,
MAKROSONIC	1324,
MANDI	0043,
MANESTH	0043,0052,0067,0114,0203,0513,1654,
MANHATTAN	0043,0097,0298,0302,0513,1009,1423,5361,5422,
MANTA	5872,5875,6203,8078,8101,8134,
MARANTZ	0302,0528,1382,1459,
MARECH	0114,0302,
MARK	0336,0354,
MASCOM	0043,0120,
MASCOT	0057,
MASTER	0074,1505,5486,5841,5875,6119,6203,8091,8096,8101,8105,8114,8119,8120,8134,
MASTERS	0424,
MASUDA	0043,0300,1663,
MATCHITALIA	0302,0513,1663,
MATEL	1410,
MATSUI	0024,0043,0046,0051,0052,0065,0067,0074,0083,0105,0120,0125,0165,0189,0196,0207,0231,0259,0269,0298,0300,0302,0336,0373,0374,0397,0415,0435,0513,0540,0549,0553,0557,0562,0921,1009,1084,1423,1425,1467,1510,1657,1663,5359,5422,5864,6177,
MATSUKA	0067,0322,
MATSUYAMA	0302,
MAWELL	1560,
MAX	0043,
MAXAM	0322,
MAXELL	0246,0296,0424,1659,5564,5828,5842,5843,
MAXI	0238,
MAXIM	0043,0120,

MAXIMAL	1659,
MAXWELL	0042,0043,0077,0246,0302,
MBLINE	0302,0513,1663,
MCE	0425,1663,
MCM	0424,
MCMARREL	1484,
MDC	0043,
MEC	1663,
MECOA	0043,
MEDIASCREEN	0302,0513,1663,
MEDIATOR	0042,0302,
MEDION	0043,0097,0120,0236,0302,0424,0513,0557,0558,0921,1396,1412,1422,1423,1433,1435,1450,1454,1455,1510,1644,2146,5359,5420,5422,5476,5864,6114,6162,6191,
MEGA	0073,0074,0386,0550,0562,1505,
MEGAS	0073,
MEGATECH	0043,
MEGATONE	0227,0302,
MELECTRONIC	0043,0060,0066,0077,0125,0133,0136,0137,0147,0165,0181,0236,0282,0295,0302,0354,0390,0431,0433,0508,0513,0540,0562,0588,1009,1644,4340,
MELVOX	0246,
MEMOREX	1663,
MEMPHIS	0067,0246,0490,1663,
MERCURY	0043,0067,0237,0302,0322,0384,0515,1082,1663,2364,
MERRIT	0231,
METEOR	0238,
METRONIC	0921,5359,5422,
METZ	0024,0043,0079,0097,0165,0302,0338,0349,0351,0402,0422,0424,0462,0566,1269,1301,1410,1487,1499,1652,1663,2068,8109,
MGA	0047,0354,1663,
MGAON	1663,
MICROMAXX	0043,0295,
MICRON	0067,
MICROSONIC	1131,
MIGROS ELECTRONIC	0295,
MIIA	6176,

MINATO	0043,
MINERVA(F)	0549,
MINOKA	0298,
MIRAI	1084,1528,
MISAKAI	1558,
MITASHI	6203,
MITRONIC	0296,
MITSAI	0043,1423,5407,5422,6114,6162,
MITSUBISHI	0024,0043,0047,0065,0149,0165,0197,0236,0352,0353,0354,0425,0527, 0533,1644,1652,1659,1683,5422,
MITSUMI	0300,
MITSURI GENERAL	0105,0227,0298,
MIVAR	0058,0067,0068,0075,0105,0246,0408,5605,
MIYOTA	0595,
MIYUKI	1663,
MKC	0578,1343,5406,5868,
MKM	0238,
MOBILETV	0043,
MONDIALCASA	1556,
MOOVE	5437,5887,6176,
MORAVA	1437,5422,
MPMAN	1551,2170,5454,5456,5825,5875,6119,6162,6203,8079,8114,
MTC	0176,0189,0227,0296,0336,1296,1659,
MTLOGIC	0120,0557,1400,2146,
MTV	1410,
MULTIMAT	0238,
MUSTANG	1325,
MUSTEK	1600,
MYSTRAL	1425,
MYTV	6119,
NAGOYA	0083,1659,
NAIKO	0043,0336,
NAKASHI	0043,
NARITA	0067,0354,0547,1663,
NEC	0065,0114,0197,0237,0296,0354,0430,0447,0472,0554,1336,1597,1659, 5822,

NECKERMANN	0024,0039,0043,0046,0047,0057,0060,0067,0080,0083,0114,0120,0140,0148,0165,0174,0176,0189,0195,0207,0222,0227,0236,0295,0300,0302,0312,0351,0374,0508,0513,0540,0588,1084,1425,1654,1659,1697,
NEI	0043,0046,0083,0189,0302,0435,0490,0513,1659,
NEO	0043,0074,0550,0553,0557,0595,1423,1510,1533,2019,6114,6203,
NEOM	0921,1423,1597,5359,5422,
NEOVIA	1383,1450,1459,1475,1489,1517,1543,1568,1569,1646,5468,
NESCO	0125,0222,0312,0513,
NESX	1526,1536,
NEUFUNK	0043,0557,
NEVIR	1423,5416,5600,5872,5873,5875,5885,6114,6120,6161,6190,6203,8087,8095,8101,
NEWELL	0043,0255,1492,
NEWMAR	0067,0077,0083,1659,
NEWTECH	0043,0067,0242,
NEXIUS	0043,0074,0242,0557,0587,0588,1393,1422,1423,
NEXT	1400,
NEXTIER	1518,
NFREN	1555,
NIKKAI	0043,0046,0067,0082,0141,0197,0296,0302,0312,0386,0424,0513,1063,1663,
NIKKEI	0043,0074,0097,0120,0141,0302,0513,0557,0732,1380,1399,1400,1410,1423,1425,1449,1454,1467,1469,1511,1537,1550,1594,1663,2019,5320,5415,5422,5454,5486,5494,5609,5825,5839,5841,5851,5872,5874,5877,5957,6114,6178,6190,
NIKKO	0149,0197,0354,0422,0490,0515,
NIKOJ	0043,0587,5422,
NINBUS	0516,
NOBLEX	0149,0184,0197,0354,0415,0422,0515,
NOBLIKO	0060,0067,0077,0096,0131,0136,1126,
NODIS	6159,6203,
NORDIC	0067,
NORDING	0077,0131,
NORDLAND	1659,
NORDMENDE	0043,0049,0052,0074,0090,0092,0094,0095,0115,0158,0203,0242,0386,0424,0455,0528,0557,0588,0921,1045,1084,1396,1400,1422,1423,1425,1428,1433,1435,1454,1467,1469,1484,1489,1541,1631,2019,5302,5359,5415,5416,5422,5486,5492,5819,5823,5832,5833,5837,5871,5875,6177,6188,6203,8085,8086,8105,8131,

NORDWAY	0227,0298,
NORFOLK	1659,
NORMEREL	0046,
NORTEK	0097,0141,0236,0513,0579,
NORTLINE	0120,
NORTON	0424,
NORWAY	0227,0298,
NOVA	0043,0066,0295,0296,
NOVASTAR	0222,
NOVATRONIC	0043,0046,0296,0302,0354,0513,1663,
NOVITA	5422,5874,
NPG	0386,
NUETEC	0373,1510,
NUTEC	1454,
NU-TEC	0386,1510,
OCEANIC	0043,0046,0047,0052,0066,0074,0080,0083,0108,0143,0147,0189,0203, 0227,0231,0251,0252,0290,0302,0354,0373,0374,0390,0424,0431,0433, 0513,0528,0531,0557,0558,0768,1009,1653,1654,1659,1663,1713,4340, 5468,5864,
OCTAGON	0490,
OCTAL	0067,
OCTUS	0595,
ODYS	5454,5964,
OEC ELECTRONIC	0296,1494,
OGENERAL	0197,
OK	0386,1423,5825,6114,6185,6212,8117,
OKANO	0046,0227,0302,0513,
OKI	0043,0386,0478,1400,1423,1454,5422,5433,5476,5875,5958,5965,6114, 6162,
OLIDATA	1378,1450,
OLIVETTI	0527,
OLYMPIC	0424,0566,
OMEGA	0415,1663,
ONCEAS	0060,0067,
ONIDA	0302,
ONN	1423,5416,
OPERA	0302,0513,0557,1663,5422,5454,5869,

OPTICUM	6159,8079,
ORAVA	0024,0043,0302,1502,1659,
ORBISAT	0067,
OREON	0424,
ORIENT	0302,
ORIMA	6114,
ORION	0043,0046,0065,0074,0083,0127,0141,0195,0196,0222,0269,0296,0300,0302,0386,0415,0418,0447,0472,0513,0557,0588,0921,1009,1251,1386,1394,1396,1399,1412,1422,1423,1425,1450,1489,1550,1663,5359,5422,5423,5437,5864,6114,6177,8134,
ORION HUNGARY	0043,0083,0095,0119,0269,0302,0415,0441,1059,
ORMOND	0043,0046,0097,0246,
ORSOWE	0246,
OSAKI	0043,0067,0195,0231,0296,0302,0312,0490,0513,1063,
OSIO	0075,
OSUME	0067,0296,0302,
OTAKE	0195,0300,
OTF	0302,1659,
OTHERLINE	0067,0246,0435,1659,
OTRUM	0147,0390,
OTTOVERSAND	0043,0046,0047,0052,0067,0083,0105,0114,0115,0120,0125,0127,0133,0137,0140,0165,0174,0176,0177,0189,0195,0197,0207,0231,0236,0242,0296,0300,0302,0310,0321,0326,0351,0415,0418,0427,0434,0435,0508,0513,1009,1084,1425,1652,1659,
OVP	0043,0302,0513,
PACE	5302,
PACIFIC	0083,0557,1556,5422,
PACKARDBELL	1480,
PAEL	0067,0096,1126,
PALSONIK	0067,0296,0302,1663,
PANAMA	0043,0057,0067,0302,0513,0516,1663,
PANASONIC	0052,0083,0165,0260,0287,0310,0321,0351,0402,0427,0518,1411,1652,1659,1684,1712,2203,6109,6114,6116,8092,8093,8104,
PANAVISION	0043,0295,0322,0374,0505,0513,1423,1663,
PANAVOX	0067,0302,0424,0572,1121,1131,1325,1326,1446,1447,1516,
PANORAMA	0043,0067,0092,0374,0505,1663,
PANORAMIC	0092,
PARROT	0165,

PATHÉ CINEMA	0066,0067,0114,0227,0237,0246,0251,1654,1659,
PATRIOT	0043,
PCM	0043,0114,0513,
PEACOCK	0067,0302,
PEEKTON	6161,
PERSHIN	0096,1654,
PHASE	0296,
PHILARMONIC	0060,0067,
PHILCO	0024,0043,0052,0057,0060,0083,0102,0115,0131,0189,0197,0227,0298, 0302,0374,0435,0513,0516,0572,1326,1659,1667,
PHILIPS	0024,0042,0043,0046,0047,0067,0077,0095,0097,0115,0120,0125,0133, 0158,0181,0196,0231,0236,0237,0295,0298,0302,0351,0352,0354,0374, 0415,0434,0478,0513,0522,0540,0584,0586,1009,1126,1364,1380,1383, 1425,1494,1557,1623,1631,1654,1659,2037,2054,2182,2345,5361,5418, 5422,5830,5834,5962,6114,6209,6210,8100,8108,
PHILIPS(F)	0042,0043,0046,0120,0302,0351,0522,0540,0586,1383,1425,2037,5418,
PHOCUS	0557,1400,5418,
PHONOTREND	1550,
PILOT	0374,0528,1269,
PIONEER	0043,0046,0095,0231,0302,0415,0464,0472,1425,1508,1663,5355,5820,
PLASMATECH	1383,1436,
PLATINIUM	1509,
PLAYSONIC	0024,0043,0067,0237,0557,0921,5359,5422,
POINTOFVIEW	1410,
POLAROID	1382,1400,1423,5416,5873,6114,8079,8109,8123,8136,
POP	0095,1663,
POPAY	1663,
POPPY	1663,
PORTLAND	0043,0236,0354,0554,
POWERPOINT	0043,0549,
PRANDONI	0043,0046,0060,0077,0080,0097,0115,0141,0189,0236,0246,0336,0513, 0557,0588,1126,1383,1400,1425,1434,1537,1564,1569,1646,1654,
PRECISION	0067,0296,
PREMIER	0579,1112,1251,
PRESTIGE	5825,
PRIMA	0067,0296,0322,0505,1506,1535,1663,
PRINCESS	0043,0296,
PRINSTON	0141,

PRINZ	0043,0082,0133,0189,0195,0513,0921, 1009,5359,5422,
PROEL	0043,
PROFESSOR	0302,
PROFEX	0039,0083,0131,0231,0298,0302,0435, 1659,
PROFILINE	0077,0302,0505,0513,0921, 5359,5422,
PROFILO	0043,0047,0120,0242,0246, 1659,
PROFITECH	0302,
PROFITRONIC	0077,0302,0513,
PROLINE	0043,0051,0295,0300,0312,0418,0513,0540,0554,0557,0921, 1393, 1412, 1423, 1425, 1433, 1439, 1450, 1659,5359, 5422,
PROLUX	0043,0595,
PROSAT	0490,
PROSONIC	0043,0046,0415,0557, 1536,5437,6162,
PROTECH	0043,0046,0067,0097,0302,0336,0374, 0490,0513,0540,0543, 1659,
PROTEK	5492,5873,
PROVISION	0043,0074,0302,0390, 1320, 1434, 1663,2019,
PVISION	1423, 1459, 1475, 1489, 1560, 5407, 5468, 5876,
PX	0554,
PYGMY	0024,
Q	5416,5609,
QBELL	5416,5822,5874,5875,5963,6184,8079,8099,8114,8134,
QCOMBI	5609,
QILIVE	1423,5837,6114,
QMEDIA	5875,5965,6162,6170,6184,
QONIX	1546, 1550, 5825, 5887,
QUADRAL	0374, 1084,
QUADRIGA	0120,0147,
QUADRO	0043,0074,0374,0386,0550,0566,0579,0921, 1302, 1393, 1410, 1423, 1502, 1503, 1505, 1506, 5359, 5416, 5422, 5492, 5823, 5844, 5958, 6114, 8078,
QUALCRAFT	0077,0196,0296,
QUART	0074,
QUESTAR	0296,
R.LINE	0298,0513,
RADIALVA	0043,0095,0120,0354,0490, 1659,
RADIOMARELLI	0024,0043,0060,0077,0115,0246,0302,0374, 1009, 1659,5416,5437,5863, 6158,
RADIONETTE	0052,0066,0203,0282,

RADIOSHACK	0043,
RADIOSTEINER	0242,0431,0533,
RADIOTONE	0043,0196,0227,0255,0302,0336,0374,0513,0536,0543,1663,
RANK/RBM	0052,0083,1659,
RANSTEC	0067,
RAYMOND	0043,
RCA	0242,1251,
RECOR	0043,0176,0302,0374,
REDDER	0105,0197,0237,
REDIFFUSION	0043,0051,0052,0083,0158,0165,0231,0352,0427,0540,0586,1084,1528,
REDPOINT	0549,
REDSTAR	0043,0120,
REFLEX	0043,0046,0097,0513,
RELISYS	1383,1401,1515,
RENDER	0074,0417,0550,0557,1400,1410,1412,1423,1428,1450,1469,1511,4303, 5415,5416,5486,5823,5825,
REOC	0545,
REVOX	0176,0562,
REX ELECTROLUX	6157,
RHINEX	1510,
RITZ	1659,
RIZ	1659,
RM2000	0043,0046,0097,
ROADSTAR	0043,0067,0076,0097,0120,0141,0296,0302,0336,0345,0383,0424,0513, 0528,0533,0557,0921,1343,1400,1423,1425,1435,1451,1469,1500,1559, 1646,1663,2146,5359,5422,5451,5864,
ROBERTS	0043,0327,0513,
RODEX	0415,0424,
ROLLS	0125,
ROLSEN	0236,0550,1523,
RONYX	0595,
ROSE&HOLIET	0373,
ROSNER	0067,
ROWA	0043,0067,0074,0322,1425,1509,1663,5837,
ROWSONIC	0052,0057,0067,0082,
ROYAL	0043,0067,0074,0322,0374,0424,0543,0595,1305,1663,

ROYALLUX	0074, 1663,
RUNCO	0472,
RUWIDO/ KONIG	0052, 0114, 0115,
S&P	0043, 0236,
SAB	5422,
SABA	0024, 0043, 0047, 0051, 0052, 0055, 0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0120, 0164, 0181, 0189, 0242, 0246, 0269, 0354, 0386, 0533, 0536, 0557, 1423, 1435, 1494, 1652, 1659, 5422, 5454, 5476, 5825, 5827, 5837, 5883, 6114, 6185, 6203, 8086, 8089, 8117,
SAGEM	0043, 0073, 1552,
SAISHO	0065, 0067, 0189, 0196, 0237, 0300, 0302, 0354, 0378, 1009, 1663, 5864,
SAITO	0203, 1659,
SAITON	0067,
SAIVOD	0043, 0120, 5869,
SAKAI	0067,
SAKURA	0557,
SALORA	0043, 0052, 0074, 0075, 0080, 0082, 0083, 0137, 0147, 0189, 0203, 0231, 0252, 0290, 0373, 0390, 0431, 0433, 0540, 0558, 0672, 1356, 1400, 1410, 1423, 1425, 1434, 1631, 1654, 1659, 1713, 5454, 5609, 5873, 5887, 5958,
SAMBERS	0075, 0077, 0096, 0131, 0136, 0196, 0237, 0238, 0246, 0296, 1126, 1383, 5416, 5609,
SAMPO	0302,
SAMSUNG	0043, 0046, 0047, 0067, 0074, 0075, 0082, 0120, 0165, 0174, 0196, 0227, 0236, 0296, 0302, 0312, 0384, 0422, 0453, 0513, 0515, 0528, 0542, 0565, 1076, 1356, 1382, 1404, 1405, 1425, 1495, 1657, 1663, 2066, 2097, 2130, 4266, 4267, 4292, 5361, 5419, 5441, 5444, 5451, 5472, 6111, 8110, 8113,
SAND	1425,
SANDRACOLOR	0067, 0131, 0246, 1659,
SANITRON	0557, 1423, 5422,
SANMARCO	5437, 5564,
SANSUI	0043, 0046, 0047, 0065, 0120, 0197, 0302, 0373, 0415, 0424, 0513, 0540, 0557, 0579, 1343, 1396, 1410, 1423, 1428, 1454, 1469, 1489, 1510, 1511, 1523, 1559, 1631, 1636, 1663, 2070, 2259, 5361, 5437, 5827, 5828, 5841, 5863, 5873, 5961,
SANTRONICS	1428,
SANYO	0024, 0043, 0065, 0066, 0067, 0115, 0149, 0184, 0197, 0227, 0290, 0312, 0314, 0373, 0472, 0531, 0921, 1423, 1636, 1657, 1667, 5359, 5422,
SAR	0047, 0067, 0083, 0302,
SATRONIC	0057,
SAVANA	0043,

SCHAUB LORENZ	v. ITT NOKIA
SCHNEIDER	0042,0043,0046,0067,0077,0080,0097,0115,0125,0133,0141,0158,0189,0196,0231,0236,0296,0298,0302,0352,0374,0415,0434,0478,0513,0557,0921,1009,1126,1423,1425,1426,1496,1516,1517,1533,1636,1654,1659,2395,5359,5408,5422,5864,5872,5875,
SCOTT	0043,0114,0925,1343,1526,1600,2364,5492,5850,5854,5866,5870,6119,6184,8111,
SDSYSTEM	0570,
SEAWAY	1644,5422,
SEELTECH	0074,5454,5825,6178,
SEELVER	0043,1425,1537,
SEG	0043,0057,0060,0067,0077,0097,0131,0236,0252,0296,0513,0587,0921,1393,1400,1423,1425,1659,1663,1667,5359,5422,5476,
SEGTOKYO	1423,
SEITECH	0043,0074,0557,0562,1398,1399,1400,1425,1434,5871,6177,
SELECLINE	5454,6114,6203,
SELECO	0043,0080,0108,0120,0158,0203,0209,0222,0236,0242,0295,0302,0352,0390,0427,0428,0429,0453,0513,0921,1425,1546,1652,1653,5359,5422,5837,6159,6203,
SELTI	1555,
SEMP	0207,
SENCOR	0067,2291,
SENCORA	0077,
SENDAY	0043,
SENSI	1412,1449,1450,1459,1646,
SENTRA	0386,
SENYU	0043,0060,0065,0097,0120,0140,0165,0174,0207,0236,0242,0259,0282,0302,0310,0351,0358,0373,0427,0472,0473,1084,1501,1678,
SERIEDORATA	0570,
SERINO	0067,0073,0424,
SET	0047,1659,
SETRON	1663,
SHADOW	0043,0921,
SHADOWSCHNE	5358,5359,5422,
SHARM	0557,1528,
SHARP	0067,0176,0184,0197,0321,0333,1307,1361,1421,1423,1429,1494,1683,2042,5432,5455,5844,5846,6114,6162,6185,
SHERWOOD	0557,

SHINELCO	0042,0550,1410,1469,1537,1551,1559,5416,5454,5486,5492,5801,5825,5828,5829,5841,5842,5843,5850,5851,5863,5869,
SHINTOSHI	0302,0513,
SHIVAKI	0046,0302,0321,1636,1659,1663,5422,
SHIWAN	0424,
SHNIED	1663,
SHONY	0073,
SHORAI	0195,0424,
SHOV	0047,0067,0302,0513,0595,1663,
SIAREM	0024,0052,0077,0115,0246,
SICATEL	0237,1659,
SICE	1652,
SIDEC	1659,
SIDNEY	0024,0067,0246,
SIEL	0131,1659,
SIEMENS	0039,0043,0096,0102,0120,0148,0165,0184,0246,0255,0296,0351,1084,1652,
SIEMSEN	1454,
SIERA	0042,0557,1425,
SIESTA	0227,0336,
SILMA	0046,
SILVA	0043,0046,0067,0158,0197,0296,0298,1009,1400,1454,1659,1663,
SILVER	0043,0067,0149,0197,1663,
SILVERCREST	0043,0921,1393,1423,5359,5422,
SIM2	0120,1484,
SIMTEL	0047,0133,0424,1663,
SINGER	0024,0043,0046,0060,0067,0077,0115,0164,0203,0236,0242,0246,0251,0300,0302,0336,0373,0415,0429,0431,0513,1311,1654,1659,
SINOTECH	0595,
SINUDYNE	0024,0043,0046,0052,0074,0077,0083,0115,0127,0158,0167,0195,0196,0222,0236,0269,0295,0300,0418,0447,0480,0513,0528,0540,0565,0579,0581,0588,1009,1396,1399,1400,1422,1423,1425,1433,1434,1459,1484,1511,1565,1697,1713,5454,5825,5851,5864,6114,6177,
SIREL	0246,
SKINTEK	1400,1450,1511,
SKY	1383,1412,
SKYLINE	0067,
SKYMEDIA	1464,5819,

SKYTRONIC	0043,0374,
SKYWORTH	0043,0579,8109,
SLAVA	0067,
SLIDING	0074,1383,1412,1426,1496,1517,1543,1549,1555,1564,1569,1646,2019,2395,5408,
SMARAGD	0549,
SMARTTECH	6159,6203,
SMARTVISION	0386,0553,0557,1506,1535,1556,1594,
SNR	0077,0246,
SOGERA	0043,0114,0203,0302,0513,
SOGO	0557,1400,5456,5825,5875,6161,6162,8079,
SOLAVOX	0082,0203,0231,0296,0431,1009,1063,1713,
SONIC	0043,
SONICX	0043,
SONIKO	0043,0227,0435,
SONITRON	0024,0067,0290,0373,
SONNECLAIR	0043,0114,0562,1128,
SONOKO	0043,0046,0067,0302,0424,0505,0513,0557,1410,1663,6203,6211,8109,8123,8134,
SONOLOR	0052,0203,0231,0373,0431,0433,
SONTEC	0043,0125,0227,0302,
SONY	0065,0140,0165,0174,0197,0302,0339,0373,0785,1084,1528,1674,2053,2097,2181,5414,5912,6115,6117,6179,8094,8115,
SOUNDCOLOR	0043,0143,0227,0415,0513,0557,0587,1663,
SOUNDVISION	0077,
SOUNDWAVE	0043,0141,0374,0587,1663,
SOUNDZONE	5864,
SOUTHERN CROSS	0125,
SOWTECH	0047,0227,
SPARKLE	0302,
SPECTRA	0043,0566,0579,0595,1112,1251,1663,
SPICA	0067,
SSANGYONG	0043,
STANDARD	0043,0060,0067,0114,0236,0302,0354,
STAR	0302,
STARDUST	0043,

STARLINE	0043,0114,0227,
STARLITE	0043,0302,1663,
STARLUX	0067,0302,1663,
START	0046,
STENWAY	0424,
STERLING	0043,1425,1434,
STILANDIA	0067,0472,
STM	0431,
STRATO	0043,0302,1663,
STRONG	1393,1423,1586,4336,5837,6212,8109,8133,
STV	1009,
STVI	0067,1659,
SUN	1399,
SUNGOO	1396,
SUNICLINE	0043,0236,
SUNKAI	0043,0073,0177,0195,0300,0302,0418,0424,0447,0513,0533,0549,0557,0921,1383,5359,5422,
SUNLIC	0043,
SUNNY	0302,0415,0550,0595,1410,1449,1533,5825,5958,8136,
SUNNYSKY	5453,
SUNSTAR	0043,0536,1663,
SUNSTECH	1423,1449,1489,1526,1537,1542,5416,5454,5476,5850,5869,6114,6118,6119,6162,8087,
SUNWATT	0302,
SUNWOOD	0043,0067,0302,
SUNY	1449,1550,
SUPER ELECTRONICA	0067,
SUPERLCD	1595,
SUPERSCAN	1558,
SUPERSONIC	0047,0373,0415,0424,1663,
SUPERTECH	0043,0231,0298,0302,0415,0513,1663,
SUPERTONE	0067,0237,
SUPERVOX	0043,
SUPRA	0067,0296,0302,0354,0422,0513,0533,0547,1663,
SUPRATECH	5600,5825,5827,5863,6167,6168,6169,6170,6173,
SUPREME	0136,

SVA	0595, 1510,
SWISSTEC	5820,
SYDNEY	0246,
SYLVANIA	1558,
SYMPHONIC	1558,
SYSLINE	0043, 0513,
SYTECH	5824,
SYTEK	5824,
SYTONG	0067,
TADISTAR	0302, 0374, 0513,
TAISHO	1659, 5864,
TAIWAH	0302,
TAKARA	0043,
TALENT	0424, 1652,
TAMASHI	0424, 1323,
TANDBERG	0024, 0043, 0050, 0079, 0092, 0094, 0095, 0158, 0195, 0222, 0246, 0295, 0349, 1126, 1425,
TANDY	0067, 0189, 1654,
TANRA	0043,
TARGA	0565, 1459, 5420,
TASHIKO	0065, 0067, 0189, 0296, 1076,
TASTER	0302, 1663,
TATUNG	0043, 0046, 0047, 0065, 0067, 0176, 0246, 0254, 0302, 0312, 0513, 0540, 1382, 1396, 1425, 1434, 1652, 5864,
TAURAS	0074, 2019, 5609,
TCESERVICE	0089, 0090, 0092, 0094, 0095, 0102, 0164, 0242, 1191, 1357,
TCL	1510, 1523, 5837, 8128, 8129, 8130,
TCM	0236,
TDACOLOR	0557,
TDDESIGN	0176, 0433,
TDSYSTEMS	1423, 5875, 6114, 8094, 8123,
TEAC/TEAK	0043, 0046, 0047, 0067, 0097, 0158, 0227, 0236, 0302, 0557, 0562, 1009, 1269, 1328, 1423, 1467, 1510, 1523, 1663, 5416, 5433, 5454, 5965, 6205, 6206, 6207,
TEAM	0424,
TECCO	0067, 0092,
TECHLINE	0043, 0077, 0097, 0302, 0921, 1400, 1423, 5359, 5422,
TECHNE	1512, 1548,

TECHNEMA	0114,0513,0527,
TECHNICA	0921,5359,5422,
TECHNICAL	0043,0921,5359,5422,
TECHNICS	0310,0427,
TECHNILAND	0046,0302,
TECHNIMAGEN	0043,1425,
TECHNISAT	0043,0120,0177,0522,0540,1425,1667,4214,
TECHNISSON	0302,0557,
TECHNO	0921,5359,5422,
TECHNOL	0067,0302,0322,0354,1663,
TECHNOLOGIC	5828,
TECHNOSONIC	0074,
TECHONE	1410,
TECHVISION	1410,1518,5454,
TECHWOOD	0043,0302,0513,0587,0921,1423,5359,5422,6114,
TECNIMAGEN	1425,
TECNISON	0067,0302,
TECO	1484,
TEDELEX	0043,0046,0067,0302,0373,0490,1243,1251,1311,1510,1523,1556,1659,1663,5873,
TEINEL	0043,0083,1659,
TEK	1127,
TEKA	1127,
TEKNANT	0046,
TELCA	5359,5422,
TELE	1475,
TELECHROM	0302,0424,
TELECO	1410,5850,
TELEFUNKEN	0043,0051,0067,0092,0095,0102,0141,0164,0242,0246,0302,0354,0378,0386,0422,0533,0536,0566,0579,0595,0921,1191,1269,1301,1357,1400,1423,1428,1435,1464,1494,1510,1556,1700,5422,5456,5609,5844,6114,6185,8089,8122,
TELEKTRON	0077,
TELEMEISTER	0102,
TELEPOINT	0043,
TELERENT	0508,
TELESONIC	0043,0046,0513,0595,1425,

TELESTAR	0043,0046,0302,0336,0374,1590,1663,
TELESYSTEM	0386,1343,1400,1423,1426,1475,1496,1548,1595,2395,5318,5408,5416,5422,5446,5454,5466,5556,5825,5838,5873,6159,8098,8127,
TELETECH	0043,0057,0074,0097,0296,0921,5359,5422,
TELETON	0067,0080,0108,0158,0189,0197,
TELEVIEW	1425,
TELEWIRE	5454,
TELEXA	0077,
TELKO	0525,1510,
TELKOM	0047,0083,1659,
TELRA	0047,0242,1659,
TEMPEST	0067,
TENNESSEE	0043,
TENSAI	0043,0046,0060,0066,0067,0077,0097,0114,0141,0195,0236,0238,0282,0296,0302,0354,0383,0415,0478,0513,0542,0557,1368,1425,1659,2364,
TENSON	0114,
TEPPAZ	0095,0231,
TERAFFUX	0246,
TESLA	0024,0043,0073,0097,0120,0165,0236,0237,0302,0415,0513,0540,0579,0921,1425,1659,5359,5422,8109,
TETTRAN	0043,0080,0114,0302,1659,
TEVION	0043,0097,0236,0557,1400,1423,1454,5609,5851,
TEXET	0067,0354,
TEY	0077,
TFT	1493,
THES	1526,1600,5433,5434,5437,5476,5564,5826,5847,5869,5873,6158,6162,
THOMSON	0042,0043,0051,0055,0089,0090,0092,0094,0095,0096,0164,0181,0203,0242,0386,0404,0455,0533,0549,0557,0732,1126,1410,1423,1435,1445,1659,2026,2131,5422,5454,5836,5837,5964,6114,8128,8130,
THORN	0043,0046,0047,0051,0052,0065,0066,0067,0092,0095,0096,0131,0140,0158,0167,0174,0184,0189,0197,0203,0207,0231,0236,0237,0242,0246,0254,0259,0282,0290,0302,0312,0314,0351,0358,0373,0378,0383,0390,0455,0527,0533,1009,1076,1084,1357,1652,1654,1659,1663,1700,1713,
THORNEMI	0165,
THORN FERGUSON TELEBANK	0203,
TIME	1400,1537,
TLG	5872,
TLOGIC	5872,

TOBISHI	0067,0322,
TOBO	1663,
TOKAI	0043,0097,0298,0302,0435,0490,0513,0536,0557,0562,1423,1663,5416,5454,5825,5827,5850,5873,5875,6160,6203,8079,8087,
TOKYO	0424,
TOMASHI	0424,
TOMEI	0207,
TOMITA	0067,
TOPSECTOR	0043,
TOPVISION	0083,0238,0336,1659,
TOSHIBA	0043,0047,0067,0165,0197,0207,0259,0269,0296,0337,0351,0386,0467,0557,1382,1423,1569,1678,1683,2012,2365,5422,5448,5454,5466,5558,5837,5904,6112,6114,6121,8010,8081,8122,8132,
TOSUMI	0587,
TOWADA	0067,0077,1659,
TPS	5339,
TRANSONIC	0046,0302,0374,0513,1663,
TRANSTEC	0067,
TREVI	0197,0424,1343,1382,1410,1549,1595,1659,5416,5433,5825,5875,5883,5884,5885,5886,5887,5888,5958,5965,6159,6203,8084,8101,8131,
TRIAD	0237,0302,
TRIDENT	0067,
TRILUX	0516,
TRIO	1396,1428,1433,
TRISTAR	0302,0374,
TRIUMPH	0136,0196,
TSOSHI	0424,
TSVISION	5439,5831,5887,
TTR	1653,
TURBO-X	5963,6114,6203,
TVD	0043,0077,0108,
TVH	1663,
TVSTAR	0083,5825,5875,6153,6159,6203,
UHER	0077,0108,0114,0133,0176,0238,1126,1653,1654,
ULTRAVISION	0237,0290,
ULTRAVOX	0024,0043,0052,0060,0067,0077,0080,0115,0125,0207,0246,0302,0354,0513,1423,1493,5422,

UMC	6162,
UNDERWOOD	1391,
UNICLINE	0043,0236,
UNICRADIO	0067,0227,0231,0246,0435,0513,1657,1659,
UNIMOR	0043,0227,0336,
UNITECH	0302,0513,0557,5864,
UNITED	0043,0141,0227,0337,0386,0513,0553,0557,0921,1400,1423,1464,1469,1559,5359,5415,5416,5422,5433,5437,5454,5476,5486,5820,5849,5850,5864,5868,5869,5873,5875,6120,6204,8109,8117,
UNITRON	0595,
UNITRONIC	5454,
UNIVERSAL	0077,0246,
UNIVERSUM	0039,0043,0046,0047,0065,0066,0067,0075,0077,0094,0096,0097,0102,0108,0120,0125,0136,0137,0140,0147,0148,0158,0164,0165,0174,0176,0184,0189,0195,0196,0197,0203,0207,0227,0231,0236,0242,0259,0282,0287,0290,0295,0296,0298,0300,0302,0310,0312,0326,0351,0374,0390,0418,0427,0431,0434,0513,0516,0558,1009,1084,1126,1425,1528,1652,1653,1654,1657,1659,1663,1697,
UNIVOX	0024,0060,0203,0237,0302,1659,
UNK	0246,0513,
URANYA	0039,0043,0046,0052,0067,0077,0114,0115,0131,0136,0196,0227,0246,0302,0354,0374,0513,1126,1654,1659,1663,
UTAX	0067,
VANGUARD	0067,0083,0189,
VDC	1469,5486,5492,5823,
VDTECH	5825,5875,5965,6161,
VECO	0513,
VECTORVISION	5476,
VENTANA	0043,
VESTEL	0042,0043,0046,0047,0057,0083,0097,0189,0227,0298,0302,0386,0513,0540,0921,1059,1383,1393,1423,1659,5359,5422,
VEXA	0047,0067,0302,0424,0513,0562,1059,
VICEROY	0067,0296,0322,
VIDECON	0302,
VIDEO7	0565,1084,1412,1450,
VIDEOCON	0302,5454,5486,
VIDEOLGIC	0067,
VIDEOMAC	0067,0322,1663,
VIDEON	0043,

VIDEOSAT	0057,0125,
VIDEOSYSTEM	0513,
VIDEOTON	0043,0046,0052,0067,0083,0095,0097,0119,0125,0189,0236,0246,0290,0298,0302,0374,0513,0921,1009,1191,1423,1659,5359,5422,
VIDESON	1659,
VIDIKRON	0077,0114,0149,0238,
VIDITAL	1663,
VIDO	1523,
VIEW	5609,
VIEWPIA	1475,
VIEWSONIC	1489,1494,5960,
VIEWSTAR	0565,
VISION2000	0043,0513,
VISIONMAGIC	1412,
VISIONREX	0246,
VISTA	5963,
VISTAR	0252,0431,
VIVAX	0074,0553,1533,
VOG	0302,1425,
VORTEX	5875,6203,
VOX	0550,
VOXSON	0024,0043,0074,0080,0117,0269,0553,0557,0588,1126,1394,1396,1400,1401,1410,1469,1484,1489,1536,1537,5464,5609,5850,5871,
VSM	0181,
WAGNER	0203,
WALKER	1423,5422,
WALKIE	0158,0295,
WALKVISION	0043,0921,5359,5422,
WALLIS	1410,1464,1484,1536,1556,5864,5871,
WATSON	0043,0052,0080,0097,0105,0114,0196,0236,0302,0374,0513,1663,5422,
WATTRADIO	0052,0060,0067,0077,0115,0227,0237,0238,0302,1009,1410,1526,5434,5564,5609,5826,5841,
WAVE	0540,
WDEZI	6203,
WEBER	0047,0125,1663,
WEG	0553,
WEGACOLOR	0197,

WEGAVISION	0024,0197,
WEGAVOX	0043,0046,0057,0074,0097,0141,0236,0298,0374,0376,0513,1410,1425,1511,1663,5422,
WELLFUND	0043,0424,
WELLINGTON	0043,0921,1423,5359,5422,
WELLTECH	0557,
WELSTAR	0043,0921,5359,
WELTBlich	0043,0114,0302,0513,
WESTA	0052,
WESTON	0435,
WESTWOOD	0043,0921,5359,5422,6114,
WHARFEDALE	0043,0074,0499,0519,0562,0595,1425,1439,5422,5873,
WHITE WESTINGHOUSE	0043,0067,0077,0108,0114,0115,0120,0131,0136,0189,0227,0295,0302,0374,0424,0435,0513,0562,1423,1653,1657,1659,1663,
WILSON	0043,1425,
WINDSOR	0043,0046,0097,0302,0513,0921,5359,5361,5422,
WINSON	0557,
WINSTON	0302,0424,0513,
WINTERNITZ	0097,0354,
WISI	1659,
WORLD	5864,
WORLD OF VISION	0557,1383,1399,
WORLDTECH	0354,0513,
WORLDVIEW	0302,0513,
WORTEN	0073,0295,1644,
WOV	1450,
WREMEN	0238,
XCELLENT	0043,0302,
XD	6114,6159,
XDOME	5958,
XENA	1654,
XION	1428,
XIRON	0043,0073,0295,0302,1423,1644,5422,
XOMAX	6162,
XONYCS	0513,
XORO	1535,5416,5433,5885,

XRYPTON	0043,0374,
YAKUMO	5819,
YAMISHI	0424,
YOKO	0043,0057,0067,0083,0092,0125,0290,0296,0386,0435,0516,1659,1663,
YOSHITA	0046,
YOTAKA	0302,
YUMATU	0047,0074,0302,0374,0579,1112,1663,
YUSMART	5822,
ZAMPA	0115,0158,
ZANELA	0176,0321,
ZANUS	0554,
ZAPP	0043,0051,0074,0097,0120,0140,0141,0147,0165,0167,0197,0207,0209,0215,0227,0236,0242,0255,0302,0321,0336,0339,0345,0358,0374,0386,0415,0427,0478,0513,0519,0540,0547,0550,0553,0554,0557,0562,0565,0566,0579,0586,0595,0921,1084,1112,1251,1382,1393,1400,1410,1421,1423,1435,1485,1492,1510,1523,1533,1556,1575,1623,1624,1644,1652,1663,1697,2364,5414,5418,5422,5470,5609,
ZEM	0043,0051,0057,0065,0067,0074,0092,0095,0097,0120,0140,0141,0147,0165,0176,0177,0184,0195,0197,0215,0227,0231,0236,0242,0259,0269,0275,0290,0300,0302,0310,0321,0326,0336,0337,0339,0345,0351,0354,0358,0373,0374,0384,0386,0400,0415,0422,0424,0427,0431,0447,0455,0467,0472,0473,0513,0515,0527,0540,0545,0547,0557,0558,0565,0566,0568,0579,0581,0586,0595,1084,1112,1243,1251,1269,1301,1302,1319,1382,1396,1400,1410,1411,1423,1428,1445,1459,1485,1502,1510,1623,1624,1644,1652,1663,1697,2026,5418,5422,5864,
ZENOR	0373,
ZENYTH	5416,8079,
ZEPHIR	5416,5825,5828,6159,8079,8114,
ZIRWATEL	1084,

Europe net s.r.l.
Via della Palmarola, 64
Roma - Italy

www.europenet.it

