



## Cronotermostato WiFi

Regola la temperatura di casa dal tuo smartphone

**Codice:** 559593045

- 0.5°** > Gli incrementi di 0,5 °C consentono una regolazione precisa della temperatura impostata
- > Il blocco di sicurezza evita che i bambini possano apportare modifiche accidentalmente
- > Memoria dei dati quando l'alimentazione manca
- > La modalità vacanza mantiene una temperatura corretta anche quando non sei a casa
- > Programmabile in modalità 5+2, 6+1, 7 giorni
- A** / **M** > Modalità automatica o manuale
- > Compatibile con caldaie e boiler a gas

1. Alimentazione: 90-240Vac 50/60HZ
2. Visualizzazione della temperatura: 0~40° C
3. Precisione di visualizzazione: 0,5° C
4. Sensore sonda: NTC (10k) 1%
5. Programmazione: settimanale ciclico
6. Capacità di contatto: 3A/250V (WW)
7. Installazione: a parete o su piano
8. Dimensioni: H 100mm / W 100 mm / L 65mm

