

playmobil®

family fun



70343




## WARNING: CHOKING HAZARD


Small parts. Not for children under 3 years.

"Ne concerne que les USA"

1





2



3





4







2x








1



2



1



2





30 14 4530



30 10 4680



30 65 7144



30 66 0643




2x 30 66 0183




30 65 2573




30 63 8846




30 65 8822




30 29 9440




30 29 5330




30 51 3880



30 06 1533



30 06 1543



2x 30 06 1493



30 06 1503




30 06 3043




30 20 9692




2x 30 06 1933



2x 30 06 1583



2x 30 06 1593



30 06 1573




30 06 1563



2x 30 23 9583




30 06 1643



30 21 7213



30 08 1190



2x 30 06 3053



30 07 3032



30 02 2112



30 23 9852



30 22 0930



30 20 5550



3x 30 04 2760



30 22 2330



30 07 8982



2x 30 25 0760



30 27 6280



30 02 6820



4x 30 06 1603




30 23 7033



2x 30 03 6600



2x 30 09 6900




30 51 9822



Wichtige Unterlagen, bitte sorgfältig aufbewahren!  
Important: Please keep these instructions for future reference!  
Documents importants, à conserver soigneusement!  
¡Por favor, guarde estas instrucciones para el futuro!  
Belangrijke documenten, bewaar deze zorgvuldig!

Abbildungen können vom Original abweichen.  
Product may differ from image shown.  
Les illustrations peuvent différer de l'original.  
Las ilustraciones pueden diferir del original.  
Afbeeldingen kunnen verschillen van het werkelijke artikel.

70343 + 



70348



70341



○ 70357



○ 70360



✗ 70343



○ 70358



○ 70356



Serviceadressen finden Sie in allen  
PLAYMOBIL-Prospekten

Addresses of Customer Service  
Departments are shown in all  
PLAYMOBIL catalogues

L'adresse du service  
consommateurs est indiquée  
dans tous les catalogues PLAYMOBIL

Troverete gli indirizzi dei centri  
di assistenza in tutti i cataloghi PLAYMOBIL

In alle PLAYMOBIL catalogi  
vindt u het adres van onze klantendienst.

Las Direcciones de los Departamentos  
de Servicio al Consumidor se encuentran en  
todos los catálogos PLAYMOBIL

Η διεύθυνση του Γραφείου  
Εξυπηρέτησης Καταναλωτών  
PLAYMOBIL βρίσκεται σε όλους  
τους καταλόγους PLAYMOBIL.

pronounced: play-mō-beel



70347



70354



70355



70349



70341



70348

