

Caratteristiche principali

1. Massimo comfort

Per risciacquare il fiocco, inseriscilo nella centrifuga e poi premi il pedale, appoggiando delicatamente il palmo della mano sulla parte superiore del manico. Il meccanismo a pedale ti aiuta a mantenere le mani asciutte e pulite e rende più facile e divertente il lavaggio dei pavimenti

2. Pulizia efficace

Il fiocco in 100% microfibra è adatto a tutte le superfici e pulisce efficacemente le piastrelle della cucina e il pavimento in legno della tua camera da letto.

3. Cornice antischizzo

Il secchio è dotato di una cornice antischizzi per evitare la fuoriuscita di gocce d'acqua durante la strizzatura del fiocco.



Come si utilizza Vileda Turbo Smart



Risciacqua il fiocco

Inserisci il fiocco in 100% microfibra all'interno del secchio per risciacquarlo



Strizza con il pedale

Inserisci il fiocco nella centrifuga e poi azionala con il pedale: potrai ottenere così il grado di umidità desiderato.



Pulisci

Pulisci qualunque superficie con Vileda Turbo Smart e raggiungi anche i punti più difficili grazie allo snodo e alla sua piastra triangolare.