

**Imposta la fiamma perfetta per il tuo piatto preferito**

Cucina senza lasciare niente al caso usando il nostro piano cottura a gas 700 Pro StepPower. Puoi gestire il livello di calore della fiamma impostandolo tra 1 e 9. Senza doverti chinare per controllare la fiamma, potrai creare facilmente piatti perfetti.

Piano cottura Ultraflat da 5 mm; 5 fuochi gas – 75 cm; Bruciatori Fiamma Pura; 1 bruciatore Side Wok multicorona; bruciatori ad alta efficienza +20% Speed Burner - Griglie in ghisa; Accensione integrata nella manopola; Sicurezza Sicurgas; Estetica inox EasyClean/manopole finitura nera; Step Power

Product Benefits & Features**Funzione Perfect Flame, per piatti cotti a puntino**

Assumi il controllo del tuo piano cottura grazie alla funzione Perfect Flame Regulation. I nostri rubinetti del gas sensibili consentono di regolare facilmente il livello della fiamma, in modo da poter impostare sempre il calore giusto per la pietanza in preparazione.

- Profilo 5 mm
- Bruciatori Fiamma Pura
- Griglie speciali in ghisa e coprispartifiamma nero in ghisa
- Accensione integrata nella manopola
- Sicurezza Sicurgas

SpeedBurner per una cottura rapida

I nostri bruciatori a gas SpeedBurner offrono un modo efficiente e rapido di cucinare. A differenza dei tradizionali piani cottura a gas, i nostri bruciatori dirigono la fiamma in modo da scaldare la base di pentole e padelle. Ciò consente di cuocere rapidamente i cibi, con un risparmio energetico fino al 20%.

**Powerful Burner - bruciatore più potente**

Esalta il sapore del tuo cibo con il Powerful Burner. Offre un calore intenso e concentrato, perfetto per rosolare, friggere, o saltare in padella a fiamma alta.

Griglia in ghisa per un aspetto professionale

Il tuo piano cottura avrà una finitura professionale con la nostra griglia in ghisa. Questi robusti supporti per pentole offrono una base stabile per la cottura. Grazie al loro materiale resistente, dureranno per anni.

Accensione integrata nella manopola

Comincia a cucinare rapidamente e facilmente con l'accensione integrata nella manopola. Per attivare il piano cottura, premi e gira la manopola e i bruciatori si accenderanno. È facile e sicuro, così potrai concentrarti sulla creazione di ottimi piatti.

Product Specification

Tipo di piano di cottura	A gas
Posizione dei comandi	Frontali
Colore	Acciaio inox
Dimensioni (mm, Larghezza x Profondità)	745x515
Peso netto (kg)	14.8

