

Philips Shaver series 3000  
Testine di rasatura

### Lame ComfortCut

Compatibili con S3000 (S3xxx)  
Compatibile con S1000 (S1xxx)  
Compatibili rasoio Star Wars  
SW37xx

SH30/50

# E il tuo rasoio torna come nuovo

Cambia le testine ogni 2 anni per risultati ottimali

In due anni le testine del tuo rasoio tagliano 9 milioni di peli del viso. Sostituisci le testine del rasoio per prestazioni al 100%. Compatibili con i rasoi serie 3000 e serie 1000.

#### Semplicità d'uso

- Testine di rasatura facili da sostituire
- Sostituisci le testine di rasatura in soli due passaggi
- Resetta il tuo rasoio dopo aver sostituito le testine di rasatura

#### Compatibilità

- Testine sostitutive per Shaver series 3000 e 1000

# PHILIPS

## Testine di rasatura

Lame ComfortCut Compatibili con S3000 (S3xxx), Compatibile con S1000 (S1xxx), Compatibili rasoio Star Wars SW37xx

# Specifiche

### Testine di rasatura

- Testine di rasatura per confezione: 3
- Compatibile con il modello: Shaver Series 3000 (S3xxx), Shaver Series 1000 (S1xxx)

### Pulizia

- Utilizzo: Usa lo spray per la pulizia HQ110

SH30/50

## In evidenza

### Compatibilità



Le testine sostitutive SH30 (confezione da 3) sono compatibili con Shaver series 3000 (S3xxx), Shaver series 1000 (S1xxx) e con il rasoio Star Wars SW3700.

### Avviso di sostituzione



I più recenti rasoi Philips sono dotati di un avviso di sostituzione integrato, rappresentato dal simbolo dell'unità di rasatura, che si illumina quando è necessario sostituire le testine di rasatura.

### Sostituzione semplice



1. Apri il rasoio premendo il pulsante di sgancio; 2. Rimuovi il fermo ruotandolo in senso antiorario; 3. Estrai le testine di rasatura vecchie, inserisci quelle nuove e verifica che siano correttamente allineate; 4. Inserisci nuovamente il fermo e bloccalo ruotandolo in senso orario; 5. Quando la testina di rasatura è chiusa correttamente, sentirai un clic.

### E il tuo rasoio torna come nuovo



I più recenti rasoi Philips sono dotati di sistema integrato che indica quando è necessario sostituire le testine di rasatura. Dopo la sostituzione, puoi resettare il sistema premendo il pulsante on/off per più di 7 secondi. In caso contrario, questo si disattiverà automaticamente dopo 9 sessioni di rasatura.



Data di rilascio  
2022-10-19

Versione: 13.1.1

EAN: 08 71010 37670 91

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)