

**Penna smacchiante Ultrasonic**

La Penna Smacchiante Ultrasonic di Electrolux rimuove efficacemente le macchie, comprese quelle di rossetto e caffè. La combinazione di acqua, detergente e tecnologia ad ultrasuoni trasmette migliaia di piccole vibrazioni alle fibre dei tessuti, sciogliendo le singole particelle delle macchie, che scompariranno con il successivo

La Penna ad Ultrasuoni rimuove efficacemente le macchie con la massima delicatezza. La combinazione di acqua, detergente e tecnologia ad ultrasuoni trasmette piccole vibrazioni alle fibre dei tessuti, sciogliendo le singole particelle delle macchie, che scompariranno con il successivo ciclo di lavaggio. Rimuove anche le macchie

Product Benefits & Features**Tecnologia ad ultrasuoni**

La tecnologia ad ultrasuoni si concentra sulle fibre dei tuoi tessuti, rimuovendo efficacemente le macchie, comprese quelle più ostinate.

Rimuove macchie di ogni tipo

Con la penna smacchiante Ultrasonic, al termine del lavaggio i vestiti risultano più puliti. La tecnologia agli ultrasuoni infatti elimina ogni tipo di macchia, dall'inchiostro al vino. Basta pretrattare le macchie con la penna per ottenere risultati brillanti.

Massima delicatezza sui capi

La penna smacchiante Ultrasonic si applica delicatamente sui tessuti macchiati, evitando di sottoporre le fibre alle sollecitazioni del lavaggio a mano. In questo modo i tuoi capi saranno come nuovi, più a lungo.

Product Specification

partCode	9029798098
ProductTitle	Penna smacchiante Ultrasonic

