


AFFETTATRICE ARTUS AF22





N.	Descrizione	Codice
1	Chiusura fondo	AR 501
2 - 3	Vite di fissaggio e piedino (cad)	AR 502
4 -5 - 6 - 7	Barra di scorrimento e fissaggi (n.2 vite + n.2 rondella)	AR 505
8 - 9	Viti (n.4 vite + n.4 rondella) e fissaggi Vela (insieme al particolare 13)	AR 508
11 -12	Interruttore	AR 512
13	Fissaggio vela	AR 513
14	Vela	AR 514
15 -16 - 10	Manopola di regolazione spessore taglio c/fissaggio (n.1 rondella grande + n.1 rondella piccola + n.1 dado autobloccante)	AR 515
17 - 19	Carrello + Piatto carrello	AR 517
18	Pressa merce	AR 518
20 -21	Supporto lama	AR 520
22 - 23	Centraggio lama	AR 522
24	Lama in Acciaio	AR 524
25	Viti fissaggio lama (n.3 vite)	AR 525
26 - 27 - 28	Cavo spina, protezioni e fissaggio	AR 526
29	Carcassa	AR 529
30 - 31	Viti e fissaggi supporto lama (n.4 vite)	AR 530
32 - 33 - 34	Supporto e fissaggi motore (n.4 vite + n.2 rondella)	AR 532
35 - 36	Boccola e motore	AR 536
37	Ingranaggio di trasmissione	AR 537
38 - 39 - 40	Condensatore antidisturbo e protezioni	AR 538