


BATTERIA


- (1) Ruotare in senso antiorario il pannello solare in modo da rimuoverlo dalla parte superiore dell'ombrellone.
- (2) Estrarre la spina dalla presa sotto il pannello avendo cura di non tirare i cavi.
- (3) Appoggiare il pannello su una superficie liscia. Allentare quindi le due viti sul fondo del pannello.
- (4) Aprire con attenzione la custodia inferiore e sostituire la batteria prestando attenzione ai poli.
- (5) Rimettere la custodia e avvitare senza stringere troppo.



AUTONOMIA BATTERIA

A piena carica, circa 5-6 ore con musica e luci accese, circa 12-15 ore con solo le luci accese, circa 7-8 ore solo in riproduzione musica. Con il tempo l'autonomia e l'efficienza della batteria può diminuire, in tal caso sostituirla (modello 18650 Lithium 2200 mAh)

6



Ruotare la manovella (1) nel palo in senso orario per aprire l'ombrellone e in senso antiorario per chiuderlo.

Premendo il pulsante (2) è possibile inclinare l'ombrellone dell'angolazione desiderata. Rilasciandolo mantiene la posizione.

Premere l'interruttore (3) posto nella manovella per accendere/spegnere le luci. Una volta per le luci piccole, due volte per la luce grande, tre per entrambe, quattro per spegnerle tutte.

Premere il pulsante verde del sensore Bluetooth (4) per accendere l'altoparlante e attendere la conferma vocale che **"the bluetooth is ready to power"**.

L'apparecchio da collegare deve trovarsi ad una distanza massima di 4,5 mt affinché l'accoppiamento vada a buon fine. Il nome dell'ombrellone è **"Umbrella BT-DPK"**. Se l'operazione va a buon fine ci sarà un messaggio vocale **"the bluetooth connect succesfully"** che lo conferma. Se entro 5 minuti l'ombrellone non trova apparecchi da collegare si spegne in automatico. Per effettuare una nuova ricerca l'ombrellone va spento e riacceso.

Una volta collegato un dispositivo non se ne possono accoppiare altri fino a che il primo non sia stato disconnesso.




OMBRELLONE LIGHT&MUSIC

DIAMETRO 3 metri - Con Luci LED, Bluetooth e Altoparlante

MANUALE D'USO

Contenuto della confezione




Come iniziare

Si consiglia prima dell'assemblaggio di leggere con attenzione tutte le istruzioni per non incorrere in un montaggio errato che potrebbe portare al mal funzionamento del prodotto.


Verificare che la confezione contenga tutte le parti descritte nella lista. Nel caso di parti mancanti o danneggiate non assemblare il prodotto. Rimuovere il materiale protettivo dai componenti e disporli su una superficie non abrasiva onde evitare graffi. Terminato il montaggio, assicurarsi che tutto l'assemblaggio sia ben eseguito.

1




Inserire la spina nella presa posizionata sotto il pannello solare

2




Rimuovere la pellicola di plastica dal pannello solare e posizionarlo in cima all'ombrello mettendo la spina e il filo all'interno della sommità dello stesso. Ruotare il pannello solare in senso orario avendo cura di non stingerlo troppo.

3




Inserire il palo inferiore nel palo superiore premendo il pulsante nel fondo.

4



Se possibile fissare l'ombrello ad una base (non inclusa) e chiudere bene la manopola di bloccaggio.

5



Esporre il pannello solare alla luce diretta del sole per caricare le batterie. Nel caso di esposizione all'ombra o di tempo nuvoloso non si caricheranno del tutto. Prima del primo utilizzo, è necessario ricaricare le batterie per almeno 8 ore in modo da non accorciare la vita delle stesse e diminuirne le prestazioni. Quando si ricarica il pannello solare collegato all'ombrello assicurarsi che l'interruttore sul palo sia in posizione OFF.

*Riporre sempre l'ombrello quando non è in uso.
Non assemblare il prodotto in presenza di bambini.
Non utilizzare l'ombrello in caso di vento o pioggia.*

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL TELO

La tenda dell'ombrello va pulita con un pennello morbido e poco detersivo delicato. Non va lavata o asciugata e nemmeno stirata. Prima di riporre per un lungo periodo l'ombrello, si consiglia di asciugare con cura l'aerostato.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Per avere i migliori risultati utilizzare batterie ricaricabili 18650 Lithium 200mAh. Installare batterie nuove. Fare attenzione ai poli della batteria in fase di sostituzione. Non mescolare batterie vecchie e nuove. Non mescolare batterie alcaline e ricaricabili. Non gettare batterie nel fuoco. Smaltire le batterie come da legge del proprio Paese di residenza.

GARANZIA

Il telo dell'ombrello è garantito in caso di difetto di fabbricazione. Chiudere l'ombrello quando non viene usato o in condizioni di vento. Il telaio va pulito con un detergente delicato e tenuto sempre asciutto, può essere trattato con cera liquida per proteggerlo dai raggi solari e dall'aria umida salmastra.

LIMITI DI GARANZIA

Non c'è garanzia per:

- Danni causati da agenti naturali come il vento.
- Uso improprio del prodotto e mancata manutenzione.
- Degrado per uso del telo.
- Danni provocati da esposizione delle parti all'acqua o congelamento.
- Cambiamenti di colore dovuti all'invecchiamento naturale del prodotto.



Importato da SEA INGROSS
SRL Cessalto (TV) Italia.
Made in China

