

## Avvertenze/Garanzia

- Questo dispositivo dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato costruito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e pericoloso.
- Non usare il dispositivo in prossimità di un pacemaker.
- Il dispositivo soddisfa le linee guida internazionali per l'esposizione dell'uomo ai campi elettromagnetici.
- In caso di malfunzionamento rivolgersi ad un centro di assistenza tecnica autorizzato.
- La batteria di Salvalavita GO è di tipo non sostituibile ed ha durata variabile, da 2 a 5 anni (fino a 6 anni utilizzando il prodotto in modalità "risparmio energetico"), in base all'intensità di utilizzo del prodotto. Quando l'autonomia residua della batteria è sotto il 10% contattare il Numero Verde 800 626626 per attivare la procedura di sostituzione del prodotto (la sostituzione viene effettuata al solo costo di spedizione di un nuovo Salvalavita GO se il rinnovo dell'App è mantenuto negli anni).

Beghelli S.p.A. dichiara che il dispositivo ricetrasmittitore radio è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità UE del dispositivo è disponibile su [www.beghelli.it](http://www.beghelli.it) > area tecnica > download

[www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download](http://www.beghelli.it/it/area-tecnica/strumenti/download)

Il suddetto dispositivo può essere utilizzato in regime di "libero uso".

E' espressamente esclusa la responsabilità di Beghelli per danni di qualsiasi tipo e genere, derivanti da:

- non corretto uso o mancato uso dell'Apparecchio da parte del Cliente;
- mancato o ritardato intervento dei servizi pubblici di emergenza, ove del caso.

In particolare il Cliente è a conoscenza e prende atto che il servizio prestato viene necessariamente effettuato tramite la rete mobile a cui si collega lo smartphone associato al Salvalavita GO e che quindi nessuna responsabilità può essere imputata a Beghelli nel caso in cui la mancata o la ritardata prestazione del servizio di emergenza sia dipesa da interruzione, anche di minima durata, della rete mobile stessa.

## Smaltimento

Ai sensi della direttiva europea 2012/19 UE, l'apparecchio in disuso deve essere smaltito in modo conforme: non deve essere smaltito come rifiuto urbano indifferenziato ma deve essere consegnato presso le stazioni ecologiche.



Il dispositivo contiene una batteria al Litio potenzialmente pericolosa. La batteria non può essere sostituita dall'utente. Non tentare di rimuoverla o di aprire il dispositivo.



Ai sensi della direttiva europea 2013/56 UE, le batterie esauste sono soggette a raccolta differenziata e non devono essere smaltite come rifiuto urbano.

**Beghelli**



[www.beghelli.it](http://www.beghelli.it)

BEGHELLI S.p.A. - Via Mozzeghine 13/15 - loc. Monteveglio 40053 Valsamoggia (BO) ITALY

Tel. +39 051 9660411 - Fax +39 051 9660444 - N. Verde 800 626626

334.901.725

# SALVALAVITA GO®

Beghelli

tre secondi possono cambiarti la vita



Guida rapida

**Beghelli**

Salvalavita GO Beghelli, associata all'App dedicata da installare sul tuo Smartphone\*, consente di lanciare chiamate e/o notifiche di emergenza a più numeri di telefono simultaneamente, con la semplice pressione di 2 tasti.

\* Il prodotto va associato ad uno smartphone compatibile (Apple iPhone 5 o successivo con iOS® 9 o successivo - Android™ con sistema operativo Lollipop o successivo) con tecnologia *Bluetooth*® LE 4.1 o successiva.

### Utilizzo del prodotto:

• Prima dell'utilizzo consulta la guida online e le istruzioni di sicurezza su: [www.beghelli.it/salvalavitago](http://www.beghelli.it/salvalavitago)

• Scaricare l'App dedicata disponibile su App Store e Google Play e procedere alla programmazione del prodotto seguendo i passaggi indicati nell'App (costo App per il primo anno incluso nel prezzo di acquisto; rinnovo annuale App € 9,90)

• Per effettuare la chiamata di emergenza ai numeri impostati tramite App, premere contemporaneamente i tasti laterali di Salvalavita GO (vedi figura); l'accensione di un LED ne conferma l'avvenuta pressione.



### Per un corretto uso del prodotto:

• Salvalavita GO e lo smartphone ad esso collegato devono essere sempre in portata *Bluetooth*®.

• Sui dispositivi iOS® l'App dedicata deve essere sempre aperta, anche se in background. Qualora l'App non fosse aperta i contatti abilitati riceverebbero una notifica in App indicante il malfunzionamento. Sui dispositivi Android™ l'App dedicata può rimanere chiusa; si attiva con la sola pressione dei tasti di Salvalavita GO.

- Alla pressione contemporanea dei tasti il prodotto invia un segnale di allarme allo smartphone in un tempo inferiore ai 3 secondi. La conseguente chiamata di emergenza viene sempre e comunque effettuata dallo smartphone accoppiato e programmato con Salvalavita GO.
- Il tempo di chiamata complessivo dipende dalla disponibilità di rete dell'operatore telefonico a cui lo smartphone è collegato.

### Caratteristiche tecniche:

- Ricetrasmittitore con tecnologia wireless *Bluetooth*® Low Energy (BLE)
- Peso: 15g
- Temperatura di funzionamento: -10°C ÷ 55°C
- Batteria interna non sostituibile LiMnO<sub>2</sub>\* a lunghissima durata (variabile, da 2 a 5 anni, in base all'intensità di utilizzo del prodotto); stato di carica segnalato dall'App
- Water resistant 5Atm (vedere la tabella di riferimento)

\* **Controlla periodicamente sull'App il livello di autonomia di Salvalavita GO; quando l'autonomia residua della batteria è sotto il 10% contatta il Numero Verde 800 626626 per attivare la procedura di sostituzione del prodotto (la sostituzione viene effettuata al solo costo di spedizione di un nuovo Salvalavita GO se il rinnovo dell'App viene mantenuto negli anni).**



30m 3ATM/BAR	✓	✓					
50m 5ATM/BAR	✓	✓	✓				
100m 10ATM/BAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
200m 20ATM/BAR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

### Funzioni principali:

- Invio CHIAMATE e/o NOTIFICHE verso più numeri**  
 In caso di allarme vengono avvisati i numeri di emergenza programmati attraverso l'App. Attivando "Avvisa tutti subito" le notifiche vengono inviate simultaneamente. Sui dispositivi iOS® vengono inviate solo le notifiche. Sui dispositivi Android™ oltre alle notifiche si possono programmare delle chiamate vocali nella sequenza desiderata.
- Attivazione funzione SEGUIMI**  
 Il percorso effettuato da chi indossa Salvalavita GO, insieme allo smartphone ad esso associato, viene tracciato e inviato ai contatti abilitati alla funzione, indipendentemente dal fatto che venga generato un allarme.
- Attivazione GEO-LOCALIZZAZIONE su mappa**  
 In caso di allarme, nella segnalazione di richiesta soccorso, viene indicata la posizione in cui si trovano Salvalavita GO e lo smartphone associato.
- Attivazione funzione ASSENZA DI MOVIMENTO - allarme automatico**  
 Se l'App rileva l'immobilità dello smartphone, per un tempo impostabile da 3 a 30 minuti, invia automaticamente una richiesta di soccorso (chiamate e/o notifiche ai numeri di emergenza programmati).

### Modalità risparmio energetico:

Per limitare il consumo della batteria di Salvalavita GO è possibile metterlo in modalità risparmio energetico tramite l'App: nella schermata principale cliccare sul menu espandibile in alto a destra (☰) e selezionare "disconnetti Salvalavita GO".

In questa modalità l'autonomia aumenta considerevolmente (fino a 6 anni) ma l'App non riceve informazioni sullo stato di Salvalavita GO. Per riattivare il funzionamento ordinario selezionare, dallo stesso menu, "riconnetti Salvalavita GO".

Dalla modalità risparmio energetico è comunque possibile avviare un allarme con la pressione dei due tasti di Salvalavita GO. Dopo la segnalazione di allarme Salvalavita GO esce dalla condizione di risparmio energetico e risulta "riconnesso" con l'App.