



### Misure / Measures




### Dettagli / Details

- Struttura materiale in truciolare nobilitato
- Maniglie e piedini verniciati cromo satinato
- Interno: 2 ripiani regolabili e 2 fissi
- Mobile in kit
- *Material structure in engineered wood*
- *Chrome-plated handles and feet*
- *Inside: 2 adjustable shelves and 2 fixed*
- *Kit furniture*



### Componenti / Elements



### Pos.



### Pezzi / Pcs

### Descrizione / Description

1	1	Coperchio (711 x 408 x 25mm) - Top
2	1	Fianco dx (1744 x 408 x 25mm) - Rh Side
3	1	Fianco sx (1744 x 408 x 25mm) - Lh Side
4	1	Base (697 x 408 x 25mm) - Base
5	2	Tramezza (660 x 374 x 18mm) - Partition shelf
6	1	Schiena (1761 x 677 x 3mm) - Folding Backrest
7	2	Ripiano (658 x 374 x 18mm) - Shelf
8	1	Anta dx (1740 x 327,5 x 16mm) - Rh Door
9	1	Anta sx (1740 x 327,5 x 16mm) - Lh Door
10	2	Fondo (620,5 x 351 x 3mm) - Drawer Backrest
11	2	Davanti (657 x 189 x 16mm) - Front Drawer
12	2	Struttura Cas. (634 x 350 x 12mm) - Structure



**Accessori / Equipment**

Pos.	Pezzi / Pcs	Descrizione / Description
13	4	Piedino - Foot
14	12	Vite 4,5x16 - Screw 4,5x16
15	4	Maniglia - Handle
16	8	Vite 4x20 - Screw 4x20
17	2	Guide cassetto - Drawer Runners
18	8	Vite 6,3x13 - Screw 6,3x13
19	12	Vite 3,5x20 - Screw 3,5x20
20	14	Reggipiani - Support shelves!
21	4	Tappino copriforo - Hole cover cap
22	10	Chiodino - Nail
23	2	Fermaporta - Lockdoor
24	6	Cerniere - Hinge
25	8	Eccentrico 25 - Cam 25
26	8	Eccentrico 18 - Cam 18
27	16	Perno per Eccentrico 18 - Cam 18 Bolt
28	16	Tappino per Eccentrico - Cam cover cap
29	2	Colla - Glue

**Istruzioni di montaggio / Assembly Instructions**
**A**


Distendere su un piano il davanti cassetto (11) e la sponda cassetto (12), ed applicare la colla (29). Chiudere la sponda sul fondo cassetto (10) con il lato colorato verso l'interno del cassetto, ed inserire i fianchi della sponda nel davanti.

Lay out the front drawer (11) and the structure (12), and apply the glue (29). Close the structure drawer on the drawer backrest (10) with the colored side facing the inside of the drawer. Insert the structure on the front.

**B**



Capovolgere il cassetto e fissare le guide cassetto (17) sui bordi dx e sx sul fondo del cassetto con le viti 3,5x20 (19). Le guide vanno poste con le ruote rivolte verso l'esterno e retro del cassetto.

Flip the drawer and fasten the drawer runners (17) on the right and left edges on the bottom of the drawer with the screws 3,5x20 (19). The runners must be placed with the wheels pointing outwards and back of the drawer.

**C**



Avvitare i perni per eccentrico (27) negli appositi fori posti su: coperchio (1), base (4), sui fianchi dx (2) e sx (3) (nella posizione desiderata). Avvitarli sino a fine corsa. Inserire sui fianchi (2 e 3) gli eccentrici 25 (25).

Screw the cam bolts (27) into the holes on: top (1), base (4), Rh and Lh sides (2 and 3) (on the position you desire). Screw them up at the end of the stroke. Insert the cams 25 (25) on the sides (2 and 3).

**D**



Fissare sul fianco sx (3) le guide cassetto (17) con le viti 6,3x13 (18). Fix on the Lh side (3) the drawer runners (17) with the screw 6,3x13 (18).

## Istruzioni di montaggio / Assembly Instructions



Appoggiare il fianco sx (3) su un piano come da figura ed inserire gli eccentrici 18 (26) nei fori sulle tramezze (5) con la freccia rivolta verso i fori posti sui bordi. Inserire quindi le tramezze (5) sul fianco. Ruotare gli eccentrici posizionati sulle tramezze (5) in senso orario in modo da fissarle. Inserire la schiena pieghevole (6) sul fianco nell'apposita guida.

Lay out the Lh side (3) on a flat surface and insert the cams 18 (26) in the appropriate holes on partition (5). Then insert on the side the partition shelves (5). Turn the cams placed on the partition sides (5), in a clockwise direction so as to secure them to the side. Insert now the folding backrest (6) on the side, sliding it into the guides on the partitions.




Inserire ora il fianco dx (2) sulla struttura facendo attenzione a far combaciare la guida del fianco alla schiena ed i perni sul fianco ai fori sul bordo delle tramezze (5). Inserire ora gli eccentrici sui restanti fori delle tramezze e fissarli come al punto E. Inserire il coperchio (1) e la base (4) infilandoli lateralmente sui due fianchi con i perni per eccentrico (27). Quindi fissarli come descritto al punto E.

**Attenzione: non rompere i bordi alle estremità della fresa.**


Insert now the Rh side (2) on the structure being careful to match up the guide of the side back and the cam bolts on the side with the holes on the edge of the partitions (5). Now insert the cams on the remaining holes in the partitions secure them as indicated at point E. Insert the top (1) and the base (4) inserting them laterally on the two sides with the cam bolts (27). Then secure them as described in point E.

**Warning: do not break the edges at the ends of the milled.**




Utilizzare la sagoma ritagliata precedentemente fornita insieme ai piedi e posizionarla su un angolo della base. Fare dei fori nei tre centri con un punteruolo per agevolare la penetrazione delle viti. Ripetere l'operazione sugli altri angoli. **ATTENZIONE: agire sulla base, non sul top.**

Use the shape cropped previously supplied with the feet and turning on the corners of the base flush with the sides. Mark the holes in the three centers with an awl to facilitate the penetration of the screws. Repeat the operation on the other corners. **WARNING: act on the base, not on the top.**




Posizionare ora il piede (13) sui fori segnati sull'angolo della base come mostrato in figura. Fissare il piede con le viti 4,5x16 (14) (3 viti per piede).

Support now the foot (13) on the holes marked on the corner of the base on respective holes shown of the foot. Fix the foot using screws 4,5x16 (14) (3 screws for foot). Repeat the operation on the other corners with the remaining feet.




Per una migliore adesione della schiena si consiglia di fissarla alla tramezze (5): posizionare in piedi il mobile e, dalla parte anteriore, prendere le misure interne dal coperchio al centro delle tramezze; sul retro del mobile, con le misure prese precedentemente, partendo dall'alto da sotto il coperchio segnare due linee sulla schiena; piantare infine i chiodini (22) equidistanti sulle linee.

For a better adhesion of the backrest it is recommended to secure it to the partitions (5): place vertically the cabinet and, from the front, take the internal measures from the top to the middle of partition; on the back, with the measures taken previously, starting from the top from beneath the top mark two lines on the backrest; inserting finally nails (22) equidistant on line




Montare le maniglie (15) su ante e cassetti utilizzando le viti 4x20 (16). Tenere la maniglia in corrispondenza dei rispettivi fori sulla parte esterna dell'anta ed inserire le viti nei fori posti all'interno, quindi fissare la maniglia avvitando con il cacciavite.

Mount the handles (15) on doors and drawers using screws 4x20 (16). Support the handle above the respective holes on the outside of the door and insert the screws in the holes on the inside, and then set the handle screwing with the screwdriver.



Posizionare l'anta sx (9) vicino al fianco con i fori per le cerniere in corrispondenza dei rispettivi fori posti sul fianco sx. Inserire le cerniere (24) nei fori sull'anta quindi avvitare come indicato in figura. Ripetere l'operazione con l'altra anta. Inserire quindi i fermaporta (23) su coperchio e base.

Place the Lh door (9) close to the side with the holes for the hinges at the respective holes on the Lh side. Insert the hinges (24) into the holes on the door then screw as shown in the figure. Repeat this operation with the other door. Then insert the lockdoor (23) on top and base.



Se l'apertura/chiusura delle ante non è perfetta, è necessario agire con il cacciavite sulla vite posta al centro delle cerniere, avvitando e/o svitando leggermente. In relazione al senso di rotazione della vite sulla cerniera, l'anta si avvicina o allontana dal fianco del mobile.

If the opening/closing of the doors is not perfect, it is necessary to act with a screwdriver on the screw in the center of the doors hinges, with short turn screwing/unscrewing. According to the direction with which turns the screw of the hinge, the door is approaching or farther away from their side of cabinet.

## Scheda Prodotto / Product Sheet

PRODOTTO PRODUCT	COMPONENTI COMPONENTS	TIPOLOGIA E MATERIALI PER LA STRUTTURA TYPOLOGY AND MATERIAL FOR THE STRUCTURE	TIPOLOGIA E MATERIALI DI RIVESTIMENTO, SUPERFICI TYPOLOGY AND COATING MATERIAL SURFACES	TIPOLOGIA E MATERIALI PER I BORDI TYPOLOGY AND MATERIAL FOR THE EDGES
Mobile Cabinet	Fianchi <i>Sides</i>	Truciolare nobilitato <i>Engineered wood</i>	Carta impregnata con resine melaminiche <i>Paper impregnated with melamine resins</i>	Carta impregnata con resine termoplastiche e termodureanti o PVC <i>Paper impregnated with thermoplastics and thermosetting resins or PVC</i>
	Top			
	Base			
	Ante <i>Doors</i>			
	Pianetti e Tramezze <i>Shelves and Partitions</i>			
	Schiena <i>Backrest</i>	Pannello fibrolegnoso <i>Panel wood fiber</i>	Trattamento superficiale idrofobizzante con paraffina <i>Surface treatment hydrophobicizing with paraffin</i>	

ALTRÉ CARATTERISTICHE OTHER CHARACTERISTICS	USO USE	PULIZIA CLEANING	SMALTIMENTO DISPOSAL
Materiale di classe E1: bassa emissione di formaldeide. Questi pannelli possono essere utilizzati senza causare una concentrazione di equilibrio nell'aria della camera di prova (definita nella norma UNI EN 717-1) maggiore di 0,1 ppm, limite raccomandato all'Organizzazione Mondiale della Sanità per gli ambienti di vita e soggiorno. <i>Material class E1: low formaldehyde emissions</i> Class E1 panels can be used without causing an equilibrium concentration in the air in the test chamber (defined in the UNI EN 717-1) greater than 0.1 ppm, limit recommended by the World Health Organization for life and living environments.	Mobile multiuso <i>Multiuse cabinet</i>	Utilizzare panno inumidito con alcool diluito o con prodotti per la pulizia delle superfici lavabili, purché privi di abrasivi e/o solventi. <i>Use cloth moistened with alcohol diluted or with cleaning products for the washable surfaces, if they are free of abrasives and/or solvents</i>	Al termine del ciclo di vita, il prodotto può essere conferito alla raccolta differenziata o speciali piattaforme RSU <i>At the end of the life cycle the product may be conferred on the differentiated collection or special platforms RSU</i>

### ATTENZIONE

Se al momento dell'apertura della confezione dell'imballo si evidenziassero anomalie delle parti strutturali occorre contattare il fornitore prima del suo utilizzo

### WARNING

If at the time of the opening of the packaging, it yields anomalies of structural parts you need to contact the supplier before its use.

**SARMOG s.r.l.**

Via Pizzamiglia, 7  
42016 S.Girolamo di Guastalla (RE) - Italy

Tel +39 0522 228058      Web [www.sarmog.com](http://www.sarmog.com)  
Fax +39 0522 228442      E-mail [info@sarmog.com](mailto:info@sarmog.com)

**SARMOG**  
LIFESTYLE HOME