



Misure / Measures




Dettagli / Details

- Struttura materiale in truciolare nobilitato
- Piedini verniciati cromo satinato
- Push-pull
- 2 ripiani regolabili
- Mobile in kit
- *Material structure in engineered wood*
- *Chrome-plated feet*
- *Push-pull*
- *2 adjustable shelves*
- *Kit furniture*



Componenti / Elements



Pos.

Pezzi / Pcs

Descrizione / Description

1

1

Coperchio (1738 x 408 x 18mm)
Top (1738 x 408 x 18mm)

2

2

Fianco dx/sx (544 x 408 x 18mm)
Rh/Lh Side (544 x 408 x 18mm)

3

1

Base (1738 x 408 x 18mm)
Base (1738 x 408 x 18mm)

4

1

Tramezza (544 x 408 x 18mm)
Partition Side (544 x 408 x 18mm)

5

3

Anta (578 x 574 x 16mm)
Door (578 x 574 x 16mm)

6

1

Schiena (560 x 573 x 3mm)
Backrest (560 x 573 x 3mm)

7

1

Schiena Pieghevole (560 x 1140 x 3mm)
Folding Backrest (560 x 1140 x 3mm)

8

1

Ripiano (571 x 364 x 14mm)
Shelf (571 x 364 x 14mm)

9


1

Ripiano (1135 x 364 x 14mm)
Shelf (1135 x 364 x 14mm)

Accessori / Equipment	Pos.	Pezzi / Pcs	Descrizione / Description
	10	5	Piedi - Feet
	11	20	Vite TS 3x16 - Screw TS 3x16
	12	6	Cerniera a collo dritto - Full overlay hinge
	13	12	Perno per Eccentrico - Cam bolt
	14	12	Eccentrico sp.18 - Cam Th 18
	15	12	Tappino coprieccentrico - Cam covercap
	16	8	Reppiani - Support shelves
	17	6	Vite TS 3x12 - Screw TS 3x12
	18	3	Piastra per Push-pull - Push-pull plate
	19	3	Push-pull - Screw-on Push Latch

Istruzioni di montaggio / Assembly Instructions


A



Avvitare i perni per eccentrico (13) nei fori su base (3) e coperchio (1). Avvitarli sino a fine corsa.

Screw the cam bolts (13) into the holes on the base (3) and the top (1). Screw them up a t the end of the stroke.


B



Fissare le piastre (18) sul coperchio (1) con le viti 3x12 (17). Attenzione che la freccia sia orientata verso il bordo del coperchio.

Fix the push-pull plates (18) with the screws 3x12 (17). Make sure that the arrow points toward the edge of the top.


C



Inserire gli eccentrici sp. 18 (14) nei fori posti sui fianchi dx e sx (2) e sulle tramezze (4), con la freccia rivolta verso il bordo più vicino.


Insert the cams th. 18 (14) into the holes on the Rh and Lh sides (2) and on the partition sides (4), with the arrow pointing toward the nearest edge.

D




Appoggiare la base (3) su una superficie piana. Inserire la tramezza (4) ed i fianchi (2), infilando i perni (13) nei rispettivi fori.

Put the base (3) on a flat surface. Insert the partitions (4) and the sides (2), by inserting it into the holes with the cam bolts (13).

E


Aprire la schiena pieghevole (7), facendo attenzione a non forzare la pellicola di giunzione.

Open the folding backrest (7), taking care not to force the film to junction.

G

Chiudere il telaio così ottenuto con il coperchio (1) infilandolo nei rispettivi fori posti sui fianchi e tramezza con i perni per eccentrico (13). Ruotare ora in senso orario gli eccentrici (14) posti sui fianchi e tramezza. Coprire quindi gli eccentrici con i tappini (15).

Close the frame thus obtained with the top (1) by inserting the cam bolts (13) in the respective holes on the sides and partition. Turn the cams (14) located on the sides and partition, in a clockwise direction. Cover now the cams with the caps (15).


I

I piedi possono essere fissati sulla base nella posizione che desiderate.

Utilizzare la sagoma ritagliata precedentemente e posizionarla su un angolo della base. Fare dei fori nei centri con un punteruolo per agevolare la penetrazione delle viti. Ripetere l'operazione sugli altri angoli. Posizionare ora il piede (10) sui fori segnati sull'angolo della base. Fissare il piede con le viti 3x16 (11) (4 viti per piede). Ripetere l'operazione sugli altri angoli. Il restante piedi va fissato centralmente sulla base.


You can fix the feet on the base at the positions that you prefer.

Use the shape cropped previously and turning on the corners of the base flush with the sides. Mark the holes in the centers with an awl to facilitate the penetration of the screws. Repeat the operation on the other corners. Support the foot (10) on the holes marked on the corner of the base. Fix it using screws 3x16 (11) (4 screws for foot). Repeat the operation on the other corners. The remaining foot should be placed centrally on the base.

M


Chiudere le ante e verificare che tutti i frontali siano allineati. Eventualmente agire sui push-pull, avvitando o svitando il supporto per regolare l'apertura. Per spostare le ante verso l'esterno o l'interno del mobile, allentare gire sulla vite indicata in figura e spostare leggermente la cerniera verso l'interno o l'esterno.

Close the doors and check that all fronts are aligned. If necessary, act on the screw-on push, screwing or unscrewing the support to adjust its opening. To move the doors towards the outside or inside of the cabinet, loosen the screw indicated on the figure and move the hinge slightly inwards or outwards.

F


Inserire la schiena (6) e la schiena pieghevole (7) con il lato colorato rivolto verso l'interno del mobile, facendole scorrere nelle guide poste sui fianchi e sulla tramezza.

Insert the backrest (6) and the folding backrest (7) with the colored side faced to the inside, sliding them into the guide placed on sides and partition.

H


Fissare le cerniere (12) sulle ante (5). Posizionare quindi un'anta adiacente al fianco e fissare la cerniera nei rispettivi fori posti sul fianco. Ripetere l'operazione con le altre ante, sull'altro fianco e sulla tramezza.

Fix the hinges (12) on the doors (5). Place now the door near the side with the hinges holes at the respective holes on the side. Insert and fix the hinges (19) into the holes on the side. Repeat this operation with the other doors on the other side and partition.

L

Posizionare in piedi il mobile. Inserire i ripiani inclinati (8 e 9) sui reggipiani (16) inseriti precedentemente sui fianchi e tramezza, quindi riportare in posizione orizzontale i ripiani. Aprire le ante, ed inserire i push-pull (19) facendoli scorrere nelle guide poste sulle piastre (18).

Put in a vertical position the unit. Slip now inclined shelves (8 e 9) above the supports (16) previously inserted on sides and partition, tilting between the sides in the area above the supports, then back in a horizontal position. Open the doors, and insert the screw-on push latch (19) by sliding them into the guides placed on the plates (18).

N

Se l'apertura/chiusura delle ante non è perfetta, è necessario agire con il cacciavite sulla vite posta al centro delle cerniere, avvitando e/o svitando leggermente. In relazione al senso di rotazione della vite sulla cerniera, l'anta si avvicina o allontana dal fianco del mobile.

If the opening/closing of the doors is not perfect, it is necessary to act with a screwdriver on the screw in the center of the doors hinges, with short turn screwing/unscrewing. According to the direction with which turns the screw of the hinge, the door is approaching or farther away from their side of cabinet.

Scheda Prodotto / Product Sheet				
PRODOTTO PRODUCT	COMPONENTI COMPONENTS	TIPOLOGIA E MATERIALI PER LA STRUTTURA TYPOLOGY AND MATERIAL FOR THE STRUCTURE	TIPOLOGIA E MATERIALI DI RIVESTIMENTO SUPERFICI TYPOLOGY AND COATING MATERIAL SURFACES	TIPOLOGIA E MATERIALI PER I BORDI TYPOLOGY AND MATERIAL FOR THE EDGES
Mobile multiuso Multiuse cabinet	Fianchi e Tramezza Sides and Partition Shelf	Truciolare nobilitato Engineered wood	Carta impregnata come resine melaminiche Paper impregnated with melanine resins	Carta impregnata con resine termoplastiche e termoindurenti o ABS Paper impregnated with thermoplastics and thermosetting resins or ABS
	Top			
	Base			
	Frontali Front			
	Schiena Backrest	Pannello fibrolegnoso Panel wood fiber	Trattamento superficiale idrofobizzante con paraffina Surface treatment hydrophobicizing with paraffin	

ALTRE CARATTERISTICHE OTHER CHARACTERISTICS	USO USE	PULIZIA CLEANING	SMALTIMENTO DISPOSAL
Materiale di classe E1: bassa emissione di formaldeide. Questi pannelli possono essere utilizzati senza causare una concentrazione di equilibrio nell'aria della camera di prova (definita nella norma UNI EN 717-1) maggiore di 0,1 ppm, limite raccomandato all'Organizzazione Mondiale della Sanità per gli ambienti di vita e soggiorno. Material class E1: low formaldehyde emissions Class E1 panels can be used without causing an equilibrium concentration in the air in the test chamber (defined in the UNI EN 717-1) greater than 0.1 ppm, limit recommended by the World Health Organization for life and living environments.	Mobile multiuso Multiuse cabinet	Utilizzare panno inumidito con alcool diluito o con prodotti per la pulizia delle superfici lavabili, purché privi di abrasivi e/o solventi. Use cloth moistened with alcohol diluted or with cleaning products for the washable surfaces, if they are free of abrasives and/or solvents	Al termine del ciclo di vita, il prodotto può essere conferito alla raccolta differenziata o speciali piattaforme RSU At the end of the life cycle the product may be conferred on the differentiated collection or special platforms RSU

ATTENZIONE

Il mobile va appoggiato su superfici perfettamente piane ed addossato ad una parete. Per evitarne ribaltamenti accidentali va fissato ad una parete verticale stabile. Se al momento dell'apertura della confezione dell'imballo si evidenziassero anomalie delle parti strutturali occorre contattare il fornitore prima del suo utilizzo.

WARNING

The cabinet must be supported on surfaces perfectly flat and leaned against a wall. To avoid accidental overturning which should be fixed to a vertical wall stable. If at the time of the opening of the packaging, it yields anomalies of structural parts you need to contact the supplier before its use.

SARMOG s.r.l.

Via Pizzamiglia, 7
42016 S.Girolamo di Guastalla (RE) - Italy

Tel +39 0522 228058
Fax +39 0522 228442

Web www.sarmog.com
E-mail info@sarmog.com

SARMOG
L I F E S T Y L E H O M E